دلیل صیانة واستخدام ماکینات التصویر عائلة NRG (ریکو - نشوا - أنفوتیك - جیستتر)

إعداد م/أحمد عبد المتعال

الكتاب:دليل صيانة واستخدام ماكينات التصوير

المؤلف:م.أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار: ٢٠٠١/١/٢٠ م

حقوق الطبع : محفوظة للناشر

الناشر : مكتبة جزيرة الورد

رقم الإيداع: ٢٠٠١/٢٤١٦

مكتبة جزيرة الورد – المنصورة تقاطع شارع الهادي وعبد السلام عارف ت : ٣٥٧٨٨٢

دليل صيائة واستخدام ماكينات التصوير عائلة NRG (ريكو - نشوا - انفوتيك - جيستتنر)

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمز الرحيم

مرب أونرعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت على ووالدي و أن أعمل صاكحاً ترضاه وأصلح لي في ذمريتي إني تبت إليك و إني من المسلمين

صدق الله العظيم

شكر و تقدير

أتقدم بخالص الشكر للأستاذ / صلاح الدين محمد البكري الذي يسر لنا الطريق بعد الله سبحانه وتعالى في إعداد هذا الكتاب كما أتقدم بخالص الشكر لشركة ابن سينا العالمية للاستيراد بالمنصورة والتي وفرت لنا الكتالوجات اللازمة لإعداد مثل هذا الكتاب ، وأخرص بالشكر أ / محمد جنيدي ، أ / فكري البحطيطي لما قدماه من تعاون صادق بناء .

وأخيرا أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد العون في إعداد هذا الكتاب راجيا المولى القديــــر يثيبهم خيراً على حسن عملهم .

المؤلف



محتويات الكتاب

	أجزاء ونظرية عمل ماكينات التصوير	الباب الأول
١٥	مقدمة	1-1
۲۱	الأجزاء الداخلية لماكينات التصوير	7-1
۱۷	مراحل إعداد الصورة في ماكينات التصوير	٣-١
19	شحن الدرام	1-4-1
۲.	التعريض	7-4-1
۲.	الإظهار	r-r-1
71	انتقال الصورة	5-4-1
77	فصل الورقة عن الدرام	٥-٣-١
۲٣	التسحين والتنظيف	7-5-1
۲ ٤	وحدة تغذية الورق	£ - 1
۲ ٧	التغذية اليدوية	1-2-1
۲۸	التغذية من الكاسيت العلوي	7-5-1
۲٩	التغذية من الكاسيت السفلي	r-ξ-1
۳.	نظام نقل الصورة إلى الدرام	2-1
٣٣	تانك الديفولبر	7-1
۳٥	وحدات الضغط العالي	V-1
20	السخانات	$\forall - 1$
٣٨	وحدة التنظيف (الكلينر)	<i>r – ۶</i>
٤٠	موزع الورق (السورتر)	1 1
٤٢	مغذي الوثائق (الفيدر)	' '-'
٤٣	مكافئات ماكينات التصوير عائلة NRG .	1 7 - 1
	تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة	الباب الثايي
٤٩	الأجزاء الداخلية و الخارجية	1-7
٥.	لوحة المشغل و شاشة البيان	7-7

٥٥	مراحل تشغيل ماكينة التصوير	٣-٢
٥٥	التصوير العادي	1-4-7
٥٧	التصغير و التكبير و الزووم	7-7-7
٥٧	تصوير في صورة فردية	r-r-r
٥٨	مقاطعة عملية التصوير	£-٣-٢
٥٩	استخدام الفيدر اليدوي	0-8-4
٦.	حاصية التوزيع	7-7-7
7.7	التصوير الذاتي بواسطة الفيدر	V- T- T
7 £	التصغير و التكبير التلقائي	V – L – L
70	الاختيار الذاتي للورق	7-7-7
7.7	إخراج الصور	1٣-٢
٧٣	المشاكل البسيطة	5-7
٧٣	مشاكل الحشر	1-3-1
٧٨	مشاكل أخرى	7-5-7
٧٩	إضافة الورق و الزيت و البودرة	2-5
٧٩	إضافة الورق	1-0-7
AY	إضافة البودرة	7-6-7
۸۳	إضافة الزيت	r-0-r
٨٤	تفريغ وعاء عادم البودرة (إخراج العادم)	7-6-3
٨٤	تخزين الورق	7-7
٨٥	تخزين البودرة	Y - Y
۲۸	الصيانة اليومية	Λ-7
۸۸	اعمل و لا تعمل	7 - 7
٩٨	متطلبات تثبيت الماكينة	7 7
	تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة	الباب الثالث
٩٣	مقدمة	1 – ٣
٩٣	الأجزاء الداخلية و الخارجية	7-7-

90	لوحة المشغل	r-r ·
١	برامج المستخدم	٤-٣
1.7	التصوير على الجانبين (الدوبلكس)	0-4
١.٣	تنفيذ الخاصية الأولى و الثانية بدون فيدر	. 1 - 0 - 7
١٠٦	خطوات تنفيذ الخاصية الثالثة بدون فيدر	7-0-7
١.٧	خطوات تنفيذ الخاصية الأولى بفيدر	r-0-r
١.٨	خطوات تنفيذ الخاصية الثانية بفيدر	₹-0- ٣
11.	إزالة الحشر	7-4
11.	إزالة الحشر عند A	1-7-4
117	إزالة الحشر عند B	۲-7-۳
115	إزالة الحشر عند C	7-7-7
۱١٤	إزالة الحشر عند D	2-7-7
711	إزالة الحشر عند E	3-7-4
111	إزالة الحشر من السورتر	7-7-8
111	إزالة الحشر من الفيدر	Y-7-F
119	إضافة بودرة	V- T
171	تفريغ وعاء تحميع عادم البودرة	۸ - ۳
	دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة NRG	الباب الرابع
170	جداول الصيانة الدورية	1 - 5
179	ملاحظات تراعى عند الصيانة	۲ – ٤
177	برامج الصيانة	۲- ٤
171	خطوات تشغيل برامج الصيانة	1-4-5
١٣٣	فحص و ضبط جهد Vsg	7-7-5
١٣٤	استعادة كثافة البودرة	T-T- 5
100	ضبط درجة وضوح الصورة	£ - \mathcal{r} - \xi \cdot \xi
100	ضبط الجهد الــمرجعي ADS	3-4-5
177	ن ضبط جهد محسات (OW/OL)	7-7-5

V-T- {	ضبط درجة حرارة الرول الساخن للسخانات	١٣٧
1-r- £	تحرير الذاكرة	١٣٨
£ - £	مشاكل ماكينات التصوير و أسبابها	۱۳۸
0-5	أعطال ماكينات التصوير عائلة NRG	١٤٧
3-7	فك و تجميع و تنظيف ماكينات التصوير	107
٧ - ٤	استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الصغيرة	100
1-Y-£	استبدال لمبة التعريض	100
7-V-E	استبدال الديفولبر	101
7-V-£	فحص و ضبط شريحة PTL الإلكترونية	/ o /
\(- \cdot - \xi	ضبط فجوه دكتور	109
o-V-£	استبدال شفرة الكلينر	١٦.
7-7-5	استبدال فرشة الكلينر	171
V-V- £	استبدال شفرة مسح الكلينر	177
∧-V - ξ	استبدال ملف تجميع العادم و تنظيف وعاء العادم	٦٦٢
4-V-E	استبدال عمود أظافر الكلينر	178
\ \ - \ £	استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك	١٦٤
11-7-8	فك السخان	١٦٦
\ \ - \ - \ - \ \	استبدال لبادة الزيت و شفرة الزيت	177
۱۳-۷-٤	استبدال رول السخان العاوي	٨٢١
\ \ \ - \ - \ \	استبدال رول السيليكون (رول الضغط الأحمر)	١٧.
10-V-£	استبدال الثرموستور	۱۷۱
17-V-5	استبدال فيوز السخان	1 7 7
\ \ \ - \ \ - \ \ \	ضبط ضغط السخان	۱۷۳
\ \-V- \	استبدال سلك الكرونا العليا	۱۷٤
19-7-5	استبدال أسلاك الكرونا السفلي	١٧٦
Y V - £	استبدال حبل العربة	۱۷۸
۸-٤	استبدال الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الكبيرة	١٧٩

1 - A - £	استبدال الديفوبر	١٧٩	
· 7-1/- {	فحص وضبط وتنظيف الشريحة الإلكترونية	١٨١	
r-1-5	استبدال بكر السحب	174	
$\xi - \lambda - \xi$	ضبط ارتفاع دليل السخان	١٨٤	
o-∧- £	استبدال سلك كرونا الشحن العليا	١٨٤	
7A-\$	استبدال سلك كرونا كبت التذبذب PQ	7.7.1	
ν-λ-ξ	استبدال أسلاك كرونا النقل TC والفصل SC	١٨٦	
A-A- £	استبدال سيور نقل الحركة	١٨٧	
9-1-5	استبدال حبل العربة	١٩.	
3 - 5	المعدات والأدوات اللازمة لصيانة ماكينات لتصوير	۱۹٤	
1-4-5	جهاز الأفوميتر ذات المؤشر	190	
ملحق ١	جداول خدمة الماكينات الصغيرة	۲.۱	
ملحق ۲	جداول خدمة الماكينات الكبيرة	7.٧	
ملحق ۳	جداول خدمة الماكينات نشوا 7130 ومكافئتها .	Y 1 Y	



الباب الأول أجزاء ونظرية عمل ماكينات التصوير

أجزاء ونظرية عمل ماكينات التصوير

۱-1 مقدمة

ويعتبر اصطلاح زيروجراف هو أكثر هذه التسميات استخداما في الأوساط العلمية لأنه كان اللفظ الذي يعبر عن الطريقة الوحيدة المستخدمة للحصول علي الوثائق العلمية في الثلاثينيات من القرن العشرين .

وفي طريقة الزيروجراف تتكون الصورة الكهروستاتيكية من خلال عمليات متعددة من الشحن والتصوير والإظهار والنقل والصهر وسوف نتناول هذه العمليات بالتفصيل فيما بعد .

والجدير بالذكر أن طريقة الزيروجراف تستخدم الوسيط العازل ذو الموصلية الضوئية لتكويسن صورة إلكتروستاتيكية كافية باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة المرئية وهذه الصورة يمكن نقلها مباشرة إلى سطح الورق .

3 2 1

الشكل (١-١)

وتعتبر اسطوانة التصوير الجاف والتي يطلق عليها السدرام Drum هي قلب ماكينة تصوير المستندات

بطبقة رقيقة جدا من أكسيد الألمونيوم سمكها 0.2 ميكرون ويلي هذه الطبقة طبقة مـــن موصـــل ضوئي وهي عادة من السلنيوم ويصل سمكها 21 ميكرون ، والشكل (١-١) يبين قطاع في جدار الدرام .

حيث أن :-

جدار من الألمونيوم


طبقة عازلة من أكسيد الألمونيوم سمكها 0.2 ميكرون 2

طبقة من موصل ضوئي سمكها 21 ميكرون 3

محتفظ بهذه الشحنة في الظلام إلي أن يتعرض للضوء حينئذ يقوم الموصل الضوئسي (طبقـــة الســـيلينبوم) بتوصيل الشحنة الكهربية إلى الألمونيوم فيحدث معادلة للشحنة الكهربية الموجودة على الدرام وينحصــــــر دور أكسيد الألمونيوم في أنه يعمل كطبقة عازلة تبطئ من معدل تفريغ الشحنة .

	لزيروجراف .	عدادها بطريقة ا	وفيما يلي أهم الصور التي يمكن
Line Image			١-صور خطية
Half Tone Image			۲- صور شبکیة
Continuous - Line	Image	نمرة .	۳– صور ذات درجات لونية مسن
Physical To Be Pho	otographed		٤ – صور طبيعية
		ات التصوير	٧-١ الأجزاء الداخلية لماكيا
-	ـم كما يلي :-	ئينة التصوير وه	فيما يلمي العناصر الأساسية لماك
Paper Feed Unit			١-وحدة تغذية الورق
Developer Tank			٢- تانك الديفيلوبر
Drum Group			٣- مجموعة الدرام
Cleaner			٤- مجموعة التنظيف
Fuse			٥- السخان
Exposure Unit &	Optical Sy	stem	٦- مجموعة التعريض والنظام الضوئي
يلي :-	وير وهم كما	، ماكينات التص	وهناك بعض العناصر الثانوية و
Document Feed	er		١ – مغذي الوثائق (الفيدر)
Sorter			٢– موزع الصور (السورتر)
Douplex		(الدوبلكس)	٣– وحدة التصوير علي جانبي الورقة
تكوين الصورة حول الدرام .	ِ المسئولة عن	ضيحي للعناص	والشكل (١-٢) يبين مخطط تو
			حيث أن:-
7	رول الديفول	1	شبكة
8	مدخل الورقا	2	كرونا الشحن (الكرونا العلوية)
9 TC	كرونا النقل	3	لبة Blank
10 SC	كرونا الفصل	4	المرآة رقم 6
•			•

11	أظافر الكلينر	5	الحجاب الزجاجي للبودرة
12	وحدة تنظيف الكلينر	6	تانك الديفولبر
13	لمبة التفريغ		




١-٣مراحل إعداد الصورة في ماكينات التصوير

يمكن حصر خطوات إعداد الصورة في ست خطوات أساسية وهم كما يلي :-


٩- شحن الدرام Charging Of The Drum ٢- التعريض للضوء Exposure ' ٣- الإظهار Development ٤ - النقل Image Transfer Fusing ٥ - التثبيت Cleaning ٦- التنظيف

والشكل (١-٣) يعرض مخطط صندوقي يوضح مراحل عمليات التصوير .



1-٣-١ شحن الدرام

يصل حهد مستمر مقداره 7.0 KV وتيار MA 600 لسلك الكرونا العلوية وحهد 700 V لغلاف الكرونا العلوية فتتكون شحنة سالبة منتظمة فوق الدرام ذات الموصل الضوئي OPC وفي بادئ الأمر تكون شحنة الدرام أصغر من شمسحنة شمبكة الكرونا العلوية ولكن تمر الشحنة السالبة عبر الشبكة إلي الدرام حتى تتعادل جهد الشبكة



الشكل (١-٤)


مع جهد الدرام كما هو مبين بالشكل (١-٤).
حيث أن :غلاف الكرونا الرئيسية MC
الكرونا 2
شبكة الكرونا 3
الدرام 4
حيد 07.0 KV

ثم تضيء لمبة Blank حتى تعمل معادلة للاماكن التي لا تستخدم في الدرام والمقابلة للـهوامش الفارغة وخلافه وهذا يعتمد علي نوع الورق المستخدم A4 أو A3 الخ . وكذلك علي نوعيـــة التصوير (تصوير كامل تصوير مكبر تصوير مصغر)

١-٣-١ التعريض

ينتقل الضوء القادم من لمبة التعريض Exp. Lamp والمنعكس من الأصل المطلوب تصويره عبر المرايات والعدسات حتى يسقط علي الدرام ذات الطبقة الضوئية OPC فالأماكن التي يسقط عليها ضوء والمقابلة للأماكن الفاتحة (الخالية من الكتابة) تقل مقاومتها فيحدث تعادل في هذه الأماكن على الدرام .

في حين أن الأماكن المعتمة في الأصل (الموجود بها كتابة) لا ينعكس منها الضوء وبالتالي تظل الشيحنة السالبة للاماكن المناظرة لها في الدرام وبذلك تتكون صورة إلكتروستاتيكية مماثلة للأصل على الدرام كما هو مبين بالشكل (١-٥).



حيث أن :-

الدرام

شحنة سالبة 2


منطقة متعادلة 3

والجدير بالذكر أنه عند سقوط الضوء – القادم مســن لمبـــة

التعريض والمنعكس من الأصل عبر المرايات والعدسات - علي الدرام فإن ذلك يقلل من مقاوسة الطبقة الضوئية في الدرام في المنطقة المقابلة للأماكن الفاتحة في الأصل فيمر تيار كهربي عبر الــــدرام وصولا إلي الأرضى وبذلك تتلاشى الشحنات السالبة في هذه المنطقة .

١-٣-٣ الإظهار

 جميع المناطق ذات الشحنات السالبة على الدرام وتتكون بذلك صورة مرئية مماثلة للأصل المطلوب تصويره كما هو مبين بالشكل (١-٦) .



الشكل (٦-١)

حيث أن :-

حامل البودرة 0


البودرة •

١-٣-١ انتقال الصورة

تدخل ورقة من أحد الكاسيتات أو المدخل اليدوي μ MANUAL TRAY لتصل أسفل الدرام في هذه اللحظة يصل جهد مستمر سالب قيمته 5.8 KV وتيار μ 400 إلى الكرون السفلية (سلك النقل TC) وهذا الجهد في هذا التوقيت يكون أعلى من جهد الدرام فتنحذب البودرة من على الدرام إلى الورقة كما هو مبين بالشكل (ν).

بو درة	1
ورقة بيضاء	2
دليل دخول الورق	3
كرونا النقل TC	4

وصلة الجهد العاليأرضي




١-٣-٥ فصل الورقة عن الدرام

نظرا لأن كلا من الدارم والورقة يكون بشحنة سالبة لذلك يكون هناك قوة تحـــــاذب علــــي البودرة الموجودة فوق الورقة والمقابلة للصورة بين الدارم والورقة .

أما في حالة وجود مشكلة في كرونا الفصل يتم فصل الورقة عن الدرام بواسطة أظافر الكليـــنر وهذا موضح بالشكل (١-٨) .

5	كرونا الفصل	1	الدرام
6	وحدة الجهد العالي	2	الشحنات السالبة
7	أظافر الكلينر	3	البودرة
		4	الورقة



١-٣-١ التسخين والتنظيف


يتم تنظيف أي بودرة متبقية على الدرام بعد إتمام عملية النقل وعملية الفصل بواسطة شــــفرة تنظيف الكلينر الملامسة للدرام وناتج التنظيف يتم تجميعه في وعاء العادم كما بالشكل (١-٩) .

,1		حيث أن :-
/ 12	1	شفرة الكلينر
	2	الدرام
	3	الشحنات السالبة
	4	بقايا البودرة
"	5	الكلينر
5 ,	، تفريغ للـــدرام مـــن	وبعد ذلك يحدث
الشكل (٩-١)	بة علي الدرام بتعريضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الشحنة السالبة المتبقب
السكس (۱۰۰۰)	: التفريغ فتقل مقاومة	للضوء القادم من لمبة

الطبقة الموصلة للدرام وتتلاشي أي شحنة متبقية على سطح الدرام كما هـــو مبـين بالشكل (١-١).

-: **حيث** أن

لبة التفريغ	1
شحنات سالبة	2
لدرام	3
لأرضي (حسم الماكينة)	4



والجدير بالذكر أنه أثناء عمليـــة تنظيــف الدرام من بقايا البودرة وتفريغه من الشــحنات الاستاتيكية السالبة يحدث تثبيت للبودرة علـــي الورقة وذلك بدخول الورقــة وهـــي محملــة بالبودرة إلي السخان والذي يقوم برفع درجـــة الحرارة إلي حــوالي °C درجــة مئويــة فيحدث تماسك للبودرة على الورقة .

ثم تخرج الورقة من السخان عبر وحدة خرج السخان ويتم تعريضها للهواء القادم من المنفساخ Blower لتبريد الورقة وبعد ذلك تخرج الورقة إلي الموزع Sorter أو حوض تجميع الورق Tray


١- ٤ وحدة تغذية الورق

الشكل (١-١) يعرض أجزاء وحدة تغذية الورق.

·	
بكرة السحب	1
بكرة الالتقاط	2
مجس الإحساس بأن الفيدر اليدوي فارغ (PED1)	3
الفيدر اليدوي	4
مجس الإحساس بأن الكاسيت العلوي فارغ (PED2)	5
الكاسيت العلوي	6
بكرة السحب للكاسيت العلوي	7

8	الكاسيت السفلى
9	مجس حجم الورق للكاسيت العلوي (CSS1)
10	مجس الإحساس بأن الكاسيت السفلي فارغ (PED3)
11	بحسي حجم الورق للكاسيت السفلي (CSS2)
12	بكرة السحب للكاسيت السفلي
13	مجس مرور الورق من بكرات المقاومة (PPD2)
14	بكرات المقاومة
15	الدرام الضوئي
16	بكرات النقل
17	بحس مرور الورق من الفيدر الورقى (PPD1)
18	دليل فصل


والجدير بالذكر أن بعض الماكينات تكون مزودة بإمكانية تحديد حجم السورق أتوماتيكيا والداخل من الفيدر اليدوي بواسطة محسات مغناطيسية للإحسماس بطول وعرض الورقة .



الشكل (١-١)

١-٤-١ التغذية اليدوية

الشكل (١-١٢) يوضح نظرية عمل وحدة التغذية اليدوية .




	حيث أن :-
1	الفيدر اليدوي
2	بكرة الالتقاط
3	بكرة السحب من الفيدر اليدوي
4	مجس مرور الورقة من الفيدر اليدوي
5	بكرة النقل
6	بكرة المقاومة
7	مجس دخول الورقة إلي بكر المقاومة
8	دليل فصل الورق
	نظرية العمل : –
	فعند إدخال ورقة الفيدر اليدوي 1 والضغط علي ضاغط التشغيل

يتحول بحس الإحساس بان الفيدر اليدوي فارغ إلي وضع ON وتدور بكرة الالتقاط 2 وبكرة السحب 3 لتوصل الورقة داخل الماكينة وبعد مرور 0.1 ثانية من الإحساس بوصول بداية الورقة المحس مرور الورق من الفيدر اليدوي 4 يعمل كلاتش النقل لإدارة بكر النقل 5 فتندفع الورقة تجاه بكر المقاومة 6 بواسطة المحسس 7 يعمل كلاتش النقل لإدارة بكرة النقل 5 مدة محددة سابقا مؤديا ذلك لتحدب الورقة وهذا التحديب ضروري لمنع إمالة الورقة . وبعد ذلك يعمل كلا من كلاتش بكر النقل 5 وكلاتش بكر المقاومة 6 فتنتقل الورقة إلي منطقة النقل من الدرام Transfer .

١-٤-١ التغذية من الكاسيت العلوي

الشكل (١-١٣) يوضح نظرية التغذية من الكاسيت العلوي .




1	بكرة السحب من الكاسيت العلوي
2	بكر النقل
3	بكر المقاومة
4	مجس دخول الورقة إلي بكر المقاومة
5	الكاسبت العلوي

نظرية العمل: -

فعند تشغيل الماكينة علي الكاسيت العلوي والضغط على ضاغط البدء تدور بكرة السحب من الكاسيت العلوي 1 فتدخل الورقة إلى داخل الماكينة علما بأنه في نفس الوقت يعمل كلاتش النقل لإدارة بكرة النقل 2 وعند وصول الورقة إلى مدخل بكر المقاومة 3 وتحديما يعطي بحس دخسول الورقة إلى بكر المقاومة 4 إشارة إلى كلاتش بكر المقاومة 3 فيعمل وتنتقل الورقة إلى منطقة النقسل من الدرام Transfer .

١-٤-٣ التغذية من الكاسيت السفلي

الشكل (١-٤) يوضح نظرية التغذية من الكاسيت السفلي .



حيث أن :-

 1
 بكرة السحب من الكاسيت السفلي

 2
 بكر المقاومة

 3
 بخس دخول الورقة إلي بكر المقاومة

 4
 الكاسيت السفلي

نظرية العمل: -

علما بأن مجس دخول الورقة إلي بكر المقاومة هو الذي يستشعر وصول الورقة إلي بكر المقاومة


۱- ه نظام نقل الصورة إلى الدرام

ويتكون هذا النظام من عدسة Lens ومجموعة من المرايات Mirrors يختلف عددها وشكلها من ماكينة لأخرى .

ويقوم هذا النظام بإسقاط الضوء المنعكس من الأصل والقادم من لمبة التعريض على الدرام لتشكيل الصورة الالكتروستاتيكية كما أن هذا النظام يتحكم غي حجم الصورة (عادية مصغرة مكبرة).

والشكل (١-٥١) يعرض مخطط توضيحي لنظام نقل الصورة إلي الدرام لماكينة .

13	مجس غرفة العدسة	1	محس غرفة المرآة
14	الدرام	2	مرآة رقم 2
15	لمبة تفريغ	3	قاعدة المرآة B
16	لبة BLANK	4	عاكس
17	محرك إدارة العدسة	5	قاعدة المرآة A
18	محس تعريض الورقة للضوء	6	عدسة
19	لمبة التعريض	7	محبس غرفة مرآة القاعدة
20	المرآة 1	8	ُ مرآة رقم 4
21	المرآة 3	9	قاعدة المرآة C
22	محرك المرآة	10	المرآة رقم 5
		11	محرك إدارة مرآة القاعدة
		12	المرآة رقم 6



الشكل (۱-61)

يلاحظ أن نظام نقل الصورة إلى الدرام يتألف من :-


- ثلاث مرايات 1 و 2 و 3 لنقل الضوء المنعكس من الأصل إلى العدسة .
- ثلاثة مرايات 4 و 5 و 6 لنقل الضوء الخارج من العدسة إلى الدرام .

كما أن المرآة 1 ثابتة وكذلك فإن المرآة 6 ثابتة أيضا ،

أما المرآة 2 والمرآة 3 فهما يتحركان معا وكذلك فإن المرآة 4 والمرآة 5 يتحركان معا .

ويتم التحكم في الصورة تبعا للمسافة بين العدسة والمرآة 3 والمرآة 4 .

والشكل (١٦-١) يبين ثلاثة حالات مختلفة وهم كما يلي :-



الشكل (١-٦٦)

تصوير بنسبة %100 (الشكل أ). تصوير بنسبة أكبر من %100 (الشكل ب).

تصوير بنسبة أقل من %100 (الشكل ج) .

علما بأن:-

المسافة بين العدسة والمرآة 3

المسافة بين العدسة والمرآة 4 Y


ويلاحظ انه عندما تكون X = Y نحصل على تصوير بنسبة %100 .

وعندما تكون X <Y نحصل على تصوير بنسبة أكبر من %100 .

وعندما تكون X >Y نحصل علي تصوير بنسبة أقل من %100 .

١-٦ تانك الديفولبر

والشكل (١-١٧) يبين مخطط توضيحي لتانك الديفولبر .



الشكل (١-١٧)

حيث أن :-

درام ضوئي ا


رول مغناطیسی 2

شفرة دكتور
 قلاب
 بكرة تقليب

والجدير بالذكر أن المسافة بين شفرة دكتور والرول المغناطيسي يجب أن تكون في الحدود (0.70 ± 0.01) علما بأن تغير أبعاد هذه الفحوة عن الحدود السابقة والتي تختلف قليلا من ماكينة لأحرى يؤدي إلى أحد المشاكل التالية :-

- ١ ضعف الصورة .
- ٢- أرضية سوداء على الصورة .
- ٣- تناثر البودرة على الصورة .
- ٤ خروج برادة الحديد (الديفولبر) مع الصورة .

والشكل (١٨-١) يبين الفجوة الهوائية بين شفرة دكتور والرول المغناطيسي والسميي يجب ضبطها باستخدام مشط فيلر .



1	رول مغناطيسي
2	فجوة هوائية
3	شفرة دكتور
4	قلاب
5	بكرة تقليب

١-٧ وحدات الضغط العالى

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الكرونا وهم :-

١- الكرونا الرئيسية العلوية Main Crona وهي مسئولة عن شحن سطح الدرام بشحنة سالبة

٢- كرونا النقل Transfer Crona وهي مسئولة عن نقل البودرة من الدرام إلي الورقة.

حرونا الفصل Separation Crona وهي تقوم بتقليل فرق الجهد بين الدرام وورقة التصوير
 حتى يمكن فصلها عن الدرام .

وحدات الضغط العالى :-

1 - وحدة الضغط العالى الرئيسية (M HVG) .

وهي مسئولة عن توليد جهد مستمر $7.0~{
m KV}$ وتيار $4.00~{
m M}$ في سلك الكرونا العلويسة الرئيسية .

٢ وحدة ضغط النقل (T HVG) .

وهي تولد جهد مستمر مقداره $5.8~{
m KV}$ وتيار $4.00~{
m M}$ 0400 في سلك نقــــل في الكرونـــا السفلية .

١ - وحدة ضغط الفصل (S HVG) . .

وهي تولد جهد متردد في سلك الفصل في الكرونا السفلية وجهد انحياز مستمر


. MG يسلط على الرول المغناطيسي للديفولبر $\pm 10 \, {
m V}$

FUSE السخان ۸-۱

يقوم السخان بتثبيت البودرة المتجمعة على ورقة التصوير على الورقة وذلك برفع درجة الحرارة الورقة وتصل درجة حرارته إلى حوالي $^{\circ}$ 160 درجة مئوية وهو يقوم بتعريض البودرة لضغط عالى نتيجة لمرور الورقة بين الرول الساخن للسلخان (السرول العلوي) ورول الضغط للسخان (الرول السفلي) وعند خروج الورقة مسن السخان تقابل مجموعة من الأظافر التي تعمل على نزعها من الرول العلوي وتوجيهها إلى وحسدة الخروج في السخان والتي تتألف من عدة بكرات ويوجد في مخرج السخان مجس الحووج وهذا المحس يعطي إشارة بانتهاء دورة التصوير استعدادا لدورة تصوير أحري .

والجدير بالذكر أن انكسار أو تلف مجس الخروج الموجود في السخان يؤدي إلى حشر مستمر في السخان .


والشكل (۱-۹) يعرض سخان لماكينة نشوا 7150 مفكك من الجانب .



-: حيث أن

1	عطاء السحان
2	مقبض سحب السخان من الماكينة
3	بكرة إدارة الرول العلوي
4	خزان الزيت
5	الرول العلوي
6	الرول السفلي
7	وحدة الخروج من السخان
8	أظافر السحان
9	ياي شد الأظافر


والشكل (٢٠-١) يين مسار زيت التبريد في سخانات الماكينات الكبيرة (عائلة NRG) .



الشكل (١-٢٠)

حيث أن :-A حزان الزيت В لبادة الزيت C ذراع مضخة الزيت اليدوية D حرطوم الزيت E كامة F فتحة رجوع الزيت الفائض للخزان والشكل (١-١) يبين مسار زيت التبريد في سخانات الماكينات الصغيرة (عائلة NRG) . حيث أن :-A حزان الزيت В حوض الزيت C ذراع مضخة الزيت اليدوية D خرطوم إمرار الزيت





والجدير بالذكر انه في حالة عدم وصول زيت إلى رولات السخان فإن ذلك يؤدي إلى الارتفاع المفرط في حرارة رولات السخان وهذا بالطبع يؤدي إلى لتلفها وتلف كلا من الثرموستور ومصهر السخان .


۹-۱ وحدة التنظيف (الكلينر) CLEANER

بعد خروج الورقة من مجموعة الدرام وانتقالها عبر وحدة النقل Transport Unit إلى السخان يقوم سولونيد كهربي بإمالة الكلينر فتصبح شفرة الكلينر ملامسة للدرام فعند دوران الدرام تنتقل كل حبيبات البودرة Toner إلى فرشة الكلينر والتي تقوم بنقلها إلى وعاء العادم عبر ملف تجميع العادم .

وبعد الانتهاء من عملية تنظيف الدرام يقوم السولونيد الكهربي لإعادة الكلينر لوضعه قبل التنظيف فتبتعد الشفرة عن الدرام . كما أن الكلينر يكون مزود بظفرين يعملان علي نزع الورقة المصورة من الدرام إذا أخفقت عملية نزعها بواسطة عملية الفصل بكرونا الفصل . والشكل (١-٢٢) يعرض نمـــوذج لكليــنر لماكينة 7125 .

_·	. 11	


A	ألواح تثبيت عمود الأظافر
В	مسمار تحديد حركة عمود الأظافر
C	عمود الأظافر
D	حامل كامة عمود الأظافر
E	كامة عمود الأظافر
F	الجزء الأمامي للأظافر
G	 الجزء الخلفي للأظافر
Н	" أنبوب العادم
I	شفرة الكلينر



۱۰-۱ موزع الورق (السورتر) SORTER

يعتبر موزع الورق هو أحد العناصر الإضافية التي يمكن إلحاقها بماكينة التصوير وهـو يعطي إمكانية تصوير عدة نسخ من الأصل فمثلا إذا كان الأصل مذكرة مؤلفة من عـدة ورقات ومطلوب تصويرها عدة نسخ كل نسخة تخرج في مكان فإن السورتر يتيح ذلـك فكل نسخة تخرج علي رف مستقل كما أن السورتر يكون مزود عادة بدباسة لتدبيــس المذكرات التي يتم تصويرها وتجميعها علي أرفف السورتر .

والشكل (١-٢٣) يبين صورة لموزع ورق مثبت علي ماكينة نشوا \$ 7125 .



-: حيث أن


أرفف الموزع والتي وزع عليها النسخ 1
رف منع التوزيع وتنقل عليه الصور في حالة 2
عدم اختيار خاصية التوزيع
غطاء الموزع ويتم فتحه لإخراج الورق المحشور 3
والشكل (٢٤-١) يبين العناصر الكهربية لموزع ورق لماكينة نشوا طراز 7150 C .

حيث أن: -

بحس صندوق السورتر وهو يتبع وضع الأرفف

1

فير مستخدم	2
بوردة التحكم الإلكترونية	3,
وصلات كهربية	4,0
البوردة الرئيسية	5
مفتاح غطاء السورتر	10
مجس المبيت	11
مجس الخروج	12
ever run بحس	13
محرك رفع وحنق الأرفف	14



الشكل (١-٤٢)


1 ا مغذي الوثائق (الفيدر) DOCUMENT FEEDER (DF)

يثبت مغذي الوثائق (الفيدر) DF بدلا من غطاء وماكينة التصوير العلوي وهو يعطي إمكانية إدخال مجموعة مفردة من الوثائق وتصوير الواحدة تلو الأخرى ذاتيا ومن ثم يساعد علي زيـــــادة سرعة التصوير والوصول بالسرعة لأقصى سرعة مقننة للماكينة .

والشكل (١-٢٥) يعرض مغذي الوثائق المثبت علي ماكينة تصوير نشوا II 7125 .


-: **حي**ث أن

1	شاشة مبينات حالة مغذي الوثائق (الفيدر)
2	وحدة الإمداد Feeder Tray
3	دليل ضبط الأصول في وحدة الإمداد
4	يد إخراج الوثائق المحشورة ويدفع لليسار
5	سير الفيدر
6	مكان رفع الفيدر
7	مخرج الفيدر
8	مجمع الأصول التي صورت



والشكل (١-٢٦) يبين العناصر الكهربية في فيدر لماكينة نشوا طراز 7150 C.

			حيث أن :-
9	سولونيد تحرير البكر	1	مجحس الخروج
10	سولونيد الإيقاف	2	محرك الخرج
11	شاشة البيان الإلكترونية	3	سولونير البوابة العاكسة
12	محرك الإمداد	4	مفتاح نماية مشوار
13	مجس الإبعاد	5	الدائرة الكهربية
14	مجس عرض الورقة	6	الدائرة الإلكترونية
15	محس التسجيل	7	محرك السير
16	مجس دخول الورقة	7	سولونيد التسحيل
		8	سولونيد الالتقاط



الشكل (١-٢٦)

۱-۱ مكافئات ماكينات التصوير عائلة NRG

نظرا لأننا سنتعامل في هذا الكتاب مع ماكينات التصوير عائلة NRG لذلك سنلقي الضـــو، على المكافئات المختلفة لها . وعائلة NRG تشمل الماركات الآتية :-

الجدول (١-١)

) 0 Jee. 1			
]	ريكو	نشوا	إنفونيك	حيتتنر	بتني باوز	سيفن	يكي
							رو تري
1	FT4460	7120	9012Z				
	FT4820						
2	FT4470	7125S	9125Z	2525Z			
3	FT4480	7125	9026Z		M425	7250	
	FT4630						
4	FT4490	712511	9126Z		M526		
	FT4730						
5	FT5520	7130	9034Z				
			9134Z			•	
6	FT5550	3943	9143Z	2543Z			8543
7	FT5560	7140	9040Z		D640		
	FT5840						
8	FT5570	3943D	9143DZ	2543ZD	D743	7430	8543D
9	FT5580	7150	9048Z				
10	FT5590	7150	9048DZ		M750		
	FT6550		9150DZ				
11	FT6620	7150	9052DZ		D750	7500	
	FT6850			:			
12	FT6750	4050	9153DZ	25532D		9520	8553

ويمكن تقسيم هذه الماكينات إلي أربعة مجاميع وهم كما يلي :١ -ماكينات صغيرة كاملة البرامج مثل ماكينات نشوا طراز
٢ -ماكينات كبيرة كاملة البرامج مثل ماكينات نشوا طراز
٢ -ماكينات كبيرة كاملة البرامج مثل ماكينات نشوا طراز
٣ -ماكينات متوسطة بدون برامج مثل ماكينة نشوا طراز 7130 .
٢ - ماكينة متوسطة وكاملة البرامج مثل ماكينة نشوا طراز 7130 .
٢ - ماكينة متوسطة وكاملة البرامج مثل ماكينة نشوا طراز 7140 .
٢ - ماكينو متوسطة وكاملة البرامج مثل ماكينة نشوا طراز 7140 .




الباب الثاني تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة

.

تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة

٢-١ الأجزاء الداخلية والخارجية

الشكل (٢-١) يعرض الأجزاء لداخلية والخارجية لماكينات التصوير الصغيرة نشوا طراز 7125 II .




حـث أن ·-

حيت ١٠ -	
مكان وضع الأصول	1
غطاء وجه الماكينة	2
زجاجة التعريض	3
لوحة المشغل	4
كرونا الشحن الرئيسية	5
قفل تانك الديفولبر تقل تانك الديفولبر	6
ے خرطوشة البودرة	7
ر و الفيدر اليدوي	8
ر ـ . رب الكاسيت العلوي والسفلي وسعة كل منهم 250 ورقة	9
, v b b g g g g	

	10	الباب الأمامي الأيمن
	11	تانك الديفولبر
	12	بكرة إزالة الورق المحشور عند الدخل A4
	13	بوابة إزالة الورق المحشور عند المدخل A3
	14	بكرة إزالة الورق المحشور عند A2
	15	ذراع خفض كرونا النقل والفصل السفلية
	16	وعاء العادم
	17	درج كاسيت الورق الثالث
	18	ذراع تحرير السخان
	19	بكرة إخراج الورق المحشور في السخان
	20	السخان
	21	خزان الزيت السليكوبي
	22	الباب الأمامي الأيسر
	23 `	حوض الورق المصور
	24	المفتاح الرئيسي
	25	مسطرة ضبط الأصول علي زجاجة التعريض
		٢-٢ لوحة المشغل وشاشة البيان
	ح والمبينات وشاشة عرض	تتكون لوحة المشغل لماكينات التصوير من مجموعة من المفاتي
		إلكترونية . والشكل (٢-٢) يعرض لوحة مفاتيح المشغل لماكينة
	33 3	حيث أن :-
1		مفتاح مقاطعة ذ التصوير)
2		•
_		مبين المقاطعة ويضيء عند الضغط على مفتاح المقاطعة
3		مفتاح عرض عدد الصور المدخلة مسبقا
4	ä	مفتاح الإعداد والتي تستخدم في إدخال عدد الصور المطلوب
5		مبين اختيار تصوير ورقتين كتاب مرة واحدة
6		مبين التصغير والتكبير الذاتي وهذه الخاصية تحتاج فيدر

٥,

7	مبين الاختيار الذاتي للورق (APS) وهذه الخاصية تحتاج فيدر
8	مبين موزع الورق ويضيء عند استخدام خاصية التجميع
9	مبين التجميع ويضيء عند اختيار خاصية التوزيع
10	مفتاح اختيار خاصية التوزيع
11	مفتح الاختيار الذاتي للورق
12	مفتاح عمل صورتين للأصل المزدوج الصورة
13	مفاتيح الزووم وتتغير نسبة التكبير والتصغير بنسبة 18لكل ضغطه
14	مفتاح التصغير بنسبة محددة
15	مفتاح التكبير بنسبة محددة
16	مفتاح الصورة بالحجم الكامل %100
17	مفتاح اختيار الكاسيت المستخدم
18	مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوي
19	متاح التفتيح والتغميق الذاتي
20	مفتاح إلغاء عدد الصور وإيقاف التصوير
21	مفتاح بدء التصوير
22	مفتاح إلغاء خاصية ونوعية التشغيل السابقة الاختيار (برنامج المستخدم)




الشكل(٢-٢) والشكل (٣-٣) يبين الرموز المدونة علي أهم مفاتيح لوحة مشغل الماكينات الصغيرة .

1 📵	4 0	10 + -
3 0	5 ◆ 6 C / ®	11 ^[]
	7 • 8 • • •	13 🗷
	9 ш	14 🤿
	الشكل(٢–٣)	

حيث أن :-1 مفتاح التصوير بالحجم الكامل 2 مفتاح التكبير 3 مفتاح التصغير 4 مفتاح إلغاء خصائص التصوير 5 مفتاح بدء التصوير 6 مفتاح إلغاء عدد الصور وإيقاف التصوير 7 مفتاح التفتيح والتغميق الذاتي(الكثافة الذاتية) 8 مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوي (الكثافة اليدوية) 9 مفتاح اختيار الكاسيت المستخدم 10 مفاتيح الزووم وتغير نسبة التكبير والتصغير بنسبة %1 كل ضغطه 11 مفتاح الاستفهام عن وظيفة مفاتيح التشغيل

مفتاح البرامج مفتاح مقاطعة التصوير مفتاح إدخال واستدعاء برامج المستخدم والشكل (٢-٤) يعرض محتويات شاشة البيان لماكينة تصوير ماركة نشوا 7125.



حيث أن :-

1	
ı	عدد الصور
2	مبين يضيء بضوء متقطع عند تجاوز الحدود القصوى للعدد المختار
3	ب مبين يدل علي أن الماكينة كم تصبح جاهزة تصوير بعد
4	مبين يدل علي أن الماكينة جاهزة للتصوير مبين يدل علي أن الماكينة جاهزة للتصوير
5	بين يضيء عند فتح الفيدر اليدوي مبين يضيء عند فتح الفيدر اليدوي
6	ى يضيء عند عدم توصيل الماكينة بطريقة صحيحة مبين يضيء عند عدم توصيل الماكينة بطريقة صحيحة
7	مبين يضيء عندما يكون غطاء الماكينة مفتوح
8	مبين يضيء عندما يكون الكاسيت فارغ من الورق مبين يضيء
9	مبين يضيء عند حدوث حشر في الماكينة
10	مبين يضيء عند الحاجة لإضافة بودرة
11	مبين يضيء عبد الحجمة لإطاقة بودره

12	مبين يضيء عند امتلاء عبوة العادم
13	مبين يضيء عند اختيار خاصية خاصة
14	مبين نوعية التكبير أو التصغير
15	مبين اختيار التصوير بنسبة %100
16	مبين نسبة التكبير أو التصغير
17	مبين اختيار خاصية الزووم
18	مبين يضيء عندما يكون حجم الورق المختار غير قياسي وفي حالة اختيار
	حاصية تصوير كتاب تضيء إذا لم يكن الورق المحتار A4
19	مبين حجم الورق المختار واتجاهه
20	مبين يضيء إذا لم يكن حجم الأصل يتوافق مع حجم أو اتجاه ورق
	التصوير ويكون التصوير مستحيل
21	مبين مكان الحشر
22	مبين يضيء عند استخدام تانك ديفولبر ألون
23	مبين يضيء عند اختيار التفتيح والتغميق اليدوي
24	مبين يضيء عند الحاجة لصيانة
25	مبين يضيء عند احتيار حاصية الكثافة الأتوماتيكية
	(التغميق والتفتيح الأوتوماتيكي)

٣-٢ مراحل تشغيل الماكينة

فيما يلي خطوت تشميغيل ماكينة

التصوير:-

 ١- نوصل التيار الكهربي بالماكينة وذلك بوضع فيشة الماكينة في المصدر الكهربي ثم نشغل المفتاح الرئيسي 9 وذلك بوضعه على وضع ON .


٢- ننتظر حتى تسخن الماكينة وذلك خلال 100 ثانية تقريبا حيث تكون علامة عدم الاستعداد في الشاشة مضيئة (أ) .


٤- بعد الانتهاء من التصوير يتم إطفاء الماكينــــة
 وذلك بوضع المفتاح الرئيسي على وضــــع OFF
 كما هو مبين بالشكل (٢-٥) .


٢-٣-٢ التصوير العادي

الشكل (٢-٢) يبين خطـوات التصويـر العادي وهي كما يلي :-


الجهة المطلوب تصويرها لأسفل وكذلك يجب التأكد مسن أن الأصل ملامسس للمسطرة المدرجة الموجودة أيسر زجاجة التعريض وفي الوضع المناسب فاذا كان حجم الأصل ورقة A4 يوضع الأصل في المكان المخصص لل A4 وكذلك إذا كلن حجم الأصل A3 يوضع في مكان A3 وهكذا .








الشكل(٢-٥)



- (, ,)
- ٢- يتم اختيار مقاس ورق التصوير المستخدم حسب حجم الأصل A3 أو A4 وهكذا .
- ٣- يتم اخيتار الوضع المناسب لكثافة الصورة (التفتيح التغميق) وذلك إما يدويا أو ذاتيا .
- ٤- ندخل عدد الصور المطلوب ويجب ألا يتعدي 999 وعند الحاجة لتغيير عدد الصور بعد إدخالها نضغط علي متاح التحرير / الإيقاف الأحمر الله .
- ٥- نضغط علي مفتاح بدء التصوير فيظهر عدد الصور التي تم تصويرها تلقائيا على الشاشة ويمكن إعـــدة
 إيقاف الماكينة في أي لحظة بالضغط علي مفتاح التحرير / الإيقاف (C/)





وتجدر الإشارة إلي أن هناك هوامش صغــــبرة لن تصور كما هو مبين بالشكل (٢-٧) .

٢-٣-٢ التصغير والتكبير والزووم

الشكل (٢-٨) يوضـــح كيفيــــة التكبـــير والتصغير والزووم .


أولا التصغير: - عند الضغط علـــي مفتــاح التصغير نحصل علي على أحد السب التالية: -


93% - 71% - 82% - 93% ثانيا التكبير :- عند الضغط علي مفتاح التكبير نحصل على أحد النسب التالية :-


علي خطوات %1 زيادة أو نقص .

٢-٣-٣ تصوير 2 صورة فردية

تسمح هذه الخاصية بتصوير كتساب لتخسر ج صورتين كل مرة تصوير . والجدير بالذكر أنسه يجب مراعاة أن حجم ورق التصوير يجسب ألا يزيد عن A4 و يجب عدم استخدام الفيدر اليدوى MANUAL FEEDER .







الشكل(٢-٨)

والشكل (٢-٩) يبين مراحل تصوير وجهي كتاب وهي كما يلي :-

١- يوضع الكتاب كما هو مبين بالشكل المقابل .

٢- نضغط على مفتاح تصويسر 2 صورة


٣- يتم اختيار نسبة التكبير أو التصغير المطلوبة ويجب أن نتفادي أن تضيء علامة عدم ملائمة حجم الورق المختار 🗖 🕻 .

٤- نضغط علي مفتاح البدء ٢-٣-٤ مقاطعة عملية التصوير

يكن مقاطعة عملية تصوير كمية كبيرة من الورق كمذكرة أو خلافه من أحسل تصويسر السابق بجميع خصائصه التي تم اختيارها .


والشكل (١٠-٢) يوضع خطوات مقاطعة عملية التصوير وهي كما يلي :-


١ – اضغط على مفتاح المقاطعة فتتوقــف عملية التصوير مع بقاء جميع الضبوطــات السابقة في ذاكرة الماكينة علما بأن نسبة التكبير أو التصغير لن تحذف .




للفقرة ٢-٣-١).

٣- بعد الانتهاء من التصوير العرضي يمكن رفع الأصول وإعادة الأصول السابقة ثم الضغط على مفتاح المقاطعة مرة أخري ثم الضغط على مفتاح البدء .







۲-۳-٥ استخدام الفيدر اليدوي


عادة يستخدم الفيدر اليدوي MANUAL FEEDER بالنسبة للأحجام غير القياسية ولا يمكن استخدامه إذا لم يكن الكاسيت العلوي في مكانه.


والشكل (٢-١١) يوضح كيفية التصوير باستخدام الفيدر اليدوي .


١ ضع الأصل المطلوب تصويره علي
 زجاجة التعريض في المكان المخصص ثم
 اعد الغطاء لوضعه الطبيعي .


 حرك دلائل ضبط الورق الخاصة بالمغذي اليدوي ليناسب الورق المستخدم.

٦- بعد الانتهاء من التصويــــر أعــد
 الفيدر اليدوي لوضعه الطبيعي .










الشكل(٢-١٠)



الشكل(١١-٢) Stack خاصية التوزيع Sort أو التجميع

تستخدم هذه الخاصية إذا كانت ماكينة التصوير بسورتر sorter .

الشكل (٢-١٢) يوضح كيفية التصويـــر علي خاصية التوزيع .

١ - اضغط على مفتاح وظيفة التوزيع فيضيء
 مبين التوزيع .

٢- ضع الأصل الأخـــير فــوق زجاجــة
 التعريض في المكان المخصص .


٣- اضبط مستوي كثافة الصورة يدويا أو أوتوماتيكيا ثم حدد حجم الورق المستخدم AA أو A3 . ثم حدد نسبة التكبير أو التصغير وعدد النسخ المطلوبة علما بأن أقصي عدد من النسخ يجب ألا يتعدي عدد أرفف الموزع المستخدم وهو 20 نسخة في العادة .


كما يجب ألا يتعدي عدد أوراق النسخة الواحدة 30 نسخة للورقة A4 10 نسخة للورقة A3 .


٤- اضغط على مفتاح البدء .


ه- ضع الأصل الثاني فوق زجاجة التعريض
 واضغط على مفتاح البدء .

كرر الخطوة الخامسة حتى تنتهي من تصوير كل الأصول وفي هذه الحالة نحصل علي صورة كاملة من الأصل متكررة في الأرفف الخاصة بالموزع وعددها يعتمد على عسدد النسسخ المطلوبة والمختارة في الخطوة الثالثة .









الشكل(٢-٢١)

ثانيا خاصية التجميع:-

الشكل (٢-١٣) يوضح كيفية التصويــ علي خاصية التحميع .

٢- كرر نفس الخطوات ٢ ، ٣، ٤ ، ٥
 والمتبعة في العمل علي خاصية التوزيع .

وفي هذه الحالة نحصل علي عدة نسخ من كل أصل علي كل رف حيث أن عد النسخ هو العدد الذي سبق احتياره في الخطوة الثالثة.


٢-٣-٢ التصوير الذاتي بواسطةالفيدر


قبل أن نتناول خطوات التصبور الذاتي بالفيدر DF يجب إلقاء الضوء عن شاشــــة بيان الفيدر DF .

حيث أن:-


2- مفتاح إعادة عدد الأصول في العداد 1 إلى الصفر .

4- لمبة بيان التغذية الذاتية وهي تضيء لمدة









الشكل(٢-١٣)

5– مبين يضيء عندما تكون وحدة إمداد الفيدر خالية من الورق .

خطوات إمداد الأصول ذاتيا:-

الشكل (٢-١٥) يبن خطوات تشغيل الفيــــدر اتيا .

الخطوات :-

١- ضع مجموعة من الأصول المطلوب تصويرها
 في وحدة إمداد الفيدر .

٢- اضبط دلائل وحدة الإمداد بحبيث تكون
 ملامسة لجانبي الأصول .

٢ - اعمل نفس خطوات التصوير العادي
 (ارجع للفقرة ٢ - ٣ - ١)

خطوات إمداد الأصول شبه ذاتيا:-


وتستخدم هذه الخاصية عند إدخال أصل علــي وحدة الإمداد بالطريقة المبينة بالشكل (٢-١٦) .

الخطوات :-


١- أدخل اصل واحد إلي وحدة الإمداد .


٢- اضبط دلائل وحدة الإمداد بحييث تكون
 ملامسة لجانبي الأصل


٣- اعمل نفس خطوات التصوير العادي (ارجع للفقرة ٢-٣-١) .



الشكل (٢-٤١)







الشكل(٢-٥١)

۲-۳-۸ التصغير والتكبير التلقائي :-

عند اختيار خاصية التكبير والتصغير التلقائي فإنه يمكن إدخال أحجام مختلفة الأصول وتصويرها على ورق له حجم ثابت A4 مشلا أو A3 وهكذا.

حيث تقوم ماكينـــــة التصويــر باحتيار نسبة التكبــــير أو التصغـــير المناسبة .


والشكل (٢-١٧) يوضح كيفية التصغير والتكبير التلقائي .


الخطوات :-


١ - اضغط علي مفتــــــاح احتيــــار
 التصغير والتكبير التلقائي .

٢- اختار حجم الورق المطلسوب
 استخدامه .


٣- ادخل الأصول إلي الفيدر .







الشكل(٢-١٦)



الشكل(٢-١٧)

٢-٣-٣ الاختيار الذاتي للورق

مثال 1 :-

اضغط علي مفتاح الاختيار الذاتي للورق AS مرتين لاختيار خاصية الاختيار الذاتي مع التأكد من أن نسبة التصوير 100% .

٢- أدخل الأصل المطلوب تصويره إلى وحدة إمداد الفيدر واضغط على مفتاح البــــدء
 فإذا كان حجم الأصل A3 فسوف يتم اختيار الكاسيت A3 تلقائيا .

مثال 2:-

١ – اضغط على مفتاح الاختيار الذاتي مرتين .

٢- اختار نسبة التصغير 71% .

٣- أدخل الأصل المطلوب تصويره وليكن
 حجمه A3 واضغط على مفتاح البدء فيتم
 اختيار الكاسبت A4 تلقائيا .

والشكل (۲-۱۸) يوضح المثال 1,2 .

ملاحظة :-

إذا أضاءت علامة افحص حجــــم / اتجـــاه الورق بضوء متقطع للها كالك في هذه الحالة يجب اختيار حجم واتجاه الورق المناسب .

٢-٣-١ إخراج الصور

يوحد أربعة خصائص لعملية إخراج الصور وهم كما يلي :-

أولا حفظ مساحة معينة:-


وهذه الحالة تمسح كل شيء في الأصل عـــدا المساحة المحددة فقط .


والشكل (٢-١٩) يبين كيفية حفظ مساحة معينة .


الخطوات :-

١- اضغط علي مفتاح إخراج الصورة مـــــرة
 واحدة .

٢- قس المساحة المحددة وحدد قيم X1, X2
 ٢١ باستخدام الشفافة البيانيـــة الحاصــة بالإخراج وترفق بالماكينة عند الطلب .









الشكل(٢-١٨)







الشكل(٢-١٩)


ثانيا مسح مساحة معينة :-


وهذه الخاصية تمسح مساحة معينة . والشكل (٢٠-٢) يبن كيفية مسح مساحة معينة . الخطوات :-


١-اضغط علي مفتاح إخراج الصور مرتين لاختيار خاصية مسح مساحة معينة .

٢- قس المساحة المحددة وحدد قيم X1, X2, Y1, Y2 باستخدام الشفافة البيانية الخاصــــة
 بالإخراج وترفق بالماكينة عند الطلب .

٣– اتبع خطوات التصوير العادي (ارجع للفقرة ٢-٣-١) .







الشكل(٢-٢)

ثالثا مسح الهوامش :–


وهذه الخاصية تمسح الهوامش بمعدل 10mm ملى متر .


والشكل (٢-٢١) يبين كيفية مسح الهوامش .


الخطوات :-

١-اضغط علي مفتاح مسح الهوامش .

٢-اعمل نفس خطوات التصوير العادي (ارجع للفقرة ٢-٣-١) مع ملاحظة انـــه يمكـــن
 ضبط الهوامش إما 20 أو 15 أو 10 أو 5 ملي متر .







الشكل(٢-٢١)

رابعا مسح المركز:-

وتستخدم هذه الطريقة عند تصوير كتاب حتى لا نحصل علي خط أسود في منتصف الصورة . ويتراوح عرض هذه المنطقة الممسوحة حوالي 20 ملي متر .

والشكل (٢-٢٢) يبين كيفية مسح المركز .

الخطوات :--

١- اضغط علي مفتاح مسح المنتصف فيضيء مبين مسح المنتصف .

٢- ضع الكتاب المطلوب تصويره فوق زجاجة التعريض وتأكد من أن منتصف الكتاب في منتصف الورقة A4 .

٣- اختار الكاسيت المناسب يدويا أو اختار حجم الورق ذاتيا .


٤- اضغط علي مفتاح البدء ويمكسن اختيار العرض المناسب للمساحة المركزية الممسوحة وهي تكون إمسار 10mm أو 10mm) ملي متر.


إدخال أبعاد المساحة المحددة :-


لإدخال أبعاد المساحة المحددة نتبــــع التالي :-


١- يجب ألا يزيد X2 و X1 عن 432
 ملي متر ولا يزيد Y2و Y1 عـــن 297
 ملي متر .


لنفرض أننا نود أن ندخــــل أبعــاد المساحة E1 فباستخدام الشفافة البيانيـــة تحدد أبعادها وليكن :-











الشكل(٢-٢٢)

X1 = 150mm X2 = 290mm Y1 = 100mm Y2 = 200mm قيم العدديـــة X1 والــــو


٥- أدخل القيم العدديــــة X1 والـــــي تساوي 150 بواسطة مفـــاتيح الإعـــداد ويمكن مسح العدد المدخل بواسطة مفتــلح الإيقاف التحرير C/S .


Y2 , Y1 , X2 , X1 , فتضيء ٨- فتضيء الله فإن المساحة السابقة تم تخزينها في الذاكرة .


٩- انزع الأصل من أسفل شفافة الإخراج
 البيانية وضعه فوق زجاجة التعريــــض في
 المكان المخصص .

١٠- اضغط على مفتاح البدء .


والشكل (٢٤-٢) يوضـــح كيفيــة إدخال أبعاد المســاحة El والمدرجـــة في المثال السابق .











الشكل(٢-٢٢)














الشكل(٢-٤٢)


تغيير أبعاد المساحة المحددة والمدخلة سابقا :-

يمكن تغيير أبعاد المساحة المحددة والمدخلة سابقا باتباع الخطوات التالية :-

١- نضغط علي المفتاح R حتى يضيء المتغير المطلوب تغييره بضوء متقطع .

٢- ادخل القيمة العددية الجديدة باستخدام مفاتيح الإعداد .

٣- اضغط علي المفتاح R مرة ثانية وهذا موضح بالشكل (٢٥-٢).



الشكل(٢-٥٠)

٢-٤ المشاكل البسيطة

۲-۱-۲ مشاكل الحشر

عند حدوث حشر داخل الماكينـــة تظــهر علامة الحشر المبينة بالشكل (٢-٢) وتتوقــف الماكينة . ولإعادة الماكينة للحالة الطبيعية يجــب أولا تحديد مكان الحشر وهناك أربعة أمـــاكن للحشر في الماكينات الصغيرة وهي كما يلي :-

۱- حشر عند A .

۲- حشر عند B .

٣- حشر في الموزع (السورتر) وهذا النوع

لا يحدث إلا عند وجود موزع .

٤- حشر في الفيدر وهذا النوع لا يحدث إلا


عند وجود فيدر .


الشكل(٢-٢٦)

وتجدر الإشارة إلى أنه من الجائز حدوث حشر لأكثر من ورقة في آن واحد لذلك بجب إزالة جميع الأوراق المحشورة قبل إعادة الماكينة للتشغيل كما يجب أن الحذر من ملامسة رولات السحان لأن حرارتما تكون مرتفعة جدا .

أولا الحشر عند A :-











الشكل(٢-٢٧)

١- افتح الباب الأمامي للماكينة ثم ارفع الذراع A1 .

٢- أدر البكرة A2 في عكس اتجاه عقارب الساعة لإخراج الورقة المحشورة .

"- إذا لم تخرج الورقة المحشورة أعد الذراع A1 لوضعه الأول ثم اسحب الكاسيت المستخدم
 للخارج .


٤ – انزع الورقة المحشورة عند مدخل الكاسيت .

٥- أغلق الغطاء الأمامي للماكينة ثم أعد الكاسيت لمكانه مرة أخرى .

ثانيا الحشر عند B -: B


حيث تضيء لمبة الحشر ${\bf B}$ ويمكن إزالة الحشر عند ${\bf B}$ بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٢٨) كمــــا يلى :-








الشكل(٢-٢٨)

١- افتح الباب الأمامي للماكينة ثم اجذب البكرة B1 للخارج وأدرها في اتجاه عقارب الساعة
 لإخراج الورقة المحشورة مع مراعاة ألا ينقطع حرف الورقة المحشورة .









الشكل(٢-٢٩)

٣- بعناية حرك مخرج السخان لأسفل.
 ٤- انزع الورقة المحشورة بعناية حستى لا

٥- أعد بحموعة خروج الورقة من السخان لوضعها الطبيعي .

٦- ادفع السخان للداخل وتـــأكد مــن
 وصوله لنهاية مشواره .


ثالثا الحشر في الموزع (السورتر)
الشكل (٢-٢٩) يبين خطوات إزالـــة
الحشر من الموزع (السورتر) وهي كمــــا
يلي :-


افتح الغطاء العلوي للسورتر ثم ارفع
 اللوح A .


٢ - أعد اللوح A لوضعه الأصلي ثم اغلىق
 الغطاء العلوي للموزع (السورتر) .


رابعا الحشر في الفيدر:-


الشكل (٢-٣٠) يبين خطوات إزالة الحشر من الفيدر وهي كما يلي :-












الشكل(٢-٣٠)

- ١- ارفع الفيدر لأعلي ثم انزع الأصل المحشور .
- ٢- إذا كان الأصل محشور في مدخل الفيدر ارفع ذراع التحرير لليسار لتحرير اللوح الدليلي .
 - ٣– انزع الأصل المحشور وأغلق اللوح الدليلي .
 - ٤ أغلق الفيدر مرة أخري .

٧-٤-٢ مشاكل أخرى

- ١- إضاءة مبين الحشر -- أضاءة
- ♦ اخرج الورقة المحشورة (ارجع للفقرة ٢-٤-١) .
- ٢- إضاءة مبين عدم وحود ورق 👤 .
- - ٣- إضاءة مبين مفتاح العداد
- ♦ يجب توصيل العداد الرئيسي بطريقة صحيحة بواسطة مهندس الصيانة .
 ♦ .
 - ٤- إضاءة مبين مفتاح الباب
 - ♦ تأكد من إغلاق الباب الأمامي وكذلك باب السورتر .
 - ٥- إضاءة مبين نقص البودرة
- ♦ أضف بودرة في خرطوشة البودرة القديمة أو استبدلها (ارجع للفقرة ٢-٥-٢).
 - ٦- إضاءة مبين فحص حجم الورق 🖫 🕽
 - ♦ اختار حجم الورق المناسب للأصل أو اختار نسبة التصغير أو التكبير المناسبة .
 - ٧- إضاءة مبين مفتاح الصيانة
- ♦ اطفي الماكينة ثم اعد تشغيلها مرة أحرى فإذا لم مبين مفتاح الصيانة استدعي مهندس الصيانة .
 - ٨- إضاءة مبين الحشر في الفيدر
 - ♦ أخرج الورقة المحشورة في الفيدر (ارجع للفقرة ٢-٤-١).
 - ٩- تبدو الصورة قذرة .
 - ♦ تأكد من أن سير الفيدر نظيف .
 - ♦ تأكد من أن زجاجة التعريض نظيفة .
 - ♦ تأكد من أن الأصل نظيف .
 - ١٠- تبدو الصورة فاتحة جدا .
 - ♦ تأكد من أن الأصل بحالة جيدة .
 - ♦ تأكد من أن مفاتيح التفتيح والتغميق اليدوية في وضع مناسب .

- ١١- يحدث حشر بصفة متكررة .
- ♦ الورق المستخدم سيئ (به رطوبة مجعد) .
- ♦ انثناء الورق المستخدم عند وضعه في الكاسيت .
- ١٢- ظهور أرقام الصيانة مع ظهور مفتاح الصيانة كما بالشكل (٣١-٣) .
- ♦ اطفي الماكينة وأعد تشغيلها فإذا ظهر نفس الرقم استدعي مهندس الصيانة .



الشكل (٢-٣١)

٢-٥ إضافة الورق والزيت والبودرة

٢-٥-١ إضافة الورق


أولا إضافة الورق في الكاسيت العادي

١- اسحب الكاسيت للخارج.

٢-ارفع غطاء الكاسيت وارفع الأذرع الدليلية .

٣-ضع ورق في الكاسيت ثم الحفض الأذرع الدليلية مع مراعاة ألا تزيد كمية الورق الموضوعة
 في الكاسيت عن الحد الأقصى المبين بالكاسيت .

- ٤- ضع غطاء الكاسيت مرة أحري .
- ٥- أدخل الكاسيت في مكانه المعد .




الشكل(٢-٣٢)

ثانيا وضع ورق في الحوض ذات السعات الكبيرة LCT

عند ظهر مبين عدم وجود ورق لل الله أثناء استخدام LCT يتم إضافة ورق بالطريقة المبينة بالشكل (٢-٣٣) كما يلي :-

١- اضغط علي مفتاح إنزال الحوض فيضيء هذا المفتاح بضوء متقطع أثناء نزول الحوض لأسفل. ٢- بعد توقف الإضاءة المتقطعة للمفتاح ارفع غطاء LCT .

- ٣-غير وضع مفتاح حجم الورق تبعا لحجم الورق المستخدم .
- ٤- ضع ورق في الحوض بحد أقصي 1000 ورقة مع التأكد من أن السورق ملامسس للحافة
 الأمامية للحوض .
 - ە- اغلق غطاء LCT .




الشكل(٢-٣٣)

٢-٥-٢ إضافة البودرة

عندما يضيء مبين لا يوجد بودرة كري المحكم المنطقة عندما يعني أنه يجب إضافة بــودرة منطقة عندما يضيء مبين لا يوجد إلا كمية قليلة جدا لا تكفي إلا لتصوير خمسون ورقة بحد أقصي أمــــــا

عند إضاءة هذا المبين بضوء ثابت هذا يعني انه لا يوجد أي كمية من البودرة ولا يمكن التصوير إلا بعد إضافة بودرة .

والشكل (٢-٣٤) يبين كيفية إضافة بودرة . وفيما يلي خطوات إضافة البودرة :-



الشكل(٢-٤٣)

١ - افتح الغطاء الأمامي للماكينة .

 $^{\circ}$ اسحب خرطوشة البودرة القديمة بإدارهما $^{\circ}$ 90 في اتجاه عقارب الساعة ثم استحبها للخارج وهناك اختيارين وهما :-


- ◄ استبدال الخرطوشة القديمة بأخرى جديدة .
- ◄ وضع بودرة في الفتحة المعدة لذلك في الخرطوشة القديمة .


- ٣-عند استخدام حرطوشة جديدة يجب رجها جيدا .
- ٤- انزع الشريط الورقي من علي الخرطوشة الجديدة بعد إدخالها .
- ٥- ادفع الخرطوشة جيدا مع إدارتما 90° في عكس عقارب الساعة حتى تقف .
 - أغلق الغطاء الأمامي .


٣-٥-٢ إضافة الزيت


عندما يضيء مبين نقص مستوي الزيت لل هذا يعني أنه يجب تزويد خزان الزيــــت للسخان بالزيت علما بأن حرارة السخان ستكون مرتفعة فيجب الحذر مــــن ملامســة رولات السخان .

والشكل (٢-٣٥) يوضح كيفية إضافة الزيت وهي كما يلي :-









الشكل(٢-٥٥)

- ١ افتح الغطاء الأمامي..
- ٢- اجذب ذراع تحرير السخان لليمين ثم اسحب السخان للخارج .

٣- فك غطاء حزان الزيت وأضف زيت مع عدم تعدي المستوي الأقصى المبين علي الجزان .

٤- غطى الخزان مرة أخرى ونظف أي زيت قد سقط على السخان .

أعد السخان لوضعه الطبيعي في داخل الماكينة .

٦- أغلق الباب الأمامي للماكينة.

٢-٥-٤ تفريغ وعاء عادم البودرة (إخراج العادم)

عادة يتم إخراج عبوة العادم عند ظهور مبين امتلاء عبوة العادم . والشكل (٣٦-٣٦) يبين كيفية فك عبوة العادم في الماكينات الصغيرة والمتوسطة لتفريغها من العادم

الخطوات: -

١- افتح الباب الأمامي للماكينة .

٢- فك مسمار غطاء وعاء العادم ٢

F افصل وصلة محس امتلاء عبوة العادم F .

٤- اسحب وعاء العادم G للخارج

٥- فرغ محتويات عبوة العادم بعد فك السدادة

البلاستيك الموجودة في الوعاء في كيس .

٦- أعد السدادة البلاستيك لمكانما .

٧- أعد وعاء العادم مكانه بعكس خطوات الفك

٢-٦ تخزين الورق

يجب تخزين ورق التصوير في مكان مناسب لان الحالة السيئة لورق التصوير تؤدي إلي صــورة غير حيدة وحشر متكرر وبصفة عامة يجب الحذر من انبعاج الورق أو وصول الرطوبـــة إليــه أو ارتفاع درجة حرارته والشكل (٣٧-٣) يوضح التحذيرات التي يجب مراعاتها عند تخزين الــورق بشكل كراكتيري جميل .

الشكل(٢-٣٦)


وفيما يلي ملحص لتوصيات تخزين الورق :-

١- تحنب وضع الورق في مكان رطب .

٢- ضع الورق في مكن مستقر .

٣- استحدم الورق القديم أولا.

- ٤- لا تعرض الورق المخزن لدرجة حرارة عالية .
 - ٥- لا تضع أي أجسام ثقيلة علي الورق .
 - ٦- ضع الرزم المفتوحة داخل عبوة مغلقة .



الشكل(٢-٣٧)

V-Y تخزين البودرة Toner

هناك بعض التوصيات الخاصة بتحزين البودرة مبينة بشكل كراكتيري جميل في الشكل (٢٠


٣٨) وهي كما يلي :-

١ – يجب تخزين البودرة في مكان بارد .

٢- لا تخزن البودرة في مكان قريب من أي حرارة .

٣- أبعد البودرة من متناول الأطفال .

٤- لا تضع أي أجسام ثقيلة فوق عبوات البودرة.





٢ - ٨ الصيانة اليدوية


للوصول إلي أداء عالي المستوي لماكينة التصوير يجب تنظيف زجاجة التعريض وغطاء الماكين، أو سير الفيدر يوميا . والشكل (٣٩-٣) يبين إجراءات الصيانة اليدوية لماكينات التصوير وهي كــــا يلى :-


١ – تنظيف زحاجة التعريض بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء .


- حندما يظهر خط أبيض في الصورة أو عندما تكون كثافة الصورة غير متجانسة نفعل
 ما يلي :--
 - افتح الغطاء الأمامي للماكينة .
 - اسحب الكرونا العلوية للخارج حتى تقف .
 - ادفع الكرونا العلوية للداخل مرة خري حتى تصل لنهاية مشوارها تماما .
- ٤- نظف وحدة إمداد الفيدر بقطعة قماش مبللة بالماء ويمكن استخدام منظفات صناعية ضعيفة .
- ٥- نظف سير الفيدر بقطعة قماش مبللة مع ملاحظة أنه ينصح قراءة التحذيرات الموجودة علسي WARNING قبل التنظيف .











الشكل(٢-٣٩)

٢- ٩ اعمل و لا تعمل

- ١ أثناء التصوير :-
 - لا تطفئ الماكينة
- لا ترفع غطاء الماكينة
- لا تترع الفيشة من البريزة
- ٢- لا تضع أحمال وزنما أكبر من عشرة كيلو جرامات فوق زجاجة التعريض .
 - ٣- لا تضع معدات أو أجسام حادة على زجاجة التعريض .
- ٤- لا تلمس أوراق التصوير إذا كانت يدك مبللة بالماء أو بها آثار للزيت أو البودرة .
 - ٥- لا تسمح بسقوط دبابيس أو أحسام معدنية أخري داخل الماكينة .
 - ٦- لا تعرض حسم الماكينة لسوائل حمضية .
 - ٧- دائما أطفئ الماكينة بعد الانتهاء من التصوير خلال يومك .
 - ٨- عند نزع الكاسيت أزل أي أوراق موجودة عند مدخل الكاسيت .
 - ٩- لا تضع أكثر من خمسون صورة في الكاسيت عند النسوير علي الجانبين .
- ١٠- في حالة عدم استخدام الماكينة لمدة طويلة افصل التيار الكهربي بترع الفيشة عن البريزة .
- ١١ في حالة نقل الماكينة من مكان لآخر ينصح بنقل الماكينة في صورة أفقية وينصح بالحراج المسخان خارج الماكينة أثناء عملية النقل ويمكن الاستعانة بمهندس الصيانة في ذلك .
 - ١٢- لا تمسك الأصول بعد إدخالها على وحدة إمداد الفيدر .
- ١٣ في حالة عدم استخدام الفيدر لا تضع أي ورق عند مدخل إمداد الفيدر لأن الماكيدة
 سوف تذهب تلقائيا لتعمل من الفيدر .
- - ١٥- لا تصور أصول مجعدة أو تالفة أو مدبسة معا عند استخدام الفيدر .
 - ١٦- لا تصور أصول ملصوق عليها بعض القصاصات باستخدام الفيدر .

٢ - ١٠ متطلبات تثبيت الماكينة

يجب اختيار الوقت المناسب لتثبيت الماكينة لان ظروف البيئة المحيطة تؤثر تأثيرا بالغا على أداء الماكينة .

وفيما يلي أهم متطلبات تثبيت الماكينة :-

۱- درجة الحرارة المثالية تتراوح مابين ($^{\circ}$ C) درجة منوية .

٢- أن يكون مكان تثبيت الماكينة حيد التهوية كأن يكون داخل غرفه واسعة ولا يقل ححصم المكان علي 20 متر مكعب فإذا كان طول المكان 3 متر وعرضه 2 متر وارتفاعه ٣٠٣ مستر مكعب فإن هذا المكان يكون مناسب .

٣- يتم التثبيت على قاعدة ثابتة وتكون الماكينة أفقية تماما .

٤- لا تعرض الماكينة لأشعة الشمس المباشر.

٥- لا تعرض الماكينة للأتربة ولا للغازات التي تسبب تآكل معدن الماكينة .

٦- لا تعرض الماكينة لأي اهتزازات .

٧- لا تعرض الماكينة للهواء البارد الخارج من مكيف ولا الهواء الساخن الخارج من المدفــــأة لان
 التغير السريع في الحرارة يؤدي إلى إحداث تكاثف داخل الماكينة .


٨- الشكل (٢٠-٠٤) يبين المسافات البينية بين الماكينة والحوائط .

فيجب أن تكون المسافة بين ظهر الماكينة والحائط أكبر من عشرة سنتيمترات .

وان تكون بين الجانب الأيمن والحائط أكبر من ستة وأربعون سنتيمتر .

وأن تكون المسافة بين الجانب الأيسر والحائط أكبر من عشرة سنتيمترات .

وأن تكون المسافة بين وجه الماكينة والحائط اكبر من سبعون سنتيمتر .



الشكل(٢-٠٤)

الباب الثالث تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة



تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة

۳-۱ مقدمة

يوجد تشابه كبير بين تعليمات تشغيل ماكينات التصوير الكبيرة وتعليمات تشغيل ماكينات التصوير الصغيرة في العمليات التالية :-١ – التشغيل العادي . ٢– مقاطعة التصوير . ٣- التصوير من الفيدر اليدوي . ٤- تصوير صورتين فرديتين . ٥- التكبير والتصغير . ٦- اختيار الورق ذاتيا . ٧- التكبير والتصغير الذاتي .

٨- إخراج الصور .

٩- إضافة ورق في الكاسيتات .

لذلك يمكن الرجوع لهذه العمليات في الباب السابق وفي هذا الباب سوف نتناول إن شـــاء الله الاحتلافات فقط .


٣-٢ الأجزاء الداخلية والخارجية

الشكل (٣-١) يبين الأجزاء الداخلية والخارجية لماكينة تصوير برجية ماركة نشـــوا طــراز . 7150 C

حيث أن :-

1 زجاجة التعريض 2 الفيدر اليدوي 3 مفتاح العداد ويتم إدخاله قبل التصوير (اختياري) ذراع عبوة الحبر ويتم إدارته في عكس اتحاه عقارب الساعة لإخراج عبوة الحبر الكاسيتات ذراع إزالة الورق المحشور في المدخل (الذراع A2) 7 يد إعادة لوح إزالة الورق المحشور في المدخل (اليد A3)

8	العداد الكلي الذي يعطي عدد الصور التي صورتما الماكينة
9	عداد يعطي عدد الأوراق A3 التي تم تصويرها (اختياري)
10	ذراع إنزال لوح الحشر عند المدخل (الذراع A3)
11	بكرة إزالة الورق المحشور عند المدخل (B2)
12	حوض الدوبلكس الذي يخزن الورق أثناء التصوير علي حانبي الورقة
13	ماسك زجاجة البودرة
14	ذراع إنزال الكرونا السفلية لأسفل (B1)
15	ذراع البوابة الشوكية للدبولكس (D1)
16	ذراع تحرير السخان (B4)
17	بكرة إخراج الورق المحشور في السخان (B3)
18	حزان الزيت
19	الباب الأمامي




الشكل (٣-١)

20	دليل لوح الخروج (C1)
21	حوض تجميع الورق الذي تم تصويره
22	وحدة العاكس وتقوم بعكس اتجاه الورق أثناء التصوير بخاصية الدوبلكس
23	لوحة المشغل
24	غطاء التصوير

٣-٣ لوحة المشغل

الشكل (٣-٣) يعرض لوحة مشغل ماكينة تصوير برجية ماركة نشوا طراز 7150 C.




-: **حيث** أن

1	مفتاح السوتر
2	مبين التجميع
3	مبين التوزيع
4	مفتاح تصوير ورقتين فرديتين
5	مبين تصوير ورقتين فريتين (من أصل مزدوج 🌎 من صفحة كتاب متقابلين)
6	ميين ضبط الهوامش
7	مفتاح ضبط الهوامش
8	مبين مسح المنطقة المركزية
9	مفتاح مسح المنطقة المركزية
10	مبين التكبير والتصغير ويضىء عند اختيار خاصية التكبير

11	مفتاح التكبير
12	مفاتيح الزووم
13	مبين الاستفهام عن وظيفة مفتاح
14	مفتاح الاستفهام عن وظيفة مفتاح
15	مفتاح الإدخال
16	مبين المقاطعة
17	مفتاح المقاطعة
18	مبين استخدام خاصية برامج المستخدم
19	مفتاح برامج المستخدم ويستخدم للاستدعاء أو الإدخال
20	مبين المؤقت ويضيء عندما تنطفئ الماكينة تلقائيا بفعل المؤقت الأسبوعي
21	مفتاح المؤقت الأسبوعي
22	مفتاح تحرير الماكينة من آخر ضبوطات تم إدخالها
23	مفتاح البدء
24	مفتاح التحرير / الإيقاف
25	مفاتيح الإعداد
26	مفتاح اختيار الكثافة الذاتية
27	مفاتيح التحكم اليدوي في الكثافة (التغميق التفتيح)
28	مفاتيح الاختيار الذاتي لحجم الورق
29	مفتاح اختيار الكاسيت
30	مفتاح اختيار تصوير التماثل %100
31	مفتاح التكبير بنسبة محددة
32	مفتاح التصغير بنسبة محددة
33	مفتاح التكبير / التصغير الذاتي
34	مبين التكبير / التصغير الذاتي
35	مفتاح إخراج الصور
36	مين مسح مساحة معينة

37					نة	ظ مساحة معي	مبين حفظ
38						ح الهوامش	مبين مس
39				, جانبي الورقة)	صوير علي	وبلكس (الت	مفتاح الد
40					5	تصوير المزدو	مبينات ال
غل السالفة	وحة المش	بجوار المبينات في ل	اتيح أو	المكتوبة علي المف	بين الرموز	کل (۳-۳) یا	والشآ
							الذكر .
= √= (D) (D)	2.		12.	O	21.	<u> </u>	30.
≖∉ଓଡ଼	3.		13.	₽	22.	6	31.
■ 3 + DD	4. 5.	(D)	14. 15.	Φ	23.	2	32.
■ ₩→₽₽		L **					33.
. P	6.		16.	C/⊕	24.	3 • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	34.
	7.	2	17.		25.	■= * * * * * * * * * *	35.
■ 🖽	8.		18.	0	26.		36.
	9.	∌	19.	a	27.		37.
	10.			8	28.	***	38.
				u	29.		3 9.
						• (1) → (2) • (2) → (3) • (1) → (3)	40.

الشكل (٣-٣) والشكل (٣-٤) يبين محتويات شاشة ماكينات التصوير الكبيرة .




حيث أن :-

1	مبين التصوير المماثل للأصل %100
2	مبين الاختيار الذاتي للورق
3	مبين التكبير والتصغير الذاتي
4	مبينات حجم الورق
5	مبين امتلاء عبوة العادم
6	مبين نقص البودرة
7	مبين نقص مستوي الزيت
8	مبين وجود حشر
9	مبين عدم وجود ورق في الكاسيت
10	مبين دورة التصوير
11	مبين الماكينة جاهزة للتصوير
12	مبين الماكينة ما زالت في مرحلة التسخين
13	مفتاح الصيانة

14	مبينات أعداد الصور
	 العلوي يعرض عدد الصور المدخلة
	 السفلي يعرض عدد الصور التي قد عملت
15	مبين الاختيار الذاتي للكثافة
16	مبين فتح الفيدر اليدوي Manual Feeder
17	مبين الاختيار اليدوي للكثافة
18	مبين أماكن الحشر
19	النسبة المئوية للتكبير والتصغير
20	مبين الزووم

والشكل (٣-٥) يوضح شكل المبينات المحتلفة في شاشة ماكينات التصوير السالفة الذكر .




٣-٤ برامج المستخدم

يمكن تخزين خمس برامج مختلفة للمستخدم في الذاكرة علما بأن برامـــج المستخدم لا يمكن استخدامها مع خاصية المقاطعة (الفقـــرة ٢-٣-٤) ولا الفيدر اليدوي .

خطوات إدخال برامج المستخدم:-


- ١- اضغط علي مفتاح البرامج رقم 1 .
- ٢- اضغط علي مفتاح (0) رقم 2 .
- ٣- اختار رقم البرنامج (1:5) فإذا كان هذا الرقم تم اختياره من قبل اضغط علي مفتاح
 التحرير / الإيقاف الأحمر واختار رقم آخر .
- ٤ حدد خصائص الصورة من (كثافة نسبة تصغير أو تكبير مقاس الورق) علما بان عدد الصور لا يمكن تخزينه .
- ٥- اضغط على مفتاح الإدخال وعند الحاجة لعمل حماية لهذا البرنامج اضغط على مفتاح (D)
 في نفس الوقت مع مفتاح الإدخال R .

وهذا مبين بالشكل (٣-٦) .




خطوات إزالة أي برنامج محمي :-

- ١- اضغط علي مفتاح البرنامج رقم 1.
 - ٢- اضغط علي مفتاح (D) 2 .
- ٣- اختار رقم البرنامج الذي تود إزالة
 همانة
- 3- اضغط على مفتاح الإيقاف الأحمر
 C / Q
 وفي نفس الوقت اضغــط
 على مفتاح الإدخال R
- هــو ولكــن
 بدون حماية .



خطوات الدخول على أي برنامج للمستخدم :-

- ۱ اضغط علي مفتاح البرنامج R .
- ٢ اختار رقم البرنامج المطلوب .
- ٣- فتظهر جميع الخصائص المخزنة .
- والشكل (٣-٨) يبين خطوات الدخول علي أي برنامج للمستخدم .





الشكل (٣-٨)

٣-٥ التصوير على الجانبين (الدوبلكس)

هناك ثلاثة خصائص للتصوير علي الجانبين مبينة بالشكل (٣-٩) .


وهي كما يلي :-


١ – تصوير ورقتين مفردتين في ورقة مزدوجة

٢- تصوير ورقة مزدوجة في ورقة مزدوجة .

٣- تصوير وجهي كتاب في ورقة مزدوجة .

علما بان أقصي عدد من الصور التي يمكن عملهم علي خاصية الدوبلكس في المرة الواحـــد؛ لا يزيد عن 50 .







الشكل (۳-۹)

٣-٥-٣ تنفيذ الخاصية الأولى والثانية بدون فيدر

الشكل (٣-١٠) يبين خطوات تنفيذ الخاصية الأولى والثانية بدون فيدر وهي كما يلي :-

١- ضع آخر صورة فوق زجاجة التعريض .

٢- اختار خاصية الدوبلكس المطلوبة بواسطة مفتاح الدوبلكس .


٣- اختار حجم الورق ونسبة التكبير أو التصغير المطلوبة وعدد النسخ بحيث لا يزيد عن 50 .


٤- اضغط علي مفتاح البدء فتخرج الصورة المزدوجة علي حوض الخروج TRAY .


٥-ضع الأصل التالي فوق زجاجة التعريض واضغط علي مفتاح البدء .


٦ تخرج الصور المزدوحة على حوض الحروج TRAY .
 ملاحظات :-

1- عند العمل علي الخاصية الأولى للتصوير علي الجانبين كان عدد الأصول فردي فيجب وضع ورقة بيضاء بعد آخر ورقة وتبدأ التصوير من هذه الورقة البيضاء ثم آخر ورقة وهكذا وصولا لأول ورقة في الأصول . والشكل (٣-١١) يوضح ذلك .










الشكل (٣-١٠)




الشكل (٣-١١)

٢- عند الحاجة لتقليل عيدد نسيخ الصور عند العمل علي أحد خـــواص الدوبلكس فلنفرض انك أدخلت العمدد 8 ثم أردت أن تقلل الصور إلى 5 نتبع الخطوات التالية:-

- عند ظهور 5 في مكان عداد الصور المصورة اضغط على مفتاح التحريـــر / الإيقاف الأحمر C/
- ♦ اضغط على مفتاح التحرير / الإيقاف الأحمر [2] مرة أخري .
- ♦ ضع الأصل الثاني فوق زجاجة
- ♦ نحصل علي خمس أوراق مزدوجـــة في حوض الخروج Tray .

الخطوات .



٣-٥-٣ خطوات تنفيذ الخاصية الثالثة بدون فيدر


الشكل (٣-١٣) يوضح خطوات تنفيذ الخاصية الثالثة المعادن فيدر وهي كما يلي :-


١-ضع أصل الكتاب علي
 زجاجة التعريض وابسداً بي تعر
 صفحة وتأكد من ضبط الكتاب في
 المنصف تماما وحافته اليمني ملامسة
 للمسطرة المدرجة اليمني .


٢- اختار خاصية الدوبلكس 3 .
 ٣- اختار حجم الورق المستخدم ونسبة التكبير والتصغير وعدد الصور بحيث لا تزيد عن 50 .


٤ – اضغط علي مفتاح البدء .

والصفحة المعاكسة من آخر ورقة تلقائيا .










الشكل (٣-١٣)

٣-٥-٣ خطوات تنفيذ الخاصية الأولى بفيدر


عند اختيار الخاصية الأولى للدوبلكس مع وجود فيدر فإن الأصول والصور تتحرك بالطريقة المبينة بالشكل (۳-۳) كما يلي :-


١ - يتم تصوير آخر صفحة (الصفحة الرابعة) من الأصول لتستقر في حوض الدوبلكس .

٢- يتم تصوير الصفحـة الثالثـة في الجانب الآخر للصفحة الرابعة وتخــرج الضفحة المزدوجة التي علمي جانبيسها الصور 3 , 4 لتستقر فوق رف السورتر





الأصول لتستقر في حوض الدوبلكـــس







إذا كانت الأصول فردية ضع ورقة بيضاء بعد آخر أصل وإلا فإن الجانب الثاني لأول أصل لن تصور كما هو مبين بالشكل (٣-١٥) .







الشكل (٣-٤١)



الشكل (٣-١٥)


٣-٥-٤ خطوات تنفيذ الخاصية الثانية بفيدر


الشكل (٣-١٦) يبين خطوات تنفيذ الخاصية الثانية بفيدر وهي كما يلي :-


- ١- بعد اختيار الخاصية الثانية للدوبكس اضغط على مفتاح البدء .
- ٢- آخر أصل سوف يعكس بداخل الفيدر ويتم تصوير الصفحة الرابعة .
- ٣- ينعكس الأصل مرة ثانية ويتم تصوير الصفحة الثالثة في الجانب الآخر للصفحة الرابعة .
 - ٤- يخرج الأصل إلي مجمع أصول الفيدر وتخرج الصورة المزدوجة إلي رف الموزع .
 - ه- يتكرر ما حدث في الخطوة الثانية والثالثة عند تصوير الصورة الثانية ثم الأولى .


ملاحظة :-

عند حدوث حشر أثناء تصوير الدوبلكس نقوم بإزالة الأوراق المحشورة ثم نعود للتصوير مــرة ثانية .









الشكل (٣-١٦)

٣-٦ إزالة الحشر

في الماكينات الكبيرة يوجد سبع أماكن للحشر كحد أقصي وذلك للأنواع البرحية وست أنواع للحشر في الأنواع التي تثبت علي منضدة والشكل (٣-١٧) يبين أماكن الحشر السبعة .

أماكن الحشر الستة المشتركة وهي كما يلي :-


- ۱- حشر عند A ,B , C , D -۱
- ٢- حشر في الموزع (السورتر) .
 - ٣- حشر في الفيدر .

أما مكان الحشر الخاص بالأنواع البرجية فقط هو حشر عند E . الشكل (٣-١٧)

A ازالة الحشر عند A

عند حدوث حشر عند A نتبع الخطوات المبينة بالشكل (٣-١٨) وهي كما يلي :-

- ١-ارفع الذراع Al لأسفل .
- ٢- انزع الورقة المحشورة من مكانها بدفع الذراع A2 .
- ٣- إذا لم يكن هناك ورق موجود أعد A3 إلي وضعه الأصلي وادفع B1 لأسفل .
 - ٤- انزع أي ورقة محشورة مع إدارة B2 عكس اتجاه عقارب الساعة .
- ٥- إذا لم يكن هناك ورق محشور انزع الكاسيت للخارج وانزع أي ورقة محشورة عند المدخل .
 - ٦- أعد الذراع B1 لوضعه المبدئي .



الشكل (۳–۱۸)

۳-۲-۲ إزالة الحشر عند B

عند حدوث حشر عند B نتبع الخطوات المبينة بالشكل (٣-١٩) وهي كما يلي :-

ارفع الذراع B1 لأسفل.

٢- انزع أي ورقة محشورة بإدارة القررص B2 عكس اتجاه عقارب الساعة واسحب الورقة بعناية
 حتى لا تنقطع .

٣- اسحب مقبض السخان للخارج وأدره
 لإخراج أي ورقة محشورة مسع سحب الورقة
 المحشورة بعناية حتى لا تنقطع .

فإذا لم تستطيع أن تخرج الورقة المحشورة مــــن السخان نتبع الخطوات المبينة بالشـــــكل (٣-٢٠) كما يلى :-

۱- ادفع ذراع تحرير السنخان B4 ثم استحب السخان للخارج .

۲- اسحب السخان للخارج حتى نصل لآخسسر المشوار . علما بان السخان يمكن أن يكون ساخن جدا لذلك يجب الحذر .


٣- ادفع نقطتي B5 اسفل لفتح مخرج السخان .

٤- انزع الورقة المحشورة بعناية حتى لا تنقطــــع


الورقة .

٥- بعد نزع الورقة المحشورة اعد مخرج السخان لوضعه الطبيعي .


٦- ادفع السخان برفق للداخل وصولا لآخر مشواره وتأكد من أن السخان أصبح في وضع القفل.







الشكل (٣-١٩)



الشكل (٣-٢٠)

۳-۳-۳ إزالة الحشر C

عند حدوث حشر في C نتبع الخطوات المبينة بالشكل (٣-٢١) وهي كما يلي :-


١-انظر إلي حوض الورق الخارج وانزع الورقة المحشورة بعناية حتى لا تنقطع .

٢- إذا لم يكن هناك ورقة عند حوض الخروج افتح الباب الأمامي وارفع النقطـــة Cl لأعلـــي فيرتفع لوح الخروج .

٣- مع رفع لوح الخروج اسحب الورقة المحشورة جهة اليمين وتأكد من إعادة ياي الإعادة

(الخاص بلوح الخروج) لوضعه الطبيعي .

٤- أعد النقطة C1 لوضعها الطبيعي .



الشكل (٣-٢١)

٣-٣-٤ إزالة الحشر من عند D

يحدث حشر عند D أثناء التصوير علي الجانبين بأحد خصائص الدوبلكس بتباع الخطوات المبينة بالشكل (٣-٢٢) وهي كما يلي :-


١- انظر إلى وحدة العـــاكس وأزل
 أي ورقة محشورة مع سحبها بعنايـــة
 حتى لا تنقطع .


٢- ادفع الذراع D1 لأسفل ثم ادف_____
 البوابة الشوكية لأسفل .

١ - ارفع حوض تجميــــع البــودرة
 الموجود فوق الدوبلكس ثم اســحب
 حوض الدوبلكس للأمام .

٢–انزع أي ورقة محشورة .

٣-أعد حوض تجميع البودرة مكانهمرة أخري .





الشكل (٣-٢٢)

٣-٦-٣ إزالة لحشر من عند E

عادة يحدث حشر عند E عند استخدام الكاسيتات الداخلية في الماكينات الكبيرة مشل ماركات ريكو 6620, 6850, 6750 وماركات نشوا 7150 C, 4050 وماركات انفونيك 9035DZ, 9052DZ.

والشكل (٣-٢٤) يوضح كيفية إزالة الحشر من عند E كما يلي :-

١-ادفع الذراع Al لأسفل وأدر المقبض El في اتجاه عقارب الساعة لترع أي ورقة محشورة . ٢-إذا لم تدخل الورقة المحشورة لداخل الماكينة أدر المقبض El في عكس اتجاه عقارب الساعة . ٣- إذا لم يوجد ورق محشور افتصح الغطاء الموجود في الجانب الأيمن أسسفل الكانسيتات الخارجية .

٤-اسحب المقبض E2 جهة اليمين .

انزع أي ورقة محشورة من عند E2 مع
 الحذر من قطعها .


٦- إذا لم تري أي ورقة محشورة أعد المقبض E2 لوضعه الطبيعي ثم اغلق البوابة اليمني .
 ٧- افتح الباب الأمامي للماكينة .

٨- اجذب للخارج وحدة الكاسيتات الداخلية بدفع النقطة E3 الأسفل .


٩- ادفع الذراع E4 في اتجاه السهم وانزع أي ورقة محشورة .

. ١-أعد الذراع E4 لوضعه الابتدائي .

١١- ادفع وحدة الكاسيتات للداخل مرة أخري ثم اغلق الباب الأمامي .







الشكل (٣-٣٣)











































٣-٣-٣ إزالة الحشر من السورتر

الشكل (٣-٢٥) يوضح كيفية إزالة الحشــر من السورتركما يلي :-

١- افتح غطاء السورتر .

٢– انزع الورقة المحشورة .

٣-اغلق غطاء السورتر .



الشكل (٣-٢٥)

٣-٦-٣ إزالة الحشر من الفيدر


الشكل (٣-٢٦) يوضح كيفية إزالة الحشر من الفيدر وهي ما يلي :-


١ – ارفع الفيدر لأعلي وارفع الأصل الموجود .

٢- إذا كان الأصل ما زال موجود في مدخل الفيدر ادفع النقطة الزرقاء لليسار لتحرير البوابـــة
 الدليلية .

٣- انزع الورق المحشور ثم اغلق البوابة الدليلية .

٤ - أغلق الفيدر .






الشكل (٣-٢٦)


Toner عند ظهور مبين إضافة بودرة وصورة بضوء متقطع يجب إضافة البودرة علما بأن المبين يضيء بضوء متقطع إذا قل مستوى البودرة ويضيء بضوء ثابت إذا لم يكن هناك بودرة تماما . والشكل (٣-٢٧) يبين خطوات إضافة البودرة واستبدال الخرطوشة وهي كما يلي :-

- ١- افتح الباب الأمامي واسحب يد حامل الخرطوشة لأسفل .
- ٢- أدر ذراع تحرير / تثبيت الخرطوشة في اتجاه عكس عقارب الساعة .
- ٣- ارفع الخرطوشة أو استبدلها أو زد مستوي البودرة ويجب رج الخرطوشة الجديدة جيدا .
- ٤- أعد الخرطوشة في مكانما ثم أدر ذراع تحرير / تثبيت الحرطوشة في اتجاه عقارب الساعة .
 - ٥- أدر ذراع تحرير / تثبيت الخرطوشة في اتحاه عقارب الساعة .
 - ٦- ادفع يد حامل الخرطوشة لأعلي وتأكد من أن حامل الخرطوشة ثابت حيدا .
 - ٧- أغلق باب الماكينة .



٣-٨ تفريغ وعاء تجميع عادم البودرة (إخراج العادم)

الشكل (٣-٢٨) يوضح كيفية فك وعاء تجميع العادم لتفريغه من العادم . علما بــأن ترك وعاء العادم يمتلئ يؤدي إلي كسر ملف العادم الخاص بالكلينر خصوصـــــــا إذا كــــان



محس امتلاء عبوة العادم غير موصل .

الخطوات :-

- ۱ فك غطاء وعاء تجميع العادم A .
- $^{-}$ فك كابل مجس زيادة مستوي العادم في وعاء العادم $^{-}$ 0 أنه اسحب الوعاء للخارج .
 - ٣- فك سدادة وعاء العادم ثم فرغ محتوياتها .
- ٤- أعد تركيب وعاء العادم في مكانه بعد وضع السدادة مكافحا وتوصيل كابل محسس زيادة مستوي العادم .

•

الباب الرابع دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة NRG

•			
•			
		•	

دليل صيانة ماكينات التصوير عائلة NRG

٤-١ جداول الصيانة الدورية

(٤-١) والخاص بالصيانة الدورية .	فيما يلي بيان بمعني الرموز المدرجة في الجدول
A	الدورية
I	افحص
C	نظف
R	استبدل
L	زیت
EM	عند الطوارئ
80 K	بعد ثمانون ألف صورة
160 K	بعد مائة وستون ألف صورة
240 K	بعد مائتان وأربعون ألف صورة
320 K	بعد ثلاث مائة وعشرون ألف صورة
ADS	محسات الكثافة الذاتية
APS	مجس الاحتيار الذاتي للورقة
PTL	الشريحة الإلكترونية المزودة بمجس كثافة الصورة
QL	كابت الذبذبات
ERASER	لمبات تفريغ الدرام من الشحنات المتبقية

الجدول (٤-١)

		'	· •) • j-			
العناصر	EM	80K	160K	240K	320K	ملاحظات
		. (الضوئيات)		
زجاجة التعريض	С	C	C	С	С	منظف زجاج
غطاء زجاجة التعريض	С	С	С	С	С	الماء / الكحول
لمبة التعريض		I	I	I	I	استبدل عند الحاجة

تابع الجدول (٤–١)

(1, 1)							
العناصر	EM	80K	160K	240K	320K	ملاحظات	
عمود العربة		C,L	C,L	C,L	C,L		
الجحسات		С	C	C	C	شفاط تنظيف فقط	
ADS/APS							
(مغذيات الورق)							
بكرة تغذية الورقة	С	R	R	R	R	ملابس رطبة	
بكرة الالتقاط	C	R	R	R	R	ملابس رطبة	
بكرة الفصل	C	R	R	R	R	ملابس رطبة	
محرك الرفع والترس		L	L	L	L		
الدودي والعجلة							
الدودية							
اللوح الإرشادي لتغذية		С	С	С	С	ملابس رطبة	
الورق							
قاعدة الكاسيت		C	C	С	С	ملابس رطبة	
(حول الدرام)							
سلك الكرونات		I	I	I	I	استبدل	
البلوكات الطرفية	С	С	C	C	C		
للكرونات							
PTL	С	С	С	C	C	ملابس جافة	
QL	С	С	С	С	C	ملابس جافة	
ERASER		С	С	С	С	ملابس جافة	
(الكلينر)							
شفرة الكلينر		R	R	R	R		
فرشة التنظيف		R	R	R	R		
		1	.1	1			

تابع الجدول (٤-١)

				C.				
العناصر	EM	80K	160K	240K	320K	ملاحظات		
الأظافر		I	I	I	I	تنظيف عند الضرورة		
	(التانك)							
برادة الديفولبر		R	R	R	R			
تروس الديفولبر		L	L	L	L			
	(السخان)							
الرول العلوي الساخن			R		R			
رول الضغط السفلي			R		R			
أظافر السخان	I	С	С	C	C			
لبادة السخان	I	R	R	R	R	تبلل بالزيت عند		
						استبدالها .		
شفرة الزيت	I		R		R			
حوض الزيت الراجع		C	С	С	С			
خزان الزيت	A	Α	Α	Α	A			
(أشياء أخرى)								
سيور المحركات		I	I	I	I	ويستبدل عند		
						الضرورة .		
مرشح مروحة الشفط		R	R	R	R			

تابع الجدول (٤-١)

	(* 1) 5) * 6							
العناصر	EM	80K	160K	240K	320K	ملاحظات		
سير النقل بين		С	С	С	С	ملابس رطبة.		
الكرونات والسخان								
(الفيدر)								
السير	С	C	С	С	С	بالماء والصابون		
بكر الالتقاط	С	С	R	С	R	تنظيف بالماء		
						ويستبدل عند اللزوم		
بكر التغذية	С	C	R	C	R	تنظيف بالماء		
						ويستبدل عند اللزوم		
بكر الاحتكاك	С	C	R	C	R	تنظيف بالماء		
						ويستبدل عند اللزوم.		
		(الكاسيتات)				
بكر الالتقاط	C	С	R	C	R	تنظيف بالماء		
						والصابون وتستبدل		
						عند اللزوم .		
بكر التغذية	C	C	R	C	R	تنظيف بالماء		
						والصابون ويستبدل		
						عند اللزوم .		
بكر الاحتكاك	C	C	R	C	R	تنظيف بالماء		
						والصابون ويستبدل		
						عند اللزوم .		

٤-٢ ملاحظات تراعى عند الصيانة

- أولاً عند التعامل مع الدرام :-
- ١ لا تمسك الدرام بيدك العارية .
- ٢- يخزن الدرام في مكان جاف بارد .
- ٣- ينصح بلبس قفازات عند تنظيف الدرام .
- ٤- يوضع الدرام داخل غطاؤه الأسود عند إخراجه من الماكينة .
 - ٥- يشحن الدرام بعد استبداله أو في الحالات التالية :-
 - ضعف شدة الصورة نتيجة لتعرض الدرام للضوء فترة طويلة .
 - تنظيف الدرام .
 - حدوث خدش في الدرام .

ويتم شحن الدرام ببرنامج 10 (في الماكينات المزودة ببرامج أو برفع المفتاح 1 في مفاتيح البرامج في لوحة مشغل الماكينة نشوا 7130 ومكافئاتها) على وضع ON .

٦- قبل أن تخرج الدرام من مكانه يجب إخراج الكلينر أولا حتى لا يخدش الدرام بأظافر الكلينر.
 ثانياً عند التعامل مع كرونا الشحن: -

١- لا تنظف أسلاك كرونا الشحن العلوية بصنفرة .

٢- لا تلمس سلك الكرونا بيدك المبتلة بالزيت لأن ذلك يسبب ظهور بقع بيضاء في الورقة
 المصدة

٣- يجب ضبط ارتفاع سلك الكرونا بواسطة المسمار البلاستيكي المجود في أعلي الكرونا عند
 استبدال البلوك الأمامي للكرونا .

٤- يجب التأكد من أن سلك الكرونا موضوع بطريقة صحيحة بين عوازل الكرونا .

-: ERASER ثالثاً عند التعامل مع لمبات مسح الدرام

١- يجب ألا تقل المسافة بين لمبات ERASER والدرام عن 1mm ملي متر حتى لا يحدث حشر للورقة في السحان .

٢- بعد تنظيف لمبات مسح الدرام ERASER يجب تفريغها من الشحنات الاستاتيكية بمسكها
 باليد العادية .

- رابعاً عند التعامل مع العناصر الضوئية :-
- ۱- يجب تزييت عمود العربة (الماسح الضوئي) SCANNER بزيت مناسب وينصح باستخدام عبوة الرش المزيت OILED SPRAY .
- ۲- نظف زجاجة التعريض باستخدام منظف زجاج وملابس جافة للتقليل من الكهرباء
 الاستاتيكية والتي تعمل على جذب الأجسام الغريبة مثل الأتربة والزيت .
 - ٣- لا تلمس (العواكس لمبة التعريض المرايات العدسة) باليد العادية .
 - ٤- لا تثنى كابل لمبة التعريض EXP والكابل الضوئي للعربة .
 - ٥- كن حذرا من تحريك العربة باليد لان ذلك قد يتلف العربة .
- ٦- لا تلمس المرايات بيدك العارية وعند استبدال أحد المرايات يجب التأكد من وضعها بحيث أن
 يكون وجه المرآة في مقابلة المسار الضوئى .
- حتى عندما تكون لمبة التعريض مطفأة فإن هناك مازال جهد متبقي حول أطراف اللمبة لذ لك
 يجب الحذر ن ملامسة لمبة التعريض وينصح بفصل التيار الكهربي أثناء التعامل معها .
 - ٨- امسح المرايات والعدسة بالماء أو بمنديل ورق .
 - حامساً عند التعامل مع التانك :-
 - ١- لا تدير بكرة التانك السوداء بقوة في عكس اتحاه الدوران لأن ذلك يسبب تلف التروس .
 - ٢- لا تخدش جلبة رول الديفولبر المغناطيسي والمصنوعة من الألمونيوم .
 - ٣- دائما تأكد من عدم وجود بودرة متناثرة في موانع تسرب الفرشة العلوية لان ذلك يسبب
 تناثر البودرة داخل الماكينة .
- ٤- يوضع التانك علي ورقة جرائد عند إخراجه خارج الماكينة حتى لا يحدث انجذاب لأي أجراء معدنية إلي الرول المغناطيسي والتي قد تسبب فيما بعد لخدش الدرام .
 - سادساً عند التعامل مع الكرونا السفلية :-
 - ١- لا تحاول إزالة الدهان الموجود فوق مسامير تثبيت الكرونا السفلية .
 - سابعاً عند التعامل مع الكلينر:-
 - ١- يجب تنظيف شفرة الكلينر بقطعة قماش ناعمة حتى لا تخدش .
 - ٢- لا تمسح فرشة الكلينر بيدك العادية والمبتلة بالزيت لان ذلك يؤدي إلي تشوه الصورة .
- عند إحراج الكلينر يوضع علي ورقة علي الأرض حتى يمكن تجميع العادم الساقط من الكليز
 عليها

٤- قبل إعادة رباط شفرة الكلينر يجب البحث عن أسباب فكها .

ثامناً عند التعامل مع السخان :-

١- يوضع السخان عند إخراجه من الماكينة في وضع رأسي حتى لا ينسكب الزيت .

٢- بعد استبدال شفرة السخان أو لبادة السخان والرول العلوي للسخان يجب وضع بعض
 الزيت فوق هذه العناصر .

٣- كن حريصاً في عدم إتلاف حواف أظافر السخان وياياتها .

٤- كن حريصاً في عدم ثني دليلي تثبيت بلي الرول السفلي للسخان .

٥- لا تلمس لمبة السخان بيدك العادية لأن ذلك يتلف اللمبة .

جب التأكد من أن لمبة السخان غير ملامسة للسطح الداخلي للرول العلوي الساخن .

٧- يجب التأكد من أن مجس مستوي الزيت يلامس سطح الزيت في الخزان .

تاسعاً عند التعامل مع الفيدر السورتر (حوض السعات العالية للورق LCT) :--

١-عند صيانة الفيدر / السورتر تأكد من فصل التيار الكهربي عن الماكينة .

- T عند صيانة LCT يجب فصل كابل المصدر الكهربي عن LCT .

عاشراً التعامل مع البوردة الرئيسية (الكارتة الرئيسية) -: Main Board

يجب التعامل مع البوردة الرئيسية بحذر لألها تحتوي علي بطارية ليثيوم تشتعل إذا حاولنا إعادة

شحنها فلا تحاول شحنها وتعريضها للهب .

۲-۶ برامج الصيانة SP

في هذه الفقرة سنلقي الضوء على أهم البرامج التي نتعامل معها ويمكن الإطلاع على جميع برامج الصيانة في جميع الماكينات عائلة NRG من الملحق رقم (1) في هذا الكتاب .

٤-٣-١ خطوات تشغيل برامج الصيانة

فيما يلى الخطوات المتبعة عند تشغيل برامج صيانة ماكينات التصوير عائلة NRG -: NRG


١- ضع الماكينة علي وضع OFF بإطفاء المفتاح الرئيسي .

٢- فك الغطاء الموجود أيسر لوحة المشغل ثم ضع المفتاح الأول والثامن في المفتاح الثماني علي
 وضع ON كما بالشكل (٤-١) .

۳- شغل الماكينة بوضع المفتاح الرئيسي على وضع ON .

٤- أدخل رقم البرنامج المطلوب تشغيله بواسطة مفاتيح الأعداد ثم اضغط علي مفتاح الإدخال
 ٣٠ الدخال .

٦- للخروج من برامج الصيانة ضع الماكينة علي وضع OFF ثم أعد المفاتيح 8, 1 في المفتاح
 الثماني علي وضع OFF ثم أعد تشغيل الماكينة مرة أخري .



الشكل (١-٤)

ويمكن تقسيم برامج الصيانة لثلاثة أنواع وهي كما يلي :-

١- برامج عرض بعض الكميات ذات الدلالة المعينة .

٢- برامج لضبط بعض الكميات ذات الدلالة المعينة .

٣- برامج لتغيير بعض البيانات الخاصة .

وفيما يلي خطوات التعامل مع البرامج التي تستخدم لإدخال البيانات :-

١-كرر الخطوات (١:٥) في خطوات تشغيل برامج الصيانة .

٢- سيظهر جميع البيانات التي تم ضبطها آخر مرة أو تم ضبطها من المصنع علي شاشة العرض .

٣- أدخل القيم المطلوبة للبيانات بواسطة مفاتيح الإعداد في البرنامج الخاص بما .

وأعد المفتاح الرئيسي علي وضع OFF ثم أعد جميع مفاتيح المفتاح الثماني إلي وضع OFF
 وأعد تشغيل المفتاح الرئيسي بوضعه علي ON .

ويمكن تغيير كثافة الصورة كليا ببرنامج SP33 وهذا البرنامج يغير حهد الانحياز BIAS لتانك الديفولبر وفيما يلى القيم المحتلفة لجهود الانحياز المتاحة .

تعطي صورة معتدلة (0) = 500 تعطي صورة معتدلة (1) = 380 تعطي صورة معتدلة (2) = 470

تعطى صورة فاتحة جدا (3)


علما بأن 3, 2, 1, 0 هي الأكواد المستخدمة في الماكينات الصغيرة.

٤-٣-٤ فحص وضبط جهد Vsg

جهد Vsg هو أحد الجهود ذات الأهمية بمكان وعادة نحتاج فحص جهد Vsg بعد استبدال الدرام للتأكد من عمل محس كثافة الصورة ID . وقيمته المثالية هي (Vsg \pm 0.2 V) وبمكن فحصه ومعرفة قيمته من البرنامج (SP SP) .

وعند تشغيل برنامج (SP 54) تظهر قيمة Vsg في صورة V0 لمدة عشرة ثواني وينصح قبل فحص قيمة Vsg بالبرنامج 54 تنظيف PTL ثم إعادة تركيبه .

وإذا كانت قيمة Vsg خارج الحدود (Vsg ± 0.2 v) وذلك بعد استبدال PTL أو الكارتة الرئيسية Vsg يتم ضبط قيمة Vsg بضبط المقاومة المتغيرة Vsg في Vsg أو بضبط قيمة المقاومة المتغيرة Vsg في الكارتة الرئيسية في الماكينات الصغيرة علما بأن إدارة المقاومات المتغيرة في اتجاه عقارب الساعة تزيد من قيمة Vsg والعكس صحيح . ويمكن مراقبة قيمة Vsg من برنامج (Vsg Vsg) كما ذكر سالفا .



٤-٣-٣ استعادة كثافة البودرة

عندما تكون الصورة الخارجة فاتحة حدا مهما تم تغميق الصورة باستخدام مفتاح التغميق اليدوي نقوم بفحص قيمة Vsp من البرنامج (SP 54) والذي تظهر في صورة V1 ويجب أن تكون أصغر من (VSP) وكلما زادت قيمتها ضعفت الصورة وقلت كثافة البودرة في الصورة . والشكل (VSP) يبين طرق ضبط كثافة الصورة فيمكن زيادة قيمة VSP بتشغيل برنامج VSP في كارتة (VSP) في كارتات الضغط العالي كما هو وضبط قيمتها من المقاومة المتغيرة VSP في كارتة (VSP) في كارتات الضغط العالي كما هو مبين بالشكل (أ) وبضبط المقاومة المتغيرة VSP في وحدة الضغط العالي للماكينات الصغيرة الشكل (VSP) .


٤-٣-٤ ضبط درجة وضوح الصورة CONTRAST


أولا الماكينات الكبيرة:-

يمكن ضبط درجة وضوح الصورة بالبرامج (SP 48) وهذا البرنامج يتحكم في جهد لمبة التعريض والذي يتراوح ما بين (SO:80 V) فكلما زاد الجهد زاد الوضوح والعكس صحيح ويمكن فحص جهد لمبة العريض من البرنامج (SP 51) .

ثانيا الماكينات الصغيرة:-

يمكن ضبط درجة وضوح الصورة بضبط جهد لمبة التعريض مباشرة من المقاومة المتغيرة LAMP والموجودة في بوردة لمبة التعريض وتكون عادة بجوار البودرة الرئيسية أو أعلي الفيدر اليدوي بجوار الماسح الضوئي ، والشكل (٤-٣) يبين كيفية ضبط لمبة التعريض لماكينة نشوا (٢١25٣) .





وبعد كل تعديل لجهد لمبة البيان يجب عمل ما لا يقل عن عشر صور حتى تثبت حساسية الدرام ونشعر بمقدار التغير الحادث في وضوح الصورة .

٤-٣-٥ ضبط الجهد المرجعي ADS

جهد بحس الكثافة الذاتية ADS من الجهود الهامة ويتم ضبط جهد بحس الكثافة الذاتية ADS عند كل مرة صيانة للماكينة .

ويتم ضبط قيمة الجهد ADS ذاتيا من البرنامج 56 والجدير بالذكر أن مجس الكثافة الذاتية يقوم بالتحكم في جهد انحياز تانك الديفولبر فعندما يكون الأصل غامق فإن جهد الانحياز يزداد والعكس صحيح ، وقيمة جهد ADS يجب أن تكون في الحدود (2.6:3.1V) ،

وقبل ضبط حهد ADS يجب تنظيف العناصر الضوئية (المرايات العواكس العدسة) ثم نضع ورقة بيضاء فوق زحاجة التعريض ثم نشغل برنامج 56 ثم نضغط على مفتاح البدء فيتحرك الماسح الضوئي حركة واحدة ويحدث ضبط ذاتي لقيمة حهد ADS أما إذا كانت قيمة خارج الحدود يجب ضبطها كما يلى :-

١- بواسطة المقاومة VR 100 (البوردة الرئيسية) في الماكينات الكبيرة .

٢- بواسطة المقاومة VR 202 (البوردة الرئيسية) في الماكينات نشوا II 7125 ومكافئاتها .

٣- بواسطة المقاومة VR2 (بوردة لمبة التعريض) في الماكينات نشوا \$ 7125 ومكافئاتها .

والجدير بالذكر أن جهد ADS في غاية الأهمية إذ أنه يتحكم في الماكينة عند اختيار خاصية الكثافة الذاتية (التغميق والتفتيح الذاتي) .

AC DRIVES وعادة نحتاج لإعادة ضبط حهد ADS بعد استبدال لمبة التعريض أو بوردة MB وعادة نحتاج لإعادة ضبط ملك ADS وبعد ضبط شدة إضاءة اللمبة (عند ضبط جهد اللمبة) MB و البوردة الرئيسية MB و اللهبة) MB MB MB MB

جهد بحس الإحساس بطول الأصل OL وجهد بحس الإحساس بعرض الأصل OW لها أهمية عالية عند العمل على خاصية الاختيار الذاتي للورق APS .

ويتم قياس جهد مجس OW وهو VW وجهد مجس OL وهو VL بواسطة البرنـــامج SP58 . . (الماكينات الكبيرة) وبواسطة البرنامج SP57 (الماكينة نشوا 7125II ومكافئاتها) .

وتتراوح جهود VLوVW في المدى (VL:3.1 V) .

وفيما يلي الخطوات المتبعة لضبط هذه الجهود :-

۱- نشغل البرنامج SP58 (ماكينات كبيرة) أو SP57 (الماكينات نشوا 7125II) وذلك بعد تنظيف العناصر الضوئية (العدسة المرايات العواكس) ووضع ورقة بيضاء فوق زجاجــة التعريض .

تضبط جهد VW) (VW) بواسطة المقاومة المتغيرة VR301 (في البودرة الضوئيات OPTIC في الماكينات الكبيرة) أو بواسطة المقاومة المتغيرة VR147 (في البودرة الرئيسية في الماكينات نشوا 71251 ومكافئتها) .

وبعد ذلك يمكن ضبط أداء هذه الجسات على النحو التالي :-

١- ضع ورقة A3 (دابل كوارتر) على زجاجة التعريض في المكان المعد لها .

. 420 من الطول L واطرحها من SP50 ثم اكتب قراءة الطول L

٣- شغل برنامج (SP 46) ثم أضف ناتج الطرح في الخطوة 2 مع العدد الذي يظهر علي
 الشاشة .

٤- أدخل ناتج الجمع بواسطة مفاتيح الإعداد ثم اضغط عليي مفتاح الإدخال R .

٥- كرر الخطوة ٢، ٣ ، ٤ حتى نصل إلى العدد 420 في الخطوة 2 .

٤-٣-٤ ضبط درجة حرارة رول الساخن للسخان

عند حدوث تجعد للورق الرقيق مع عدم إمكانية ملاشاة هذه المشكلة بضبط ضغط السخان (ارجع للفقرة ٤-٧-١٧)

وكذلك عند حدوث تحفيف غير كامل للأوراق السميكة . هذا يعني أن درجة حرارة السرول العلوي الساخن غير مناسبة وتحتاج لاعادة ضبط .

ويمكن ضبط درجة حرارة السخان والتي تتراوح ما بسين (175:195)درجسة مئويسة بواسطة البرنامج (SP 49) .

فكلما زادت درجة الحرارة ازداد التجفيف والعكس بالعكس ويمكن ضبط درجـــة الحــرارة مباشرة بواسطة مفاتيح الإعداد ثم الضغط على مفتاح الإدخال R .

ويمكن قياس درجة حرارة السخان من البرنامج (SP 52) .

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تعمل على عدم التحفيف الجيد للورقــــة مثل :-

١-انخفاض جهد المصدر الكهربي عن 5% من الجهد المقنن .

- انخفاض جهد العرفة عن ℃ 15.

٣- زيادة سماكة ورق التصوير المستخدم .

ويمكن التغلب على هذه المشاكل بتقليل زمن توقف عملية التسخين السخان Idling Period ويمكن التبنامج (SP 61) وهو يتيح ثلاثة أزمنة وهي (MIN 5 و 10 و 15 دقيقـــة) وفي هذه الظروف نقلل زمن التوقف فيؤخذ (MIN 5 دقائق) .

٤-٣-٨ تحرير الذاكرة

عند ظهور مفتاح الصيانة فهذا يعني :-

۱ - وصول عداد الصيانة للعدد المحتار لعمل صيانة بعده ويمكن الإطلاع علي هذا العدد مـــــن البرنامج SP87 وهو يعطى ثلاثة اختيارات

0 = 80 K 1 = 60 K 2 = 120 K

فعند اختيار الرقم 0 يعني أننا نود عمل صيانة للماكينة بعد وصول عدد الورق الذي تم تصويره إلى 80 ألف صورة وهكذا .

٢- وجود مشكلة في أحد الجهود الأساسية مثل جهد VSG أو VSP أو ADS أو OWS أو OWS

· ويمكن تحرير عداد الصيانة بواسطة البرنامج SP89 حيث يعطى اختيارين .

0 = NO 1 = YES

فنختار 1 لعمل تحرير لهذا العداد وذلك بعد عمل الصيانة اللازمة .

٤-٤ مشاكل ماكينات التصوير وأسبابها

المشكلة :- حشر للورق عند مدخل الكاسيت .

الأسباب المحتملة :-

- ورق تصویر به رطوبة أو مجعد .
- تراكم أتربة على بكر السحب .
 - تلف بكر السحب .
- وجود حشر داخل منطقة السحب .

المشكلة :- حشر للورق أسفل الدرام .

الأسباب المحتملة: -

سلك كرونا الفصل المزدوج مقطوع.

■ حهد الفصل DAC يحتاج لزيادة والشكل (٤-٤) يبين مكان ضبط حسهد DAC في الماكينات الكبيرة .

الشكل (٤-٤)

- تلف أحد أظافر الكلينر .
- ياي عمود الأظافر يحتاج لضبط حتى يعيد الأظافر بمرونة من وضع لآخر .
 - وجود شروخ بالعوازل الطرفية
 للكرونا السفلية .
 - وجود شروخ في عازل قـــاعدة
 الكرونا السفلية .

المشكلة :- حشر للورق في مدخــل السخان .

الأسباب المحتملة :-

- مدخل السخان يحتاج لضيط ارتفاعه (الفقرة ٤-٨-٤) .
- عدم إمكانية الماكينة من التعرف

على حجم الورق حيث يظهر* أمام الكاسيت المستخدم.

المشكلة :- حشر للورق داخل السخان أو خروج الورق به ثنيات.

الأسباب المحتملة :-

- الرول السفلي للسخان منتفخ ويحتاج لاستبدال .
- ضغط السخان مرتفع ويحتاج لضبط (الفقرة ٤-٧-١٧) .
 - تلف بحس خروج الورق من السخان ويحتاج لاستبدال .
- تزييت غير جيد لمشكلة في المضخة اليدوية أو أن لبادة الزيت تحتاج لنظافة .
 - أظافر السخان تحتاج لنظافة .
 - الورق مجعد أو لا يتفق مع الكاسيت المستخدم .
 - تأخير في دخول الورق للماكينة .

المشكلة :- لا يتم تجفيف الورق بصورة جيدة .

الأسباب المحتملة: -

زيادة سمك الورقة (ارجع للفقرة ٤-٣-٧) .

- حرارة السحان منخفضة .
- زيادة الرطوبة في الورقة .
- تلف رول السخان العلوي

المشكلة :- أداء غير طبيعي للماكينة .

- حركة حرة بعد إتمام التصوير .
 - فصل البرامج تلقائيا .
 - تغير اللغة تلقائيا .
- ظهور مفتاح الصيانة على الشاشة .
- إضاءات غير طبيعية على الشاشة .
- اصطدام العربة في جسم الماكينة .
- مشاكل أخري وأحيانا يظهر العطل 93 .

الأسباب المحتملة:-

- مشكلة في يايات أسلاك الكرونا العلوية أو السفلية .
- تلامس غير جيد بين نقاط توصيل الكرونا السفلية وقاعدتها يؤدي إلى حدوث شرر .
 - تلامس بين كابلات T و S وجسم الماكينة .
 - وجود شروخ في قواعد الكرونات .
 - عدم إدخال الكرونا السفلية جيدا في مكانها .

وهذه الأسباب تحدث ضوضاء كهربية وخلل في أداء ذاكــــرة RAM الخاصـــة بـــالبوردة أســة

المشكلة: - تكون بقعة في الصورة.

الأسباب المحتملة :-

- توجد بقعة في زجاجة التعريض .
- ضبط غير حيد لكثافة البودرة في الصورة (تغميق زائد)
 - بقع في الأصل.
 - الماكينة تحتاج لنظافة المرايات والعدسة والكلينر .

المشكلة :- ظهور العطل (SC 41) في الماكينات نشوا 7125II ومكافنتها .

الأسباب المحتملة :-

الكاسيت الثالث الموجود أسفل الماكينة غير موضوع بصورة صحيحة .

المشكلة: - ظهور العطل (SC 53).

الأسباب المحتملة :-

· تأكد من عودة السخان لوضعه الطبيعي .

ترموستور السخان غير ملامس للرول العلوي .

ثرموستور السخان يحتاج لاستبدال .

المشكلة :- ظهور العطل (SC 61) .

الأسباب المحتملة:-

تأكد من غلق الباب الأمامي بصورة صحيحة .

قطع في أحد موصلات محرك التانك أو أحد كلاتشاته .

سير محرك التانك مقطوع .

■ تركم قاذورات على مولد النبضات (عجلة سوداء بحوافها أسنان بيضاء) .

المشكلة :- خروج الصورة بيضاء .

الأسباب المحتملة:-

■ عدم وجود بودرة في الخرطوشة .

تركيب غير جيد للكرونا العلوية .

مشكلة في سويتش الباب .

انقطاع سلك الكرونا العلوية .

تركيب غير صحيح لأحد المرايات .

■ انقطاع سلك كرونا النقل T .

انكسار أحد تروس الديفولبر .

انقطاع سير محرك التانك .

تلف محرك التانك .

انقطاع الشريط القماش الأسود الموجود في تانك البودرة في الماكينات الصغيرة .

المشكلة: - سواد في أرضية الصورة.

الأسباب المحتملة :-

العواكس والمرايات والعدسة تحتاج لنظافة .

- شفرة الكلينر بما نقرة .
- فرشة الكلينر بها نقرة .
- تلف وحدة الممحاة SCRAPER الخاص بالكلينر .

المشكلة :- وجود نقطة أو خط ثابت في الورقة فوق الكتابة .

الأسباب المحتملة :-

- خدش في زجاجة التعريض نتيجة لتعرضها لضغط زائد من قبل المستخدم .
 - وجود أتربة على المرايات .
 - خدش بشفرة الكلينر .

المشكلة :- وجود خط أو نقرة تقطع الكلام .

الأسباب المحتملة :-

خدش بالدرام

المشكلة :- كرمشة الورقة وحدوث ثنيات بما عند خروجها من السخان .

الأسباب المحتملة :-

- انتفاخ الرول السفلي فهو يحتاج لتغييره .
- صغر الفحوة بين الرولين ونحتاج لضبط ضغط السخان (الفقرة ٤-٧-١٤) .
 - نقص سمك الورقة .

المشكلة :- ظهور بقع زيتية على الصورة .

الأسباب المحتملة:-

- وجود خدش بالرول العلوي .
 - حرارة منخفضة للسخان .

المشكلة :- صدور طرق شديد عند خروج الصورة في الماكينات الصغيرة والمتوسطة .

الأسباب المحتملة :-

عدم وضع الحلقة الإسفنجية خلف عبوة العادم .

المشكلة :- اهتزاز في محتويات الصورة (OVER FLOW) .

الأسباب المحتملة:-

■ ضبط غير صحيح لحبل العربة (الفقرة ٤-٧-٢٠) و (الفقرة ٤-٨-١) .

- انخفاض للجهد الكهربي عن 5% من الجهد المقنن .
 - تجمع قاذورات على تروس المحركات .
 - ثقل في حركة الماسح الضوئي (العربة)

المشكلة :- صورة باهتة جدا ولا يمكن تغميقها .

الأسباب المحتملة :-

- أصل الصورة باهت .
- لا توجد بودرة في خرطوشة البودرة .
- جهد Vsg يحتاج لإعادة ضبط (الفقرة ٤-٣-٢) .
- جهد Vsp يحتاج لإعادة ضبط (الفقرة ٤-٣-٣).
- الديفولبر يحتاج لاعادة تغيير أو أن كمية الديفولبر الموجودة بالماكينة أقل من 1 Kg .

المشكلة :- عدم وصول الماكينة لحالة الاستعداد .

الأسباب المحتملة :-

- تلف لمبة إضاءة السحان.
 - تلف في الثرموستور .
- تلف في بودرة السخان (الماكينات الصغيرة)
 - تلف في البودرة الرئيسية MB .

المشكلة : - عدم انتظام كثافة الصورة (هوامش الصورة باهتة) .

الأسباب المحتملة :-

- تراكم الأتربة على سلك الكرونا العلوية .
- تثبیت غیر جید لقاعدة لمبة التعریض (الماکینات الصغیرة) .
- نحتاج لاعادة ضبط DC1, DC2 في كارتة T, DAC, DC1, DC2 في الماكينات الكبيرة . الكبيرة . والشكل (٤-٤) يبين أماكن ضبط DC1, DC2 في الماكينات الكبيرة .
 - المشكلة :- ظهور عطل (SC 12) في الماكينات نشوا 7130 . ونشوا 7140 ومكافئتها .

-: السبب

 التحام نقط ريلاي اللمبة الموجود في كارتة AC أعلي الفيدر اليدوي ويحتاج لتنظيفه بصنفرة ناعمة جدا أو استبداله .

المشكلة :- تكون ثقوب رفيعة جدا في الدرام أدت إلى حدوث خطوط في الصورة .

السبب :-

■ حدوث شرر من أسلاك الكرونا السفلية على الدرام ويحتاج لضبط جهد الفصل DAC مـــن المقاومات المتغيرة الموجودة في كارتة DC1 و DC2 و DAC و T في الماكينات الكبــــيرة ومن المقاومات المتغيرة في وحدة الضغط العالي DAC و T في الماكينات الصغيرة . والشـــكل (٤-٤) يبين أماكن ضبط (DAC و T) في الماكينات الكبيرة .

المشكلة :- الفيدر لا يشعر بدخول الورقة عند مدخله .

السبب:-

المشكلة :- حدوث حشر مستمر في الفيدر .

الأسباب المحتملة: -

■ تراكم أتربة علي مجسات الفيدر (مجس الدخول مجس التسجيل مجس الخروج مجـــس الأصل) (ارجع للفقرة ١-١١) .

المشكلة :- حدوث حشر مستمر في السورتر .

الأسباب المحتملة :-

- تراكم الأتربة علي مجسات السورتر مثل مجس المبيت مجس الخروج .
 - تلف أحد المجسات الخاصة بالسورتر ويحتاج لاستبدال .
 - قطع في أحد سيور السورتر الداخلية .

المشكلة :– صدور صوت عالي جدا أثناء عمل الماكينة مع خروج الصورة (صورة بيضاء .

السبب :-

تروس الديفولبر تالفة وتحتاج لاستبدال .

المشكلة :- المحركات تدور ولوحة المشغل مطفأة .

السبب :-

مشكلة .عصدر القدرة .

المشكلة :- خروج ديفولبر على الورقة .

الأسباب المحتملة :-

.

- حلب رول الديفولبر المغناطيسي تحتاج لاستبدال .
 - رول الديفولبر يحتاج لتغيير .
 - تركيب غير صحيح لرول الديفولبر .
 - الديفولبر يحتاج لاستبدال .

المشكلة: - ظهور علامة فتح الباب الأمامي للماكينات الصغيرة.

الأسباب المحتملة:-

- فتح الباب الأمامي .
- مشكلة بسويتش الباب الأمامى .
- وضع المفتاح الرابع في المفتاح الثماني الخاص بالبرامج علي وضع ON لاختيار التشغيل علـــي سورتر مع عدم وجود سورتر .

المشكلة : - الماكينة لا تعمل ولا تضيء لوحة المشغل .

الأسباب المحتملة:-

- تلف في مصدر القدرة POWER UNIT .
- وجود قصر في الماكينة يمكن أن يكون في السخان مثلا .
 - تلف البوردة الرئيسية .

المشكلة: - استهلاك غير طبيعي للبودرة.

-: السبب

البودرة المستخدمة غير جيدة ولا تناسب الماكينة .

المشكلة :- ظهور العطل (SC 82) في الماكينات المزودة بدوبلكس .

الأسباب المحتملة :-

- وجود مشكلة بوحدة الدوبلكس وذلك في الماكينات المزودة بدوبلكس ويمكن إحفاء هذا العطل وإعادة الماكينة للتشغيل الطبيعي بفصل كابل الدوبلكس من البودرة الرئيسية وإلغاء عمال وحدة الدوبلكس وهو الكابل (CN104) في الماكينات الكبيرة .
 - عمل صيانة في وحدة الدوبلكس .

المشكلة: - لا يمكن التصوير من الكاسيت العلوي أو الفيدر اليدوي.

الأسباب المحتملة :-

بكر الكاسيت العلوي يحتاج للتنظيف من الأتربة .

- بكر الكاسيت العلوي يحتاج لاستبدال .
- کلاتش الکاسیت العلوي یحتاج لتنظیف أو استبدال .
- كارت تغذية الورق PAPER FEED يحتاج لاستبدال .

المشكلة :- ظهور العطل (SC 32) في الماكينات الصغيرة أو العطل (SC 31) في الماكينات الكبيرة .

الأسباب المحتملة:-

- تراكم البودرة فوق شريحة PTL .
 - تلف PTL .
 - تراكم بودرة فوق الدرام .

المشكلة :- خروج الصورة وعليها كتابة بارزة .

السبب :--

■ حدوث زيادة في البودرة OVER TONER في خرطوشة البودرة ويمكن التخلص من هذه المشكلة برفع خرطوشة البودرة ويمكن التخلص من هذه المشكلة برفع خرطوشة البودرة وتشغيل الماكينة بدون خرطوشة . ورفع غطاء الماكينة وعمل عدة صور وزجاجة التعريض مكشوفة مع وضع ورقة بيضاء عند الحافة اليسرى لزجاجة التعريض لمنع حدوث حشر في السخان وبذلك يمكن التخلص من البودرة الزائدة .

المشكلة :- لا يعود LCT لأعلى أو أسفل .

السبب :-

■ عدم توصيل مصدر الجهد الكهربي لل LCT .

المشكلة :- لا يصدر صوت بيب عند الضغط على مفاتيح الأعداد

السبب:-

احتيار خاصية عدم صدور صوت بيب من البرنامج SP18 في الماكينات الكبيرة لذلك نفتح البرنامج SP18 ونختار 0 .

المشكلة :- تحول لغة الماكينة المبينة على لوحة المشغل الى اللغة اليابانية

السبب:-

■ انخفاض جهد المصدر أو حدوث تداخلات كهرومغناطيسية نتيجة لوجود شرر في مكلن ما داخل الماكينة وهذه الأسباب تحدث ضوضاء كهربية وخلل في أداء ذاكرة RAM الخاصة بالبوردة الرئيسية ويمكن إعادة اللغة للغة الإنجليزية بالبرنامج SP12أو البرنامج SP12 للمكن الكبير ويتم اختيار الرقم المقابل للحرف E أي لغة إنجليزية وعادة يكون 0.

4-0 أعطال ماكينات التصوير عائلة NRG

العطل 11: - أداء غير سليم للمبة التعريض.

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا كانت لمبة التعريض لا تضيء أثناء التصوير أو أنحا تضـــيء في وقت غير مناسب .

العلاج :-

- استبدل اللمبة إذا كانت تالفة .
- استبدل بوردة اللمبة إذا كانت اللمبة سليمة .

العطل 12: - ريشة الريلاي مفتوحة .

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا أضاءت اللمبة أكثر من 15 ثانية أثناء دورة التصوير حيث تظل اللمبة مضيئة بعد عودة العربة لوضعها الطبيعي ويحدث هذا العطلل في الماكينات الكبيرة أو المتوسطة.

العلاج :-

■ نظف نقاط تلامس ريلاي اللمبات في بوردة AC DRIVE والخاصة بلمبــــات التعريــض والسنحان والمحرك الرئيسي ومحرك الشفاط وذلك بصنفرة ناعمة حدا أو استبدل هذا الريــــلاي أو استبدل البوردة بأكملها .

العطل ٢١ :- مجس عودة العربة لا يعمل NOT ON .

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم يعمل بحس عودة العربة 2000 نبضة بعد دوران محرك الماسح الضوئي (العربة) .

- تأكد من أن العربة تعمل بصورة طبيعية وإلا تأكد من سلامة حبل العربة ومسامير تثبيت بكرة العربة . العربة . العربة .
 - تأكد من أن مجس عودة العربة مثبت في مكانه ونظيف .

■ تأكد من أن كابل CN305-3 موصل ببوردة OPTICS في الماكينات الكبيرة .

العطل 22 :- مجس عودة العربة لا يفصل NOT OFF .

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا دار محرك العربة أثناء دورة التصوير وظل بحس عودة العربـــة لا يفصل .

الفحص: -

- هل تترك العربة مبيتها ثم تتوقف فإذا كان كذلك افحـــص الكـــابل 3-CN305 في بــودرة
 OPTICS في الماكينات الكبيرة وإلا افحص حبل العربة أو مسامير تثبيت البكر الخاص بالعربة .
 - افحص مجس عودة العربة .

العطل 24: - لا توجد إشارة قادمة من مجس مبيت العربة.

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم تصل إشارة إلي البوردة الرئيسية MB من بـودرة OPTICS (الضوئيات) خلال 20 ثانية بعد وصول إشارة عودة العربة .

الفحص: -

- افحص الكابلات 52-CN106 و 6-CN106 في البوردة الرئيسية في الماكينات الكبيرة .
- افحص الكابلات 4-CN304 و CN304-5 في بوردة الضوئيات OPTICS في الماكينـــات الكبيرة .
 - افحص مجس مبیت العربة .

العطل 25: - نبضات غير طبيعية من جهاز ENCODER .

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا دار محرك العربة في الاتجاه المعاكس .

الفحص: -

■ افحص الكابل (3 CN306 و CN306) في بــوردة OPITCS الضوئيـــات في المكينات الكبيرة .

العطل 28 :- مجس مبيت العدسة لا يعمل NOT ON .

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا تحركت العدسة ناحية التكبير في حين يظل محبس مبيت العربـــة يعطى إشارة منخفضة لمدة تزيد عن 3.82 ثانية .

■ هل العدسة تتحرك بطريقة صحيحة فإذا كانت كذلكك افحص 9-CN305 في بــوردة الضوئيات OPTICS في الماكينات الكبيرة وإذا كانت لا تتحرك بطريقة صحيحة افحص قسسم حركة العدسة من بوردة OPTICS وكذلك افحص مجموعة حركة العدسة الميكانيكية ومحسرك العدسة ثم افحص مجبس مبيت العدسة لأنه من المحتمل به قصر ويحتاج لتغيير .

العطل 29 :- مجس مبيت العدسة لا يفصل NOT OFF

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا كان مجس مبيت العدسة يعطي إشارة عالية أكثر مــن (3.82) ثانية بعد تحرك العدسة تجاه التصغير .

الفحص: –

■ نفس إجراءات الفحص في العطل 28.

العطل 2A :- مجس مبيت المرآة الرابعة والخامسة لا تعمل .

التعريف :- يحدث هذا العطل خلال 1.83 ثانية بعد دوران محرك المرآة .

الفحص: -

■ هل مجموعة المرآة الرابعة والخامسة تتحرك بصورة صحيحة فإذا كـــانت كذلــك افحــص -5 CN301 و CN301-12 في الماكينات الكبيرة ثم افحــــص مبيت العربة فمن الجائز أنه به قصر ويحتاج لاستبدال .

العطل 2B :- مجس مبيت المرآة الرابعة والخامسة لا يفصل .

التعريف :- يحدث هذا العطل خلال 1.8 ثانية بعد دوران محرك المرآة وذلك نتيجة لبقاء بحــــس مبيت المرآة الرابعة والخامسة في حالة تشغيل .

الفحص: -

■ تأكد من أن العربة تتحرك بصورة صحيحة فإذا كانت كذلك افحص الكابل CN305-12 في بودرة الضوئيات OPTICS في الماكينات الكبيرة أما إذا لم تتحرك بصورة صحيحة افحصص محرك العربة ثم افحص مجس مبيت المرايات وتأكد من أنه غير مفتوح وإذا كان كذلك استبدله .

العطل 2D: - لا يوجد خرج لجهاز ENCODER

التعريف :- يحدث هذا العطل إذا لم تكتشف إشارات ENCODER بعد 450 ملي ثانية مــــن دو ران محرك العربة .

- افحص محرك العربة.
- افحص مجس مبيت العربة.
- افحص الكابل 2-CN206 في بودرة الضوئيات OPTICS في الماكينات الكبيرة .

العطل 31: - مشكلة في PTL (الماكينات الكبيرة) .

العطل 32: - مشكلة في PTL (الماكينات الصغيرة) .

التعريف :- يحدث هذا العطل عند تراكم البودرة علي PTL ويؤدي لظهور الصورة قذرة .

الفحص: -

■ افحص PTL ثم نظفه إذا احتاج لنظافة .

ويجب أن تكون مقاومة PTL مساوية Ω 10 K مساوية Ω عند درجة 25 oC واستبدل PTL عند درجة Ω

العطل 31 :- مشكلة في لمبات ERASER (ماكينات صغيرة) .

الفحص: -

- تأكد من أن لمبات مسح الدرام ERASER مثبتة في مكانهــــا فـــوق الـــدرام وأن قـــاعدة ERASER غير مكسورة .
 - تلف لمبات ERASER •
 - مشكلة في البوردة الرئيسية .

العطل 41 :- مشكلة في محرك رفع الكاسيت الثالث .

العطل 53 :- ثرموستور السخان لا يعمل بصورة صحيحة .

الفحص: -

- تأكد من أن السخان في وضعه الصحيح .
- تأكد من أن الثرموستور ملامس للرول العلوي .
 - الثرموستور تالف ويحتاج لاستبدال .

العطل 54: - لا يحدث تسخين للسخان.

- تأكد من أن لمبة السخان سليمة وغير تالفة وذلك باستخدام الآفوميتر لقياس مقاومتها فيحب أن تكون أكبر من الصفر وأقل من ما لا نهاية .
 - افحص بودرة AC DRIVE واستبدلها إذا ثبت تلفها .

افحص ريلاي السخان واستبدله عند اللزوم .

العطل 52 :- احتراق مصهر السخان (ماكينة كبيرة) .

التعريف :- يحدث هذا العطل عند حدوث قطع في مصهر السخان أو عدم إدخال الســــخان في وضعه الصحيح .

الفحص: -

- افحص موصلية مصهر السخان بالأفوميتر فيجب أن تكون مقاومته تقترب من صفـ وأوم وإلا استبدله .
 - تأكد من أن السخان في وضعه الصحيح .

العطل 55: - ارتفاع زائد في درجة حرارة السخان.

لفحص:-

- تأكد من أن مستوى الزيت في الخزان مناسب .
- افحص مستوى ثرموستور السحان واستبدله عند اللزوم .
- افحص بودرة السخان AC DRIVE واستبدلها إذا ثبت تلفها .
 - افحص ريالاي السخان واستبدله عند اللزوم .

العطل 56 :- مشكلة في الثرموستور .

الفحص: -

نفس فحوصات العطل 53.

العطل 61 :- مولد النبضات لا يعمل بصورة صحيحة .

الفحص: -

- تأكد من غلق الباب الأمامي بصورة صحيحة .
- تأكد من عدم وجود قطع في أحد كابلات التانك أو الكلاتشات .
- تأكد من عدم تراكم قاذورات على مولد النبضات (عجلة سوداء بحوافها أسنان بيضاء) .

العطل 91 :- مشكلة في العداد الرئيسي بالماكينة :-

- افحص أسلاك توصيل العداد الرئيسي الموجود بأسفل الماكينة .
 - افحص العداد الرئيسي واستبدله عند اللزوم .

العطل 82 :- مشكلة في وحدة الدوبلكس (الماكينات المزودة بدوبلكس) .

الفحص: -

- افحص وحدة الدوبلكس واعمل الصيانة اللازمة لها .
- انزع كابل الدوبلكس من البوردة الرئيسية (CN104) لإلغاء عمل وحدة الدوبلكس .

العطل 93 :- مشكلة في خطوط الاتصالات الضوئية .

التعريف :- يحدث مشكلة في الاتصالات الضوئية عند حدوث ضوضاء ناتجة عــــن تداخـــلات لوجود شرر في مكان معين في الماكينة .

الفحص: -

- مشكلة في يايات أسلاك الكرونا العلوية والسفلية .
- تلامس غير جيد بين نقاط توصيل الكرونا السفلية وقاعدها .
 - تلامس بين كابلات T و S وجسم الماكينة .
 - وجود شروخ في قواعد الكرونات .
 - عدم إدخال الكرونا السفلية جيدًا في مكالها .
 - ٤-٦ فك وتجميع وتنظيف ماكينات التصوير

أولا خطوات فك ماكينات التصوير الصغيرة :- وهي لا تختلف عن مثيلتها للماكينات المتوسيطة الحجم .

الخطوات :-

١- فك قفل تانك تثبيت الديفولبر .

٢- اسحب التانك للخارج وضعه على ورقة جرائد على الأرض حتى لا ينجذب أي دبـوس إلي
 رول الديفولبر .

- ٣- اسحب المرآة الموجودة أعلى التانك .
 - ٤- اسحب شريحة PTL الإلكترونية .
- ٥- فك مسمار تثبيت عبوة العادم ثم اسحبها للخارج.
- ٦- فك مسمار تثبيت الكرونا العلوية إن وجد ثم اسحبها للخارج .
 - ٧- ادفع ذراع الكرونا السفلية A2 لأسفل ثم اسحبها للخارج .

- ٨- فك مقبض غطاء تثبيت الدرام في اتجاه عقارب الساعة .
- ٩- فك مسمار تثبيت غطاء الدرام ثم احذب غطاء الدرام للحارج.
- ١٠- اسحب الكلينر مع إمالته جهة اليسار حتى لا تخدش أظافر الكلينر الدرام .
 - ١١- اسحب حذاء الدرام للخارج.
- ١٢- اسحب الدرام بالإبمام والسبابة والوسطى للخارج ثم ضعه في مكان آمن رأسيا لأعلي .
 - 17 اسحب الشريحة الإلكترونية الخاصة بـ ERASER .
 - ١٤ اسحب السخان للخارج.
 - والجدير بالذكر أن خطوات التجميع هي عكس خطوات الفك .
 - ثانيا خطوات فك ماكينة التصوير الكبيرة كما يلي :-
 - ١- ادفع ذراع حامل خرطوشة البودرة إلي أسفل .
 - ٢- أدر مقبض تثبيت خرطوشة البودرة في حاملها جهة عكس عقارب الساعة .
 - ٣- أخرج خرطوشة البودرة للخارج .
 - ٤- فك الغطاء البلاستيكي لمحموعة الدرام .
 - هاك الغطاء البلاستيكي لشريحة PTL الإلكترونية .
 - ٦ اسحب PTL للخارج
- ٧- فك مسماري تثبيت القاعدة السفلية للكرونا السفلية ثم اسحب الكرونا السفلية للخارج
 وذلك بعد إنزالها لأسفل بواسطة المقبض B1 .
 - ٨- اسحب الكرونا العلوية للخارج.
 - ٩- فك مقبض تثبيت غطاء الدرام المعدني في اتجاه عقارب الساعة .
 - ١٠- فك مسمار تثبيت غطاء الدرام المعدني .
 - ١١- اسحب غطاء الدرام المعديي للخارج .
- - جرائد على الأرض .
 - ١٣- اسحب الكلينر للخارج مع إمالته جهة اليسار حتى لا تخدش أظافر الكلينر الدرام.
 - ١٤- اسحب حذاء الدرام للخارج.
- ١٥- اسحب الدرام بالإبمام والسبابة والوسطى للخارج مع وضعه في مكان آمن رأسيا لأعلي .
 - ١٦ اسحب شريحة ERASER للخارج.

المراح يوجد شريحة زحاجية خلف غطاء الدرام وكذلك هناك شريحتين بلاستيكيتين فاستحبهم بعناية للخارج.

ثالثا التنظيف الدوري لماكينات التصوير كما يلي :-

١ - استخدام فرشة صغيرة في تنظيف الماكينة من الداخل خصوصا في مكان وضع PTL لان
 وجود بودرة في هذا المكان تؤدي لظهور عطل 32 .

- ٣- نظف الدرام بمنديل ورقى مع مراعاة عدم وصول أي زيت للدرام .
- انظف الشريحة الإلكترونية PTL من أي بقايا للبودرة خصوصا محس ID.
 - ه- نظف الشريحة الإلكترونية ERASER من أي بودرة متحمعة عليها .
- تظف الكليتر وذلك بإدارة شفرة الكلينر ونظف أي بقايا للعادم موجود خلف المحاة
 SCRAPER .
- ٧- نظف أي بقايا للبودرة حول رول الديفولبر ثم أدر الرول حتى يعاد توزيع الديفولبر علي الرول ويكون الديفولبر كأسنان المسامير .

رابعا التنظيف الدوري للمرايات والعواكس والعدسة :-

- ١- فك مسامير تثبيت المسطرة اليسرى الموجودة يسار زجاجة التعريض.
 - ٢- فك زجاجة التعريض .
 - ٣- نظف المرايات الموجودة بمنديل ورقى نظيف .
 - ٤- نظف العدسة بمنديل ورقى جاف .
- ٥- فك الصندوق الأسود الموجود أعلى الماسح الضوئي (العربة) ثم نظف المـــرآة الموجــودة بالداخل.

خامسا فك السخان: -


- ١ اضغط ذراع تحرير السخان جهة اليمين ثم اسحب السخان للخارج مع تحريكه جهة اليمسين
 واليسار أثناء سحبه .
 - ٢- فك مسامير تثبيت غطاء السخان .
 - ٣- فك مسماري لوح الضغط.
 - ٤- فك مسماري تثبيت لبادة الزيت ثم فك لبادة الزيت .

- ٥- فك عدد ياي تثبيت شفرة السخان .
 - ٦- احذب شفرة السخان للخارج .
 - سادسا التنظيف الدوري للسخان :-
- ١- نظف لبادة الزيت من البودرة المتصلبة عليها وذلك باستخدام حد المفك .
 - ٢- نظف حد شفرة الزيت وجسم المفك حتى تجعلها مستواه كالمسطرة .
 - ٣- أعد تحميع السخان بعكس خطوات الفك.
 - ٤-٧ استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الصغيرة

٤-٧-٤ استبدال لمبة التعريض Exp.Lamp

الشكل (٤-٥) يبين كيفية فك زجاجة التعريض . وتتم بالخطوات التالية :-

- ۱ فك مسماري تثبيت المسطرة اليسرى A .
- ٢- انزع الحافة اليسرى لزجاجة التعريض B وارفعها لأعلي برفق ثم اسحب الحافة اليمني برفـــق
 من أسفل الجانب الأيمن للماكينة .




الشكل (٤-٥)

والشكل (٢-٤) يبين كيفية استبدال لمبة التعريض وتتم كما يلي :-


- ١- افصل مصدر التيار الكهربي عن الماكينة .
- ٢- أخرج زجاجة التعريض وفك الإطار البلاستيكي المحيط بزجاجة التعريض بعد فك الفيـدر أو غطاء الماكينة .
 - حرك الماسح الضوئي (العربة)لليمين حتى يصل إلي الجانب المقطوع من الحافة B .
 - ك الغطاء الأمامي C (مسمار واحد) ثم غطاء العاكس D (مسمارين) .
 - ٥- استخدم ورقة صغيرة في حمل اللمبة E كما هو كمبين بالشكل ذاته .
 - اضغط على الذراع F بإصبعك ثمن اسحب اللمبة القديمة .
- ٧- ضع اللمبة الجديدة باستخدام ورقة ويجب أن يكون البرواز الموجود في اللمبـــة في اتجــاه العاكس كما بالشكل.
- C أعد الغطاء العاكس للمبة D ثم غطائها الأمامي C مع مراعاة ألا تخدش الكابل الضوئـــــي لمعربة .
 - ٩- تأكد من أن وضع اللمبة صحيح وكذلك وضع محسات ID صحيحة .

ملاحظة :- ممنوع لمس لمبة التعريض باليد العادية لان ذلك يؤدي إلى التلف السريع للمبة .



٤-٧-٢ استبدال الديفولبر

الشكل (٤-٧) يبين كيفية استبدال الديفولبر .



الشكل (٤-٧)

الخطوات :-

١ - أطفئ المفتاح الرئيسي للماكينة .

٢- أحرج تانك الديفولبر .

٣- افصل تانك البودرة عن تانك الديفولبر بفك مسمارين تثبيت .

٤- فك غطاء فرشة الديفولبر A (مسمارين) ونظفه .

٦- نظف رول الديفولبر تماما من أي بقايا للديفولبر .

٧- أحضر عبوة جديدة للديفولبر وزنها كيلو جرام واحد مع التأكد من تاريخ صلاحيتها .


٨- ضع محتويات العبوة الجديدة للديفولبر في فتحة التانك مع إدارة المقبض C في اتجاه عقل ب
 الساعة.

٩- ضع الديفولبر القديم المستخدم في العبوة الفارغة للديفولبر الجديد .

١٠ أعد تجميع تانك البودرة مع تانك الديفولبر .

٤-٧-٣ فحص وضبط شريحة PTL الإلكترونية

الشكل (٨-٤) يبين كيفية فك شريحة PTL .



الشكل (٤-٨)

الخطوات :-

١- افتح الأبواب الأمامية للماكينة .

۲- أخرج تانك الديفولبر A .

٣- اسحب الشريحة الإلكترونية PTL .

والخطوات التالية تبين كيفية ضبط حهد Vsg وذلك بالطريقة التالية :-

١-ضع ورقة بيضاء فوق زجاجة التعريض ثم اغلق غطاء الماكينة وضع المفتاح 8, 1 في المفتاح
 الثماني الخاص بالبرامج على وضع ON .

٢- شغل مفتاح تشغيل الماكينة .

 $^{-}$ أدخل الرقم 55 بمفاتيح الأعداد ثم أضغط علي مفتاح الإدخال R ثم ادخل الرقم 99 بمفاتيح الأعداد ثم اضغط على مفتاح البدء .

٧٠ راقب قيمة جهد Vsg في مبين نسبة التكبير


 \circ إذا كانت قيمة جهد Vsg خارج الحدود (0.2 ± 0.5) فك الغطاء الخلفي للماكينة ثم اضبط المقاومة المتغيرة \circ VR 201 في البوردة الرئيسية علما بأن إدارة المقاومة المتغيرة

VR 201 في اتحاه عقارب الساعة يزيد من قيمة Vsg والعكس صحيح .

7- عند الوصول للحدود المطلوبة للجهد Vsg اضغط على مفتاح التحرير / الإيقاف

C / ♥ الأحمر لإيقاف الماكينة .

٤-٧-٤ ضبط فجوة دكتور Doctor Gap



۱-فك غطاء رول الديفولبر A (مسمارين) .

٢- أدر رول الديفولبر B بواسطة البكرة السوداء في عكس الاتجاه الطبيعي حتى يسقط الديفولبر
 داخل تانك الديفولبر

۳- فك شفرة دكتور C (أربعة مسامير) .

٤- نظف رول الديفولبر من أي ديفولبر ثم ضع مقياس فجوة دكتور D في نهايتي رول الديفولـبر
 وتأكد من عدم وجود أي بقايا للديفولبر أسفل المقياس .


ه- اضغط علي شفرة دكتور C ثم اربطها جيدا .

٦- احذب مقياس فحوة دكتور لأسفل .

٧- جمع غطاء رول الديفولبر (A) مرة أخري .

٤-٧-٥ استبدال شفرة الكلينر

الشكل (٤-١٠) يبين كيفية استبدال شفرة الكلينر .




الشكل (١٠-٤)

- ١- افتح الأبواب الأمامية للماكينة .
- ٢- فك مسمار تثبيت عبوة العادم.
 - ٣- اسحب عبوة العادم .
- ٤- فك تانك الديفولبر ثم اسحب شريحة PTL ثم الكرونا العلوية ثم غطاء الــــدرام ثم
 اخفض الكرونا السفلية لأسفل .
 - ٥- اسحب الكلينر بإمالته جهة اليسار قليلا حتى لا تخدش أظافر الكلينر الدرام .
 - من مسمار تثبیت شفرة الكلینر B .
- ٧- ثبت شفرة الكلينر الجديدة وبعد تركيبها اضغط على شفرة الكلينر عند المسمار
 للتأكد من أنها تتأرجح أرجحة طبيعية .

٤-٧-٢ استبدال فرشة الكلينر

الشكل (١-٤) يبين كيفية استبدال فرشة الكلينر



الشكل (١١-٤)

١- فك الكلينر بتكرار الخطوات ١:٥ في الفقرة السابقة .

 ۲- فك ترس إدارة الكلينر A بواسطة مفتاح ألن وكذلك فك الحلقة B والعازل C من نهايــــة عمود الكلينر .


. (E فك العازل D من الجانب الآخر (حلقة

٤- اسحب فرشة الكلينر للأمام .

٥- ركب فرشة الكلينر الجديدة وأعد تجميع الكلينر ولا تلمس بيدك الفرشة نقط تلامس عممود الفرشة .

٤-V-V استبدال شفرة مسخ الكلينر SCRAPER

الشكل (٤-١٢) يبين كيفية استبدال شفرة مسح الكلينر .



الشكل (٤-١٢)

الخطوات :-

- فك شفرة الكلينر.
- ٢- فك فرشة الكلينر.
- فك شفرة مسح الكلينر A (مسمارين) .
- نظف الكلينر من الداخل وركب شفرة مسح جديدة SCRAPER .


٤-٧-٨ استبدال ملف تجميع العادم

الشكل (٤-١٣) يبين كيفية استبدال ملف تجميع العادم .

. احفك حلقة تثبيت الترس الكبير A (حلقة علي شكل E) من عمود ملف تجميع العادم .

٢- فك الحلقة الإسفنجية .


٣- اسحب ملف تجميع العادم من الأمام مع تجميع العادم علي ورقة .



الشكل (٤-١٣)

٤-٧-٩ استبدال عمود أظافر الكلينر

الشكل (٣-٤) يبين كيفية استبدال عمود أظافر الكلينر .




الخطوات :-

- . وذراع الضغط B (مسمار واحد) .
- . ${f E}$ فك ترس ملف تجميع العادم ${f C}$ بفك حلقة على شكل ۲
- $^{-}$. $^{-}$ فك مسمار تثبيت عمود الأظافر $^{-}$ من عمود الأظافر $^{-}$
- $_{
 m F}$ ادفع عمود الأظافر جهة اليمين ثم ازلق ماسك الكامة $_{
 m F}$ من الجانب الأيسر .
- ٥- ثبت عمود الأظافر الجديد وأعد التجميع بعكس خطوات الفك ١ و ٢ و٣ و ٤ .

٤-٧-١ استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك

الشكل (٤-٥) يبين كيفية استبدال بكرة السحب ووسادة الاحتكاك .



- ١- فك الفيدر اليدوي .
- ٢- فك الغطاء الأمامي لوسادة الاحتكاك A (مسمارين) .
 - B B والهوب B والحلقة B .
- ٤- ادفع لأسفل ذراع الكاسيت E وفك ماسك وسادة الاحتكاك F (مسمار وبكرة) .
 - ه- انزع وسادة الاحتكاك القديمة G ونظف سطح حامل وسادة الاحتكاك .
 - ٦- ركب وسادة الاحتكاك الجديدة .
 - ٧- شحم النقطة المفصلية لحامل وسادة الاحتكاك أثناء دفع ذراع الكاسيت لأسفل .
- - تساوي (1.6 0.3mm ملي متر) باستخدام مشط فيلر كما بالشكل (٤-١٦) .


حيث أن :-

 A
 ذراع دفع الكاسيت

 B
 حامل وسادة الاحتكاك

 C
 مقياس فحوات هوائية (مشط فيلر)

 D
 کامة




٩- اعد تركيب بكرة السحب .

ملاحظة :– الخطوة الأولى والثانية فقط للكاسيت العلوي .

٤-٧-١ فك السخان

الشكل (٤-١٧) يبين طريقة فك السخان .



الشكل (٤-١٧)

الخطوات :-

١ – افتح باب الماكينة .

۲- ادفع ذراع تحرير السحان جهة اليمين A

٣- اسحب السخان B إلي أن يصل إلي نهاية المشوار .

C - ادفع ذراع تحرير السخان A ثم ادفع السخان جهة اليسار لتفادي مسمار الإيقـــاف C ثم السحب السخان خارج الماكينة ، ويراعي عدم إمالة السخان حتى لا يسقط الزيت مـــن خــزان الزيت .

٤-٧-٧ استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيت

الشكل (١٨-٤) يبين كيفية استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيت .

الخطوات :-


١- أخرج السخان خارج الماكينة .

٢- فك الغطاء البلاستيكي للسخان A (مسمارين) .

۳- فك لوح الضغط B (مسمارين) .

- . (${f D}$ فك لبادة الزيت ${f C}$ (مسمارين ومشبكين ٤
 - o- فك ياي الشد (E).
- . G فك مجموعة شفرة الزيت F ثم فك شفرة الزيت -7

اعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك السابقة مع استبدال لبادة الزيت وشفرة الزيـــت
 بأخرى جديدة .



٤-٧-٤ استبدال رول السخان العلوي


الشكل (٤–١٩) يبين كيفية استبدال رول السخان العلوي (رول التيفلون) .

الخطوات :-


١- فك شفرة الزيت .

. A

- ٣- فك بكرة السخان B (مسمار واحد) .
- . فك مضخة الزيت C وخزان الزيت J (مسمارين ووصلة كهربية) .
- ه- أدر طرف لمبة السخان Eوفك لمبة السخان K مع مراعاة عدم لمس اللمبة بإصبعك المبتلـــة بالزيت لان ذلك سيؤدي حتما لتلف لمبة السخان .
 - . FI حرك مجموعة الخروج من السخان L لأسفل ثم فك يايات الضغط -7



- ٨- فك الثرموستور J (مسمارين) و فك الطرف الخلفي للمبة السخان H (مسمار وخطاف). والشكل (٤-٢٠) يبين المرحلة الثانية لفك رول السيليكون .
- ا الله الماحن A والبلي B والحلقات C من لهاية الرول العلوي D (كل منهما Cمثبت بحلقة C) .
 - ١١ اسحب الرول العلوي بلطف من الناحية الخلفية .



الشكل (٢٠-٤)

١٢ - انزع ورقة الحماية E للرول الجديد ثم ركب الرول الجديد .

 1 المن الجدار الداخلي للرول العلوي . تلمس الحدار الداخلي للرول العلوي .

٤-٧-٤ استبدال رول السيليكون (رول الضغط الأحمر)

الشكل (٤-٢١) يوضح كيفية استبدال رول السيليكون .

الخطوات :-

١- أخرج السخان خارج الماكينة ثم فك غطاؤه (مسمارين) .

٢- فك مقبض إدارة الرول العلوي A (مسمار واحد) .


٣- أزل أي بقايا للزيت في حوض تصريف الزيت .

D فك مضخة الزيت C مع خزان الزيت D (مسمارين ووصلة كهربية) .

٥ - افتح ثم فك مخرج السخان ${f E}$ (حلقة ${f E}$ ووصلة ويايين) .

٦- فك حوض الزيت F (٤ مسامير و٤ خطاطيف) .

- ٧- فك ياي الضغط الأمامي G.
- $^{-}$. ($^{\rm E}$ فك ذراع الضغط الأمامي $^{\rm H}$
- ٩- ارفع الجزء العلوي للسخان وفك رول الضغط I.
- . ١٠ ركب كراسي البلي J في رول الضغط الجديد ثم ركب رول الضغط الجديد .
 - ١١- أعد تحميع السخان بعكس خطوات الفك.



الشكل (٤-٢١)

٤-٧-١ استبدال الثرمستور

الشكل (٤-٢٦) يوضح كيفية استبدال الثرمستور .

الخطوات :-


- ١- أخرج السخان خارج الماكينة .
- ٢- فك غطاء السخان A (مسمارين) .
- ۳- فك لوح الضغط B (مسمارين) .

٤- فك لبادة الزيت C (مسمارين ومشبكين E) .

ه- أزل أي بقايا للزيت في حوض التصريف للزيت الزائد ثم فك الحوض F .

٦- فك ياي الثرمستور G .


V- فك أسلاك الثرمستور من المشبك H (مسمار) ثم فك الثرمستور I (وصلة كهربية احدة) .



الشكل (٤-٢٢)

٤-٧-١ استبدال فيوز السخان الحراري

الشكل (٤-٢٣) يوضح كيفية استبدال فيوز السخان الحراري .



الشكل (٢٣-٤)

الخطوات :-

١- كرر نفس الخطوات ٣:١ في استبدال الثرمستور .

A فك قافيز تثبيت فيوز السخان الحراري A (مسمار) .

– فك مضخة الزيت ${f B}$ وخزان الزيت ${f C}$ (مسمارين ووصلة كهربية) .

٤- افصل طرف فيوز السخان الحراري من طرف لمبة السخان D (مسمار) .

٥- افصل فيوز السخان (وصلة كهربية) .

. وكب فيوز السخان الجديد ${f E}$ واعد تجميع السخان بعكس خطوات الفك .

٤-٧-٧ ضبط ضغط السخان

الشكل (٤-٤) يوضح كيفية ضبط ضغط السخان .


الخطوات :-

١- أخرج السخان خارج الماكينة .

٢- فك غطاء السخان (مسمارين).

٣- فك مقبض السخان (مسمار) .

- ٤- فك مضخة الزيت وخزان الزيت (مسمارين ووصلة كهربية) .
- ٥- حرك ياي الضغط A إلي الوضع المطلوب انظر الجدول (١-٤) .



الشكل (٤-٤)

الجدول (٤-١)

ضغط السخان Kg	16	19.6	20.4	
الوضع	1	2	3	

علما بأن الوضع 2 هو الوضع المعد من قبل المصنع .


ملاحظة :- يجب أن يكون وضع الياي الأمامي والخلفي متماثل .

٤-٧-٨ استبدال سلك الكرونا العلوية

الشكل (٤-٢٥) يوضح كيفية فك أغطية الكرونا العلوية .

وهناك عدة تحذيرات :-

- ١- لا تلمس أسلاك الكرونا بإصبعيك العارية لأن ذلك يؤدي لعدم انتظام كتافة الصورة .
 - ٢- لا تحك سلك الكرونا باستخدام صنفرة .
- عند نزع غطاء البلوكات الجانبية للكرونا يجب الحذر من أن تكسر خطاطيف التثبيت .
- ٤- لا تحاول استخدام أي محلول تنظيف في تنظيف سلك الكرونا لان ذلك يؤدي لعدم انتظام الصورة نتيجة لعدم انتظام الشحن علي الدرام .



الشكل (٤-٥٠)

محتويات الشكل السابق: -

 ${f C}$ قاعدة تثبيت ${f A}$ غطاء البلوك الأمامي

حلقة سحب الكرونا العلوية B غطاء البلوك الخلفي

والشكل (٤-٢٦) يبين كيفية استبدال سلك الكرونا العلوية .

الخطوات: -

١- فك أغطية البلوكات الأمامية والخلفية للكرونا العلوية .

۲- اسحب سلك الكرونا A من النهاية الأمامية B

٣- اسحب سلك الكرونا للخلف جهة البلوك الخلفي وفكه من الياي .


B فك خطاف تثبيت السلك A من عمود التثبيت B مع سحبه في اتجاه السهم باسستخدام مفك .

٥- فك سلك الكرونا كما هو مؤشر عليه بالسهم .

٦- نظف البلوكات الأمامية والخلفية باستخدام شفاط هواء أو فرشة أو قطعة قماش حافة .

٧- ثبت سلك الكرونا الجديد في ياي الشد C .

. ثبت النهاية الأخرى إلي عمود التثبيت الأمامي f B باستخدام مفك صغير .



٤-٧-١ استبدال أسلاك الكرونا السفلية

الشكل (٤-٢٧) يوضح كيفية استبدال أسلاك الكرونا السفلية .

الخطوات :-

١-ادفع ذراع خفض ورفع الكرونا السفلية لأسفل ثم اسحب الكرونا السفلية للخارج .


۲- ادفع دليل خروج الورقة البلاستيكي C إلي الخلف ثم ادفع دليل الإيقاف D لأعلي ثم انـزع
 دليل خروج الورق البلاستيكي C .

. \mathbf{F} فك أغطية البلوكات الأمامية \mathbf{E} والخلفية

 $_{1}$ - فك يايات الشد $_{1}$ من ذراع التثبيت الأمامي $_{2}$ وفك أسلاك الكرونا القديمة $_{1}$.

ه- نظف دليل خروج الورق G والبلوكات الأمامية وجسم الكرونا بشفاط وفرشـــة وقطعــة قماش حافة .


- ٦- أدخل العين الصغيرة لسلك النقل الفردي في الحلقة الموجودة في الياي والموجودة في النهايــــة
 الحلفية J .
- ٧- ثبت ياي الشد في النهاية الأخرى لسلك النقل ثم بعد ذلك علق ياي الشد في عمود التثبيت
 الموجود في البلوك الأمامى H .
- K ضع نحاية سلك الفصل المزدوج I في الحلقة الموجودة في الياي الموجود في النهاية الخلفية K
- ٩- ثبت ياي الشد في النهاية الأخرى للسلك ثم بعد ذلك علق ياي الشد في عمرود التثبيت
 الموجود في البلوك الأمامي H.
 - ١٠ أعد تركيب دليل خروج الورق C مرة أخري .



ملاحظة :- يجب إمرار سلك كرونا الفصل المزدوج في الجحاري الموجودة في حسم البلوك الأمامي والخلفي .

٤-٧-٤ استبدال حبل العربة

الشكل (٤-٢٨) يوضح المرحلة الأولي في استبدال حبل العربة



الخطوات :-

١ - أطفئ مفتاح التشغيل ثم فك غطاء الماكينة أو الفيدر اليدوي إن وجد .

٢- انزع المسطرة اليسرى ثم زجاجة التعريض .

٣- انزع الإطار البلاستيكي العلوي للماكينة ثم فك الغطاء الخلفي للماكينة ثم فك مسامير تثبيت
 البوردة الرئيسية A مع إنزالها لأسفل .


٤- انزع قافيز تثبيت ريلاي السخان B

٥- فك مسامير تثبيت قاعدة زنق الحبل C.

٦- فك ياي الشد D ثم فك حبل العربة .

٧- مرر حبل العربة الجديد على البكر بالطريقة المبينة بالشكل (٤-٢٩) .

علما بأن البداية تكون من WP0 والنهاية تكون في البكرة WP3 ويتم ربط طــــرفي الحبـــــ بواسطة ياي الشد الموضح بالشكل ذاته .




٤-٨ استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينات الكبيرة

يوحد تشابه كبير بين استبدالات الأجزاء الميكانيكية التالفة في الماكينــــات الكبـــيرة والصغيرة والمتوسطة . وسوف نتناول في هذه الفقرة استبدالات الأجــــزاء الميكانيكيـــة المحتلفة عما تناولناه في الفقرة السابقة .

٤-٨-١ استبدال الديفولبر

الشكل (٤-٣٠) يوضح كيفية استبدال الديفولبر .



الخطوات: -


- ١- فك الغطاء البلاستيكي لمحموعة الدرام D .
- ۲- اسحب الكرونا العلوية F ثم فك غطاء (PTL) الغطاء A واسحب PTL للخارج .
 - G فك مقبض تثبيت غطاء الدرام المعدى G في اتجاه عقارب الساعة .
 - ٤- فك مسمار تثبيت الدرام المعدني G ثم اسحب الغطاء للخارج.
 - ه- ارفع قفل تثبیت التانك H لأعلى واسحب التانك B .
 - ٦- بعناية فك لوح استبدال الديفولبر H (مسمارين) .
- ادر بكرة الرول المغناطيسي للتانك I في عكس اتجاه عقارب الساعة لتفريغ الديفولبر القديم على ورقة ثم بعد ذلك ثبت لوح استبدال الديفولبر H (مسمارين) .
- $^{-\Lambda}$ انزع غطاء مدخل الديفولبر J (مسمار واحد) وضع كيلو جرام من الديفولبر مــع إدارة بكرة الرول المغناطيسي C لتوزيع الديفولبر توزيعا منتظما داخل تانك الديفولبر .
 - ٩- أغلق غطاء مدخل الديفولبر D ثم أعد تجميع الماكينة بعكس خطوات الفك .

٢-٨-٤ فحص وتنظيف وضبط الشريحة الإلكترونية PTL


الشكل (٢-١٥) يبين طريقة فك الشريحة الإلكترونية PTL .

الخطوات :-

- ١- افتح الأبواب الأمامية .
- ٢- فك غطاء شريحة PTL (الغطاء A) (مسمار واحد) .
 - ٣- اسحب شريحة PTL (الشريحة B) .
- D نظف الشريحة وخصوصا محس كثافة البودرة D (الجحس D) . ثم أعد تركيب شــــريحة PTL (الشريحة D) .
- ٥- ضع مفتاحي البرامج 1 و ٨ في لوحة المشغل علي وضع ON وذلك بعد إطفيها، مفتاح التشغيل الرئيسي للماكينة .
- $V_{\rm S}$ أدخل 54 بمفاتيح الأرقام ثم $v_{\rm S}$ ثم راقب قيمة $v_{\rm S}$ والتي تقابل $v_{\rm S}$ فإذا كانت خــــارج الحدود ($v_{\rm S}$ 0.2 V) فإن هذا يعنى أن $v_{\rm S}$ تحتاج لضبط .
- ٧- الشكل (٤-٣٢) يبين كيفية ضبط Vsg وذلك بواسطة المقاومة المتغيرة A الموحـــود في شريحة PTL علما بأن إدارة المقاومة المتغيرة في اتجاه عقارب الساعة يزيد من قيمة Vsg



الشكل (٤-٣١)



الشكل (٤-٣٢)

٤-٨-٣ استبدال بكر السحب

الشكل (٤-٣٣) يبين كيفية إستبدال بكر السحب.

الخطوات :-

الله عند الدليلي لتغذية الورق A (مسمارين) ثم فك الحلقة البلاستيكية B واستبدل بكر الالتقاط والتغذية C .


 $^{
m -T}$ فك الحلقة البلاستيكية $^{
m D}$ وفك بكرة الفصل $^{
m -T}$

" - افصل كلاتش الانزلاق ${f F}$ ثم نظف الكلاتش وضع الحلقة البلاستيكية الجديدة ${f D}$

ملاحظة :- عند وضع الياي I بين الهوب الداخلي G والخارجي H تأكد من أن اليــــاي لا

يلامس الهوب الداخلي وهذا قد يؤدي لحدوث حشر مستمر .

٤- أعد تجميع مجموعة البكر بعكس خطوات الفك .




٤-٨-٤ ضبط ارتفاع دليل دخول السخان

عادة يتم ضبط ارتفاع دليل دخول السخان عند حدوث حشر مع الورق السميك أو حدوث ثني للورق الرقيق .

والشكل (٤-٣٤) يبين كيفية ضبط ارتفاع دليل دخول السخان .

الخطوات :-

- ١- أخرج السخان خارج الماكينة .
- $^{-7}$ حرك ذراع ضبط الورق $^{-8}$ إلي الخلف لرفع دليل دخول السخان $^{-8}$ (السورق الرقيق) .
- ٣- حرك ذراع ضبط الورق A إلي الأمام لخفض دليل دخول السخان B (الـورق السميك) .





٤-٨-٥ استبدال سلك كرونا الشحن العلوية


الشكل (٤-٣٥) يوضح كيفية استبدال سلك كرونا الشحن .

الخطوات :-

- ١- فك أغطية البلوكات الأمامية والخلفية للكرونا العلوية .
 - A أزلق سلك الكرونا B من ياي الشد
- ٣- نظف البلوكات الأمامية والخلفية وحسم الكرونا بالشفاط .
 - ٤- علق سلك الكرونا بذراع التثبيت في البلوك الأمامي .
- ٥- علق ياي الشد إلي الطرف الآخر للسلك C ثم ثبت الياي في الخطاف الموجود في البلـــوك
 الحلفي D .








الشكل (٤-٥٥)

٤-٨-١ استبدال سلك كرونا كبت التذبذب

الشكل (٤-٣٦) يوضح كيفية استبدال سلك كرونا PQ .



الخطوات :-

- ۱- فك كرونا PQ .
- ٢- فك غطاء البلوك الخلفي A .
- "- قلك غطاء البلوك الأمامي (B) ثم أعتق سلك الكرونا القديم C من علي الياي الأمامي D.
 - اسحب الياي E الخلفي من البلوك الخلفي F وفك سلك الكرونا PQ .
 - ٥- ركب سلك الكرونا الجديد .
 - جمع كرونا PQ بعكس خطوات الفك .

٤-٨-٧ استبدال أسلاك كرونا النقل TC والفصل SC

الشكل (٤-٣٧) يوضح كيفية استبدال سلك كرونا النقل TC والفصل SC .

الخطوات :-

ا - افتح الغطاء الأمامي للماكينة ثم فك غطاء الكرونا السفلية A (مسمارين) وافصل أطراف عمرك تنظيف الكرونا السفلية B .


۲- ادفع ذراع الكرونا السفلية ألسفل ثم اسحب الكرونا السفلية C للخارج .

۳- انزع دليل الورق D بدفعه جهة اليسار ثم ارفعه لأعلى .

٤- فك أغطية البلوك الأمامي والخلفي F ثم استبدل الأسلاك .

ه- يجب التأكد عند تركيب سلك كرونا النقل TC من إدخال الحلقة H في سلك كرونا النقل


. G



الشكل (٤-٣٧)


٤-٨-٨ استبدال سيور نقل الحركة

الشكل (٤-٣٨) يبين الأجزاء المفككة لمجموعة نقل حركة الماكينات الكبيرة .



الشكل (٣-٣٨)

	حيث أن :-
1	محرك تانك الديفولبر وقدرته W 28 متردد
6	قاعدة محرك تانك الديفولبر
9	سير توقيت (سير محرك تانك الديفولبر)
11	كلاتش مغناطيسي لمصدر البودرة
13	قاعِدة محرك تغذية الورق
14	قاعدة المحرك الرئيسي
15	المحرك الرئيسي وقدرته W 39.5 تيار متردد
18	محرك إمداد الورق
19	سير توقيت
31	سير توقيت
39	سير توقيت (السير الكبير)
سيور نقل الحركة وكذلك تنظيف تروس	ويمكن الاستعانة بمذا الشكل في استبدال
	نقل الحركة.
والكتاين المختلفة في الماكينات الكبيرة	والشكل (٤-٣٩) يبين مواضع السيور
	حيث أن :-
2	سير محرك تانك الديفولبر
4	محرك التانك
6	سير المحرك الرئيسي
7	المحرك الرئيسي
8	سير الدوبلكس
15	السير الرئيسي للماكينة
18	مح الا سيحيا المرقة



الشكل (٣٩-٣٣)

٤ - ٨- ٩ استبدال حبل العربة


الشكل (٤-٠٠) يوضح المرحلة الأولي في استبدال حبل العربة .

الخطوات :-

١- فك زجاجة التعريض وغطاء الماكينة والإطار البلاستيكي العلوي والغطاء الخلفي .


٢- فك الوصلات الكهربية التالية من وحدة الضغط العالي (Power Pack) والتي تحتـــوي علي بوردات (C/B , Q/CB , SSR) .

- سلك انحياز الديفولبر (B) .
- الوصلة البيضاء المزودة بإحدى عشر قطب (C) .
 - وصلة كرونا الشحن (D) .
- وصلة كبت التذبذب ${f E}$ وانحياز الكلينر ${f F}$ والوصلة البيضاء المزودة بأربعة أقطاب (${f G}$) .
 - وصلتين بيضاء بثلاثة أقطاب (H) .



الشكل (٣-٤٠)

- 3-فك قاعدة مجس مبيت العربة I (مسمار واحد) ، والشكل (3-1) يوضح المرحلة الثانيـــة في استبدال حبل العربة .
- 8) الضوئيات (A من القافيز B الموجود خلف بودرة OPTICS الضوئيات (B وصلات كهربية وثلاثة مسامير) .




الشكل (٣-٤١)

P = 6 قاعدة حبل العربة الأولى D (مسمارين) ثم أخرج حبل العربة القديم ثم حرك العربــــة الثانية E لأقصي اليسار . والشكل (٤٢-٤) يوضح المرحد الثالثة لاستبدأل حبل العربة .

. C علق أحد نمايتي الحبل A في الخطاف B باستخدام الحلقة - ۷

٨- مرر حبل العربة الجديد بالطريقة المبينة بالشكل (٤٦-٤) .



الشكل (٣-٢٤)


9 - علق الطرف الثاني للحبل A (مع الياي D والحلقة E) في الخطاف ، والشكل (E^{-1}) يوضح المرحلة الرابعة لاستبدال حبل العربة .

١٠ -مرر الحبل في المنطقة بين البكرتين A كما هو مبين بالشكل (٤٣-٤).

١١ –أعد تجميع الماكينة ثم شغل مفتاح التشغيل الرئيسي .

١٢ حرك قاعدة زنق حبل الشد D (الشكل ١-١٤) شمالا ويمينا حتى تصبح الصورة بـــدون
 اهتنازات .

١٣ - يمكن الاستعانة ببرامج الصيانة SP 44 لضبط التكبير الأفقي والبرنـــامج SP 47 لضبــط البؤرة FOCUS .



الشكل (٣-٣٤)

٤-٩ المعدات والأدوات اللازمة لصيانة ماكينات التصوير

فيما يلي أهم المعدات والأدوات المستخدمة لصيانة ماكينات التصوير .


- ١- طقم مفكات مغناطيسية وطقم مفكات ساعاتي.
 - ٢- طقم مفتاح ألن .
- ٣- فرشة أسنان لتنظيف الأماكن المكربنة في البوردات (الكارتات الإلكترونية) .
 - ٤ فرشة كبيرة .
 - هفاط لتنظيف الماكينات من البودرة .
 - ٦- بكرة أسلاك كرونا .
 - ٧- بنسة معزولة بمفك مدبب .
 - ٨- بنسة لفتح التيل صغيرة الحجم .
 - ٩ آفوميتر عادي .
 - ١٠- طقم مفكات ساعات
 - ١١- مشط فلير لضبط الخلوصات ومقياس فحوات دكتور . ٢

٤ – ٩ – جهاز الآفوميتر ذات المؤشر

جهاز الأفوميتر هو جهاز يستخدم لقياس التيار بوحدة AMPERE والجهد بوحدة فولت VOLT والمقاومة بوحدة OHM وأخذت الأحرف الأولي من , AMPERE , VOLT ومعت معا لتكون AVO أي جهاز الأفوميتر والشكل (٢-١) يعرض نموذج لجهاز الأفوميتر الذي يستخدم عادة لقياس الجهد والمقاومة في الدوائر الكهربية .

حيث أن :-

1	التدريج
2	مفتاح ضبط صفر المقاومة
3	مفتاح تغيير مدي الجهاز ووظيفته
4	نقاط توصيل أطراف القياس
5	مرأة تساعد على دقة القياس
6	مكان ضبط مؤشد الجهاز على الصف



محتويات الجهاز :-

- ا التدريج و يحتوي الجهاز على خمس تدريجات وهم تدريج قياس المقاومـــة (? 0) وثلاثـــة تدريجات لقياس الجهد والتيار المستمر وهم $(250 \ 0)$ ، $(00 \ 0)$ ، $(00 \ 0)$ وتدريج لقياس الجهد والتيار وهو $(2.5 \ 0)$. ويوجد تدريج لقياس الديسبل DB وهــو لا يستخدم في التبريد والتكييف .
- ٢- مفتاح ضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات OHM (ADJ) ويستخدم هذا المفتاح لضبط المؤشر على الصفر عند قياس المقاومات حيث يعمل على تعويض انخف لض جهد بطارية الجهاز .
- ۳- مفتاح تغییر مدی الجهاز ووظیفته فبواسطة هذا المفتاح بمکن تحدید وظیفــة حــهاز قیــاس مقاومات OHM أو قیاس جهد متردد Acv أو قیاس جهد مستمر OHM أو قیاس تیــار مستمر DC mA و کذلك تحدید أقصى مدی للقیاس .
- ٤- نقاط توصيل أطراف توصيل الجهاز وهم الطرف المشترك COM وطرف قيـــاس الجــهد والمقاومة والتيار A V وطــرف قيــاس الجــهد المــتردد إذا وصــل إلى 1000V (DC 1KV) و المستمر إذا وصل إلى 1000V (DC 1KV)).

طريقة استخدام الجهاز:-

V - - 3 و V - - 4 و V - - 4 المتخدام الجهاز لقياس جهد متردد توصل كابلات الجهاز مع الطرفين V - - 4 و COM ثم يوضع مفتاح الاختيار على وظيفة () على الوضع (V - 4) ثم يوصل أطراف الكابلات مع النقطتين المطلوب قياس فرق الجهد بينهما فتكون قيمة الجسهد مساوية

V = قراءة الجهاز

مثال :-

إذا كانت قراءة الجهاز 1.1 على التدريج (2.5 : 0) عندما كان مفتاح الاحتيار على الوضـــع إذا كانت قراءة الجهاز :-

AC

 7 - عند استخدام الجهاز لقياس جهد مستمر 1 DC تبع نفس الخطوات المتبعة لقياس جهد مستمرد عدم عدا أن مفتاح الاختيار يستخدم على (1 1 على الوضع (1

مثال ۲ :-

$$V = \frac{500}{250} \times 110 = 220V \text{ DC}$$

مثال ٣ :-

إذا كانت قراءة الجهاز 24 على التدريج (50 : 0) عندما كان مفتاح الاختيار على الوضع 50 . فإن :-

$$V = \frac{50}{50} \times 24 = 24V$$
 DC

 $^{-}$ لاستخدام الجهاز لقياس المقاومة توضع كابلات الجهاز عند النقطتين ($^{-}$ Ω - V و COM) أثم يوضع مفتاح الاختيار على وظيفة OHMS على الوضع X أن نلمس طرفي الجهاز معلف فيتحرك المؤشر من ∞ إلى 0 ويتم ضبط المؤشر على الصفر (0) تماما بالاستعانة بمفتاح (0 Ω ADJ) أثم بعد ذلك توصل أطراف المقاومة المطلوب قياسها ويستخدم التدريج 0 (0 ووزاءة الجهاز تمثل المقاومة مباشرة في هذه الحالة أما إذا كان المؤشر يقترب مسسن 0 نغير وضع مفتاح الاختيار إلى وضع 0 وتكون قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في 0 وضع مفتاح الاختيار إلى وضع 0 وتكون قيمة المقاومة مساوية قراءة الجهاز مضروبا في 0 وهكذا .

مثال ٤ :-

-: إذا كانت قراءة الجهاز 8 وكان مفتاح الاختيار على وضع X1K فإن قيمة المقاومة تساوي $R=3{ imes}1K=3K\Omega=3000\Omega$





ملحق ١ جداول خدمة الماكينات الصغيرة

١ - جداول الصيانة

PROGRAM NO.	FUNCTION	DATA	FACTORY SETTING	REMARKS
5-Exposure Lamp Off	Exposure Lamp On/Off	0:On 1:Off	0	
9-ADS	ADS Voltage Adj.			For Use With SP56
11- All Indicators On .	Turns On All Indicators On The Operation Panel			
15-Auto Reset Time	Selects Auto Reset Of 1 to 3 Min.	0:1min 1:3min	0	Auto Reset Time Can Be Switched Off By Dip Sw I-4 On
20-Feed Station Priority(LCT)	Select Feed Station Priority	0:LCT 1:SP22	0	
21-APS Priority	Select APS Or Manual	0:APS 1:Manual	0	If DF is installed
22-Feed Station Priority	Select Feed Station Priority	0:1st 1:2 nd 3:3 rd	0	
23- Df Original Size	Enables Originals Of Various Size To Be Feed From The Same Stack	0:Off 1:On	0	ADF Mode Only
28- auto sort mode.	Selects sort mode automatically in ADF Mode.	0: Manuai 1: Auto	0	Sorter And DF Must Be Installed.
29- Fusing Unit Idle .	Selects Fusing Unit Idling Mode.	0: No Idling 1: Idling.	0	Copier Will Idle For 10 Seconds
35- Toner Supply.	Changes Toner Supply Interval. A) ID Sensor Checks Every 5 Copies. B) Toner End Level Changes To 0.65 V.	0: Standard 1: Increase	0	Standard : Every 10 Copies 0.75 V
36-Margin Adjustment	Selects The Pre set Margin Adjustment Value	0=5mm 1=10mm 2=15mm	0	
41-lead Edge Erase Morgin Adjustment	Adjusts The lead Edge Margin	0-15	8(35mm)	0.8mm Per Step
42- Registration Adjustment	Adjusts Registration	0-15	8(0mm)	1mm Per Step
43- Vertical Magnification Adjustment	Adjusts Magnification In The Paper Travel Direction	0-15	8(0%)	0.2% Per Step
44-Horizontal Magnification Adjustment	Adjusts Magnification Perpendicular To The Paper Travel Direction	0-15	3(0%)	0.2% Per Step
45-Editing Mode	Selects The Editing Mode	0=standard 1=For edit		It is required To Change Data 0 To 1 When Installing Board

PROGRAM NO.	FUNCTION	DATA	FACTORY SETTING	REMARKS
49- Fusing Temperature Change.	Changes Fusing Temp.	0: Standard 1: Low 2: Higher 3: Highest	0	178 184 ⁶ 147 180 ⁰ 182 188 ⁰ 168 192 ⁰
52- Fusing Temperature.	Displays The Fusing Temperature.			
55- Vsg. Vsp Voltage.	Displays Vsg. Vsp Voltage.			Press The Enter Key Twice To Display Vsp.
56- ADS Input Reference Voltage.	Display Vsg. Vsp Voltage.			For Use With SP9
59- Bias Voltage.	Display Bias Voltage.			Press The Start Key To Indicate The Voltage.
60- Toner Supply Recovery.	Recovery Toner Volume If The Vsp Is Above 0.6 V. a) Press Start Key. b) Toner Supply Clutch Turns On. c) Free Run Starts. d) Vsp Becomes Less Than 0.5 V. e) Free Run Stops.			Use This Mode If The Image Density Is Low. (Black Toner Only).
66- Original Chick.	Copier Detects If There Is An Original Left On The Exposure Glass By User When Using DF.	0: On 1: Off		
70- Color Toner Supply Amount.	Select The Color Toner Supply Ratio	0: 14% 1: 7% 2: 21% 3: 28% 4: 35% 5: 42% 6: 49% 7: 56%	0	
72- Bias Off.	Turns Off The Bias According To The Length Of The Lead Edge Erase Margin.	0: Off 1: On		-
73- Color Toner Copy Count.	Shows The Number Of Color Copies Mode.	0: Red 1: Green 2: Blue 0: 590 V 1: 620 V		
75- ID sensor Bias Color.	Sets The Bias Voltage App- Lied To The Bias Roller When Set The Image Density	0: 590 V 1: 620 V	0	Normal Darker
76- Sorter Bin Capacity.	Sets The Stack Mode Quantity Limit	0: No Limit 1: Limit	. 0	Paper Size Determine Limits (Note 1)

PROGRAM NO.	FUNCTION	DATA	FACTORY SETTING	REMARKS
86- PM Counter.	Turn On The PM Counter.	0: Off 1: On	0	
87- PM Copy Count	Sets The Interval Of The PM Counter.	0: 80 K 1: 60 K 2: 120 K	0	
88- PM Counter Check	Display The PM Counter			When The PM Count Is Exceeded The Key Counter Indicator Blink
89- PM Counter Reset	Reset The PM Counter			Use after Performing PM
93- Maximum Copy Quantity.	Limits The Max Copy Quantity Can Be Entered.		0(999)	

Note 1

Paper Size	Limit Capacity
A3	10 Sheets
A4	30 Sheets
A5	30 Sheets

Y-نقاط الاختبار TEST POINTS

- MAIN BOARD -

- MINITO BONKB -	TVI I CONTON
NUMBER	FUNCTION
TP201	GND
TP202	+5 V (Vc)
TP203	+ 24 V (V _A)
TP204	Factory Use
TP205	+12 V (V _S)
CN212 I	ADS Voltage
-	(Adjust Using VR2 On The Lamp Regulator Input
CN 209 1	Voltage Of Image Density Sensor
	(Adjust Using VR201 On The Main Board)

- DF MAIN BOARD

NUMBER	FUNCTION
TP101	GND
TP102	+ 24 V (V _A)
TP103	+ 12 V (Power For Motor Control IC)
TP104	+ 5V (VC)
TP105	Belt Drive Motor Encoder Pusle

٧- المقاومات المتغيرة VARIABLE RESISTORS

- MAIN BOARD

NUMBER	FUNCTION	
VR201	Adjust The Image Density Sensor Voltage.	
LAMP REGULATOR -		
NUMBER	FUNCTION	
VRI	Light Adjustment	
VR2	ADS Input Adjustment	
VR3	Factory Use	
DF MAIN BOARD -		
NUMBER	FUNCTION	
VR101	Registration ADJUSTMENT (0 ± 2.5 mm)	
VR103	Belt Drive Motor Adjustment (2.500 ± 30 Rpm)	
VR104	Original Entrance Sensor Output	
	(IC 116 $5 > + 8 \text{ V}$: With Paper)	
	(IC 116 5 < + 4 V : Without Paper)	

NUMBER	FUNCTION
VR105	Original Width Sensor Output
	(IC 116 7 > + 8 V : With Paper)
	(IC 116 7 < +4 V : Without Paper)

\$- المفاتيح المتعددة DIP SWITCHES

- MAIN BOARD -DIP 101

DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS
+01-1		Lead Edge Registration
		Adjustment
101 2		Lead Edge Registration
		Adjustment
101 - 3		Lead Edge Registration
		Adjustment
101 - 4		Lead Edge Registration
		Adjustment
DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS
+01 - 5		Lead Edge Blank Margin
		Adjustment
101 - 6		Lead Edge Blank Margin
		Adjustment
101 - 7		Lead Edge Blank Margin
		Adjustment
101 - 8		Lead Edge Blank Margin
		Adjustment

Lead Edge Regist./ Blank M DIP 102

1.0 mm Per Stop See The Adjustment Procedure.)

DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS
102 1	OFF	Scanner Free Run
102 2		Vertical Magnification
		Adjustment.
102 3		Vertical Magnification
		Adjustment.
102 4		Vertical Magnification
		Adjustment.

⁽ Vertical Magnification Adjustment Interval = 0.2% Per Stop See The Vertical Magnification Adjustment Procedure.)

DIB 201

DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS	
201 1	OFF	Toner Supply Mode (On: Fixed, Off: Detect)	
201 2	ON	Toner Supply Amount (Note 1)	
201 3	OFF	Toner Supply Amount (Note 1)	
201 4	OFF	Image Density Adjustment (Note 2)	
201 5	OFF	Image Density Adjustment (Note 2)	
101 6	OFF	Increase bias (+ 30 V : Color)	
201 7	OFF	Increase bias (+ 90 V)	
201 8	OFF	ID Sensor Led On	

NOTE 1: DIP SW 201 1,2,3

201 1	201 3	Doctor Mode (201 1 OFF)	Fixed Mode (201 1 ON)
OFF	OFF	15%	3.5 %
ON	OFF	30 %	7.5 %
OFF	ON	45 %	10.5 %
ON	ON	60 %	14 %

NOTE 2 : DIP SW 201 4, 5

201 4	201 5	IMAGE DENISTY	ID SENSOR BLAS
OFF	OFF	Light (Least Toner)	470 V
ON	OFF	Lighter (Less Toner)	440 V
OFF	ON	Normal	500 V
ON	ON	Dark (More Toner)	530 V

DIB 202

DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS	
102 - 1	OFF	Sorter Instructions	
102-2	OFF	Auto Cassette Shift Disable	
102-3	OFF	Not Used	
102 - 4	OFF	Not Used	

OPERATION PANEL

DIP 1

DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS	
1-1	OFF	Drum Conditioning	
DIP SWITCH	NORMAL	FUNCTIONS	
1-2	OFF	Free Run	
1-3	OFF	Jam Detection Disable	
1-4	OFF	Auto Reset Disable	
1-5	OFF	Beeper Sound Disable	
1-6	OFF	Copy Counter Count Up/Down	
		(On: Down, Off: On)	
1-7	OFF	Manual Image Density Mode, Off: ADS Mode	
1-8	OFF	SP Mode	

- DF MAIN BOARD(DIP 101)

101-1	101-2	101-3	101-4	FUNCTION
ON	OFF	OFF	OFF	Normal Mode
ON	OFF	OFF	OFF	Free Run
ON	ON	OFF	ON	Belt Speed Adjustment (VR 103)
ON	ON	ON	ON	All Indicator On

ه-. أكواد الأعطال وتعريفاتما

11.	Exposure Lamp Malfunction
21.	Scanner Home Position Sensor Not On
23.	No Registration Start Signal
24.	No Scanner Home Position Signal
28.	Lens Home Position Sensor Not On
29.	Lens Home Position Sensor Not Off
2A.	2 nd Scanner Home Position Sensor Not On
2B.	2 nd Scanner Home Position Sensor Not Off
2C.	Scanner Motor Too Fast
2D.	Scanner Motor Too Slow
31.	Drum Thermistor
32.	Image Density Sensor
41.	3 Rd Cassette Tray Lift Motor
53.	Fusing Thermistor Abnormal
54.	
55.	Fusing Overheat
56.	Fusing Thermistor To Low
61.	Pulse Generator Abnormal
91.	Total Counter Malfunction
93.	Optics Main Communications Failure



ملحق-٢ جداول خدمة الماكينات الكبيرة

١ - جداول برامج الصيانة

Program no .	Function	Data	Factory sitting	Comments
5. Exposure Lamp Off Free Run	Free Run With Exposure Lamp Off			
6. Jam Detection Off	Copies Are Mode Without Jam Detection.			No Is Displayed When 0 Is Selected.
7. Corona Wire Cleaner Function.	Cc / Tc Cleaner Motors Operation.			The Motor Starts When Enter Key Is Pressed. Stops After 1 Cycle.
8. Input Check	Display The Input From Sensors.			For Data See The Input Checks Table.
10. Drum conditioning	Used When Condition Anew Drum.			In The Copy Counter. Press Start To Activate.
11. All Indicators On	Turns On All The indicators On The operation Panel.			
12. Language (LT Version Only)				
13. Language (A4 Version Only)	Japanese, English, French, German, Italian And Spanish	0: J 1: E 2: F 3: G 4: 1 5: S		Dip SW 801 1, 8 Must Be Set Dip SW Tables.
15. Auto Reset Time	Selects Auto Reset Of 1 Or 3 Minutes.	0: 1 Min 1: 3 Min 2: None	0	
16. Count Up / Down	Selects Count Up Or Down	0: Up 1: Down	0	
17. Auto Cassette Shift	Cassette Shift Mode.	0: Yes 1: No		Copier Automatically Shifts To The Suitable Cassette To The Originals.

Program no .	Function	Data	Factory sitting	Comments
18. Beeper	Turns Beeper On Or Off.	0: Yes 1: No	0	
19. Auto Id Priority	Selects The Priority Of Image Density Control When The Main Switch Is Turned On.	0: Ads 1: Manual	0	
20. Feed Station Priority	Selects Feed Station Priority At Power On .	0: 1 St 1: 2 nd (LCT)	0	
21. APS Priority	Selects APS Or Manual	0: Yes 1: On	0	
22. SADF Shut	Time For SADF Mode.	0: 4 Sec 1: 60 Sec	0	
23. Free Size	Enables Originals Of Various Sizes To Be Fed From The Same Stack.	0: No 1: Yes	0	Possible In SADF Mode .
24. RDH / ARDF Priority	Selects RDF Or ARDF.	0: RDF 1: ARDF	0	Only If RDF / ARDF Is Installed.
25. Staple Limit	Sets Staple Limit At 35 Copies.	0: Yes 1: No	0	Finisher Only.
26. Shift Stack	Shift Stack Mode Is Automatically Selects When On Staple.	0: No 1: Yes	0	Finisher Only .
27. Side Erase	Decreases Side Erase Margins About 5 Mm Each.	0: No 1: Yes	0	First LEDs Inside The Paper Boundaries On.
28. Sort Priority	Sort Mode Is Automatically Selected When More Than 1 Original Is Set On The DF Table And The Entered Copy Quality Than 2 And Less Than 20.	0: Normal 1: Sort	0	Sorter And DF Must Be Installed On The Machine
30. Toner Supply Mode	Selects Toner Supply System.	0: Detect 1: Fixed	0	See Sp31/Sp32 For Ratios.
31. Toner Supply Amount(Detect Mode)	Determines How Much Toner Is Supply In Detect Mode.	0: 30% 1: 15% 2: 45% 3: 60%	0	

Program no .	Function	Data	Factory sitting	Comments
32. Toner	Determines How	0: 7%	0	
Supply	Much Toner Is	1: 4%		
Amount (Supply In Fixed And	2: 11%		1
Fixed And	Detect Mode .	3: 14%		
Detect)				1
33. Id Sensor	Sets The Bias	0: 500	0	500 V = Normal
Bias	Voltage Applied To	1: 380		470 V = Light
	The Bias Roller	2: 470		380 V = Lightest
	When Sensing	3: 530		530 V = Dark
	Image Density.			
34. Bias Shift	Permanently Shifts	0: N	0	Shifts All Bias
	Bias	1: 60 V		Levels Including
		2: 120 V		ID Pattern Bias
37. Lead Edge	Sets Off Timing Of	0: 10	0	Use When
separation	The Separation	Mm		Separation
Corona Timing	Corona.	1: 7mm		Problems occur
Ţ.		2: 13mm		7 10ms.
	İ		ļ	13mm:+10ms
38. Edge Erase	Sets The Width Of	0: 10mm	0	
	Margin Eras.	1: 5mm		
		2: 15mm		
		3: 20mm		
39. Charge	Sets Charge Ire	0: On	0	Cleaner Motor
Wire Cleaner	Cleaner Operation	1: Off		Turn On Every
	To On Or Off.			5k Copies At
				Power Up.
41. Lead Edge	Adjusts The Lead	0:15	8	0.6mm Per Step.
Erase Margin	Edge Margin.			4.8mm
Adjustment				To + 4.2mm
42.Registration	Adjusts Registration	0:15	8	0.6mm Per Step.
Adjustment				4.8mm
				To + 4.2mm
43. Vertical	Adjusts	0:15	8	-0.8 % To + 0.7%
Magnification	Magnification In	0.15	"	-0.6 % 10 + 0.7%
Adjustment	The Paper Travel			
	Direction.			
44. Horizontal	Adjusts	0:15	8	-0.8% To + 0.7%
Magnification	Magnification			3.5% 10 10.7%
Adjustment	Perpendicular Ro	i		
,	The Direction Of			
	Paper Travel.			
45. Lens	Adjusts Lens	0:15	8	-0.8% To + 0.7%
Tolerance	Position To Correct		-	3.070 10 1 0.770
Adjustment	Focus.			
,				

Program no .	Function	Data	Factory sitting	Comments
46. Size Detection Error	Corrects Size Detection.	0:15	8	1 8mm To + 7mm
Correction 47. Focus Adjustment	Adjusts 4 Th/ 5 Th Mirror Position To Correct Focus.	0:15	8	0.215 1.72mm To + 1.505mm
48. Light Intensity Adjustment	Adjusts Exposure Voltage.	50:80 Vac	65	To Adjust Voltage, Enter Lamp Voltage With Key Pad In 0.5
49. Fusing temperature Adjustment	Adjusts Fusing Temp.	175: 190 Degrees	185	175 To 190 Degrees In Degree Steps.
50. Original Length Detection Check	Displays The Length Selected By The Size Detection Circuit.			Press Key To Display.
51. Exposure Lamp Voltage Check	Display Exposure Lamp Voltage.			Exposure Lamp Stays On For 10 Seconds. Do Not Repeat More Than 5 Times To Avoid Over Heating The Optics Cavity.
52. Fusing Temperature 53. Drum	Display The Fusing Temperature. Display The Drum			
Temperature 54. Vsg Adjustment	Temperature. Turns On Id Sensor Led.			Adjustment Vsg With Vr On The Id Sensor Board Led Turns On 10 S (On Drum Rotation).
55. Vsg/Vsp Check	Display Vsg And Vsp.			Vsp/Vsg Value Updated Every 10 Copies.
56. Auto Id Voltage Adjustment	Automatically Adjusts The Auto ID Reference Voltage.			Free Run Starts. Auto Id Adjusted Automatically.
57. Auto Id Voltage Value Display Original	Display Voltage And K Values. Press Starts Key To Turn On. Press C/S To Stop.		-	Machine Starts Free Run. K = SP57/SP56

Program no .	Function	Data	Factory sitting	Comments
58. APS Sensors Operation Check	Checks Operation Of Fiber Optics Sensors Standard Original. Press Start Key To Turn On.	VI: Length Voltage Vw: Width Voltage		Machine Starts Free Run. APS Voltage Is Automatically Adjusted. While Maintaining The Exposure Lamp Voltage At 70.0 Vac.
59. Bias Voltage	Display Bias Voltage Press Start To Turn On. Press C/S To Stop.	V0: ID Pattern V1: Developer Bias		Without Temperature Compensation.
60. Toner Density Recovery	After The Start Key Is Pressed, The Toner Supply Clutch Turns On And Free Run Starts. Free Run Stops And Constant Supply Is Reset When Vsp Becomes < 1/8 Vsg. Selects Idling	0: 5 Min 1: 10 Min 2: 15 Min	0	
71. Sorter / Finisher Operation	Up. Enables Sorter Finisher Operation.	0: No 1: Sorter 2: Finisher	0	
72. ARDF/RDH Operation	Enables Or RDH Operation.	0: No 1: ARDF 2: RDH	0	
76. Sorter Bin Capacity	Sets The Stack Mode Quantity Limit.	0: No Limit 1: Limit	0	Limit = 35 Sheet / Bin Use With Finisher.
77. Odd Number Duplex Copy	Sets The Copier To Eject The Final Copy If An Odd Number Of Original Are Set.	0:Yes 1: No	0	When Off The Final Fed Out When On, It Stays In The Duplex Tray.
80. Clock Set	Sets The Machine Clock.			Also Accessible By The Customer Using The Key Board.

Program No .	Function	Data	Factory Setting	Comments
81 Weekly Timer set	Programs The Machine To Turn On/Off Each Day Of The Week.			Also Accessible By The Customer Using The Key Board.
82 Automatic Shut Off	Selects Automatic Shut Off Time.	0: No 1: 30 Min 2: 1 Hour 3: 3 Hour	0	
85 EM Call Phone	Sets Phone No. Service			Use Decimal Key For Aspace.
Number	Representative.			
86 PM	Turns On The PM	0: No	0	
Counter	Counter.	1: Yes		
87. PM Copy Count	Sets The Interval Of The PM	0: 80 K 1: 60 K	0	
00 734	Counter.	2: 100 K		
88. PM	Display Contents		·	When The PM Coun
Counter	Of The PM			Is exceeded The
Check	Counter.			Service Call And Key Counter Indicators Blink.
89. PM	Reset The PM	0: No	0	Use After
Counter Reset	Counter.	1: Yes		Performing PM.
90. User Code	Selects User Code	0: N o	0	If On, Must Enter A
Mode	Mode. (Key	1: Yes		Code To Copy. See
	Counter Shorting			User Code Table .
	Connector Must Be			Reset After 60s Or
	Removed)			If C/S And Clear
				Modes. Pressed
[Together Accessible
				Through Key Board.
	Displays The			User Counters Count
Counter	Contents Of Each			From 0 To 99999.
Check	User Counter.			Accessible Thorough Keyboard.
	To Select User Code.			
92. User Code	Resets User S	0: No	 	Accessible Through
Counter Reset	Counter Selects The	1: Yes		Keyboard.
To a more result	User Code Counter Using + And Keys.	1. 103		reyould.
	Then No			

Program No .		Data	Factory Setting	Comments
93. Maximum Copy Quantity	Limits The Maximum Copy Quantity Then Can Be Entered.		999	The Indicator Blinks And The Limited Quantity Is Displayed. If You Enter 0, The Max Is 999. Other Wise, Max Is Number Enter
97. Clear S/C & Jam Count	Clears The Serves Call And Jam Counters.	0: No 1: Yes	0	Dip SW 801 7 On Operation Must Be On
98. Clear Counters	Clears The Following Counters: - Total Copies S/C & Jam Cou nter - Job Program PM Counter Services Tel User Code Cou nter.	0: No 1: Yes		Dip SW 801 7 On Operation Must Be On
99. Clear All Memory	Clears All Counter And Returns All Modes To Factory Sitting.	0: No 1: Yes	0	Dip SW 100 8 (Main Board) 801 7 On The Operation Panel Must Be On.
100. Main Motor On Time Check	Displays The Total (Accumulated) That The Main Motor Has Operated.		0	Time In Hours.
101. Total Copies	Displays The Total Number Of Copies.		0	
102. Duplex Copies	Displays The Total Number Of Duplex Copies Mode.		0	
103. DF Copies	Displays The Total Number Of Copies mode Using The DF.		0 .	
104. Sort Copies	Displays The Total Number Of Copies Mode Using The Sorter.		0	

Program No .	Function	Data	Factory Setting	Comments
105. Cassette Bank Copies	Displays The Total Number Of Sheets Fed From The		0	
	Cassette Bank Unit.			
106. LCT	Displays The Total		0	
Copies	Number Of Sheets			
•	Fed From The LCT.			
1()8. A3/11 *	Displays The Total		0	
17 Copies	Number Of A3 Or 11* 17 Copies.			
109. A4/8-1/2 * 11 Copies	Displays The Total Number Of A4 Or 8-1/2 * 11 Copies.		0	
111.	Displays The Total		0	
Reduction	Number Of			
Copies	Reduction Copies.			
112. Enlarged	Displays The Total		0	
Copies	Number Of Enlarged Copies.			
114. Originals Copied	Displays The Total Number Of Originals Copied.		0	
115. Originals Copies Using DF	Displays The Total Number Of Originals Copies Using The DF.		0	
120. Total Service Calls	Displays The Total Number Times That The Service Call Indicator Has Turned On.		0	
121. Service Call Breakdown	Displays The Total Number Of Each Service Call Using		0	
130. Paper Jams	Displays The Total Number Of Paper Jams.		0	
131. Feed Jams	Displays The Total Number Of Entra- nce Area Paper Jams.		0	

Program No .	Function	Data	Factory Setting	Comments
132. Fuser	Displays The Total		0	
Jams	Number Of Jams At			
	The Fusing Unit.			
133. Inverter	Displays Total		0	
Jam	Number Of Jams At			
	The Inverter Unit.			
134. Duplex	Displays The Total		0 .	
Jams	Number Of Jams In			
	The Duplex Area.			
135. Duplex	Displays The Total		0	
Misfeed	Number Of Misfeed			
	From Duplex Select			
136. Exit	Displays The Total		0	
Jams	Number Of Jams In			
	The Exit Area.			
137. Cassette	Displays The Total		0	
Bank Jams	Number Of Paper		1 1	
	Bank Jams.		-	
138. Sorter	Displays The Total	·	0	
Jams ·	Number Of Sorter			
	Jams.			
139. DF Jams	Displays The Total		0	
	Number Of DF			
	Jams.			

٧- نقاط الاختبار

- MAIN BOARD

Number	Function
TP 100	Input Voltage Of Image Density Sensor.
TP 101	+ 24 V
TP 102	+ 5 V
TP 103	GND
SCANNER	CONTROL
Number	Function
TP 301	+ 24 V (Vm)
TP303	Factory Use
TP304	Factory Use
TP 305	Factory Use
TP306	Factory Use
TP 307	Factory Use
TP 308	Original Density Voltage
TP 309	Scanner Forward Signal
TP 310	Scanner Return Signal (Low Active)
TP 311	GND
TP 312	+ 5 V (VC)

٣– المقاومات المتغيرة

- ID SENSOR BOARD

- ID DELID	OK BOTTED
Number	Function
VR1	Led Light Intensity Adjustment

- MAIN BOARD

Number	Function			
VR100	ADS Voltage Adjustment			
OPTICS C	CONTROL BOARD -			
Number	Function			
VR301	APS Width Sensor (OWS) Voltage Adjustment			
V 302	APS Length Sensor (OLS) Voltage Adjustment			

٤ - المفاتيح المتعددة

DIP SW	801 (Operation Panel)	
SW	Description	
1.	Free Run	
2.	Not Used	
3.		
4.	Language Code (See Language Code Table)	
5.	•	
6.	Not Used	
7.	Clear Control (See Clear Memory Procedure)	
8.	Service Program Mode Access.	
- Whe	en On The SP Mode Is Disabled.	
Dip SV	V 100 (Main Board)	
1.	Factory Use Only (Must Be Off)	
2.	Factory Use Only (Must Be Off)	
3.	Disables The Oil End Sensor Operation	
4.5	Not Used	
6.7		
8.	RAM CLEAR (See Clear Memory procedure)	

٥- جداول أكواد الأعطال وتعريفاتما

لا تختلف عن جداول الأعطال الخاصة بالماكينة نشوا 7130 ومكافئاتما (ارجع للملحق ٣) .

ملحق ٣ جداول الخدمة للماكينة نشوا 7130 ومكافئاتها

MAIN BOARD

١ –المفاتيح المتعددة

101	OFF	ON		
1	Normal	Free Run		
2	Normal	No Jam Detection		
3		-		
4	Color Number	Color Darker		
5	LCT Priority	1 St Cassette Priority		
6	Auto Cassette Shift	No Auto Cassette Shift		
7	Normal	ID Sensor Mode		
8	Ads Normal	Manual Mode		
102	OFF	ON		
1	Detect Supply Mode	Fixed Supply Mode		
2	Normal	Monitor (Table 1)		
3		(See Table 2)		
4		(See Table 2)		
5	(See Table 3)			
6		(See Table 5)		
7	Normal	Bias Change		
8	Not Used	Not Used		

Table 1

DIP SW 102 2 Grant Charles Cha					
Step1	Step 2	Step 3	Hold Down		
= •	1	= 4			
= •	1	= •	#		
= •/	1	= •	0		
= •	2	= 4			
= •	3	= •			
= •	4	=•/			
	Step1 = -/ = -/ = -/ = -/ = -/	Step1 Step 2 = ♣ 1 = ♣ 1 = ♣ 2 = ♣ 3	Step1 Step 2 Step 3 = ◀ 1 = ◀ = ◀ 1 = ◀ = ◀ 2 = ◀ = ◀ 3 = ◀		

DIP SW 102 2 (ON)	1	2	3	Hold Down
Drum	/	5	/	
Temperature	= ◀ /		= ◀	

Table 2


		Toner Supply Amou	int
102 3	102-4	Detect Supply Mode	Fixed Supply Mode
OFF	OFF	15%	3.5%
ON	OFF	30%	7%
OFF	ON	45%	10.5%
ON	0N	60%	14%

Table 3

		Image Density Adjustment
102 5	102 6	
OFF	OFF	Light
ON	OFF	Lighter
OFF	ON	Normal
ON	ON	Dark

OPTIC BOARDS

401	OFF	ON	
1	Normal	Optic Free Run	
2			
3	See Table 4	·	
.4			
5			
6	See Table 5		
7			
3	Not Used	Not Used	



INTERFACE BOARD

801	OFF	ON
1		DUPLEX MODE
2		SORTER 10 BINS
3		SORTER 20 BINS
-4	ADF Priority	SADF Priority
5	Normal	Duplex Delayed On
6	Normal Mode	Free Size
7		
3		

Table 4

401 3	401 4	Magnification
OFF	OFF	
OFF	ON	0.2 G/ Stop
ON	OFF	0.2 % Step
ON	ON	

	h	

401 6	401 7	Margin
OFF	OFF	
OFF	ON	0.8 Stan
ON	OFF	0.8 mm Step
ON	ON	

OPERATOR PANEL

NO.	OFF	ON
1	Normal	Drum Condition
2	Auto Reset	No Auto Reset
3	1 Min	3 Min
4	Count Up	Count Down
5	50 % : 155 %	50 % : 200 %
6	Beeper On	Beeper Off
7	Normal	All Display On
8	Normal	Monitor (See Table 6)

Table 6

		ubic o	
DIP SW 201 8	10 Key	Recall Key	Start Key
Exp. Lamp Volt	1	#	\Diamond
Fusing Temp	2	#	\Diamond
Exp. Lamp On/Off	4	#	$\Diamond \Diamond$

١- جداول أكواد الأعطال وتعريفاتما

Display Code	Problem	Display Code	Problem
11	Exp. Lamp Malfunction	2d	Low Frequency Encoder Out Put
12	Lamp Relay Open	2e	No Encoder Pulse
21	Scanner Hp Not On	31	Drum Thermistor Blown
22	Scanner Hp Not Off	52	Thermofuse Blown
23	Scanner Registration Start Signal	53	Thermistor Blown
24	No Hp Signal	54	Replay Signal Not On

25	Scanner Motor Failure	55	Fusing Overheat .
28	Lens Hp Not On	61	Pulse Generator
	_	į	Malfunction
29	Lens Hp Not Off	81	Jogger Hp Not On
2A	2 nd Scan Hp Not On	82	Jogger Hp Not Off
2B	2 nd Scan Hp Not Off	91	Total Counter Malfunction
2C	High Frequency Encoder	93	O/M Interface
			Malfunction
		94	Operation CPU Fail